

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #9 1.485" (37.7MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #9 1.485" (37.7MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000053
- Mfr. No.: 30090
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Optic Model: -
- Size: 1.485
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 051525300908

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES FLIPOPEN](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBJECTIVO FLIPOPEN](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON OBIEKTYWÓW FLIPOPEN](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KRYTY OBJEVITELNÝCH ČOČEK FLIPOPEN](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK entschieden hast. Diese Abdeckungen sind dafür ausgelegt, die Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und Jagdsituationen vor Beschädigungen zu schützen. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um deine Sicherheit und die optimale Leistung deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Linsenabdeckungen gemäß den Anweisungen verwendest.
- Die Linsenabdeckungen sind für Nicht-Lebensmittelprodukte konzipiert und sollten nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Überprüfe die Abdeckungen vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Halte die Linsenabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen oder Missbrauch zu vermeiden.
- Wenn du Schäden oder Fehlfunktionen feststellst, stelle die Verwendung ein und kontaktiere den Kundenservice.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Öffne oder schließe die Abdeckung nicht mit Gewalt, da dies den Mechanismus beschädigen kann.
- Vermeide es, die Linsenabdeckungen extremen Temperaturen oder scharfen Chemikalien auszusetzen.
- Verwende nur die empfohlenen Reinigungsmethoden, um die Integrität der Linsenabdeckungen zu erhalten.
- Stelle sicher, dass die Linsenabdeckungen bei Nichtgebrauch sicher befestigt sind, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung, während du die Linsenabdeckungen in taktischen oder jagdlichen Situationen verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messung deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objekts, um die richtige Größe der Linsenabdeckung zu bestimmen.
- Sieh dir die bereitgestellte Tabelle an, um die passende Abdeckungsgröße auszuwählen.

2. Installation der Linsenabdeckungen:

- Richte die Linsenabdeckung mit dem Okular oder Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Abdeckung sanft an, bis sie fest sitzt.

3. Verwendung der Linsenabdeckungen:

- Um die Linsenabdeckung zu öffnen, übe leichten Fingerdruck auf den vorgesehenen Bereich aus.
- Die Abdeckung springt auf; stelle sicher, dass sie aus dem Weg ist, bevor du dein Zielfernrohr verwendest.
- Schließe die Abdeckung sicher, um die Linse zu schützen, wenn du fertig bist.

4. Wartung:

- Überprüfe regelmäßig die Linsenabdeckungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige die Abdeckungen mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeide abrasive Materialien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Linsenabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Linsenabdeckungen beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, ziehe in Betracht, sie, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Linsenabdeckungen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung zu den FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS wende dich bitte an den EUKontaktpunkt des Herstellers.

Zusätzliche Informationen

- Bleibe über Produktwarnungen oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate informiert.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Leistung in deinen taktischen und jagdlichen Erlebnissen priorisierst.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS from BUTLER CREEK. These covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides important safety information and usage instructions to ensure your safety and the optimal performance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the lens covers by following all instructions.
- The lens covers are designed for nonfood products and should not be used for any other purposes.
- Always inspect the covers before use to ensure they are in good condition.
- Keep the lens covers out of reach of children to avoid accidental injury or misuse.
- If you notice any damage or malfunction, discontinue use and contact customer support.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the cover to open or close, as this may damage the mechanism.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Use only the recommended cleaning methods to maintain the integrity of the lens covers.
- Ensure that the lens covers are properly secured when not in use to prevent loss or damage.
- Be aware of your surroundings while using the lens covers in tactical or hunting situations.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to determine the correct lens cover size.
- Refer to the provided chart to select the appropriate cover size.

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective of your scope.
- Gently press the cover into place until it fits snugly.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, apply light finger pressure to the designated area.
- The cover will spring open; ensure it is out of the way before using your scope.
- When finished, close the cover securely to protect the lens.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the lens covers for any signs of wear or damage.
- Clean the covers with a soft, damp cloth. Avoid abrasive materials.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations.
- If the lens covers are damaged or no longer usable, consider recycling them if possible.
- Do not dispose of the lens covers in regular household waste if they contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the EU contact point provided by the manufacturer.

Additional Information

- Stay informed about product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Thank you for prioritizing safety and performance in your tactical and hunting experiences.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTES FLIPOPEN de BUTLER CREEK. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones de uso para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de tu producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las tapas de lentes siguiendo todas las instrucciones.
- Las tapas de lentes están diseñadas para productos no alimentarios y no deben usarse para otros fines.
- Inspecciona siempre las tapas antes de usarlas para asegurarte de que estén en buen estado.
- Mantén las tapas de lentes fuera del alcance de los niños para evitar lesiones o mal uso accidental.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, interrumpe su uso y contacta al servicio de atención al cliente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No fuerces la tapa para abrirla o cerrarla, ya que esto puede dañar el mecanismo.
- Evita exponer las tapas de lentes a temperaturas extremas o productos químicos agresivos.
- Usa únicamente los métodos de limpieza recomendados para mantener la integridad de las tapas de lentes.
- Asegúrate de que las tapas de lentes estén correctamente aseguradas cuando no estén en uso para evitar pérdidas o daños.
- Mantente atento a tu entorno mientras uses las tapas de lentes en situaciones tácticas o de caza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir tu Visor:

- Mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor para determinar el tamaño correcto de la tapa.
- Consulta la tabla proporcionada para seleccionar el tamaño apropiado de la tapa.

2. Instalación de las Tapas de Lentes:

- Alinea la tapa de lente con la ocular o el objetivo de tu visor.
- Presiona suavemente la tapa en su lugar hasta que ajuste de manera segura.

3. Uso de las Tapas de Lentes:

- Para abrir la tapa de lente, aplica una ligera presión con el dedo en el área designada.
- La tapa se abrirá automáticamente; asegúrate de que esté fuera del camino antes de usar tu visor.
- Cuando termines, cierra la tapa de manera segura para proteger la lente.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente las tapas de lentes en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia las tapas con un paño suave y húmedo. Evita materiales abrasivos.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las tapas de lentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las tapas de lentes están dañadas o ya no son utilizables, considera reciclarlas si es posible.
- No deseches las tapas de lentes en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte sobre las TAPAS DE LENTES FLIPOPEN, consulta el punto de contacto en la UE proporcionado por el fabricante.

Información Adicional

- Mantente informado sobre retiros de productos o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus TAPAS DE LENTES FLIPOPEN. Gracias por priorizar la seguridad y el rendimiento en tus experiencias tácticas y de caza.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN de BUTLER CREEK. Ces couvreobjectifs sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions d'utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser les couvreobjectifs en suivant toutes les instructions.
- Les couvreobjectifs sont destinés à des produits non alimentaires et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.
- Inspectez toujours les couvreobjectifs avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Gardez les couvreobjectifs hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles ou une mauvaise utilisation.
- Si vous remarquez des dommages ou un dysfonctionnement, cessez l'utilisation et contactez le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir ou à se fermer, car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Évitez d'exposer les couvreobjectifs à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Utilisez uniquement les méthodes de nettoyage recommandées pour maintenir l'intégrité des couvreobjectifs.
- Assurez-vous que les couvreobjectifs sont correctement fixés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter de les perdre ou de les endommager.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez les couvreobjectifs dans des situations tactiques ou de chasse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer Votre Lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour déterminer la taille correcte du couvreobjectif.
- Consultez le tableau fourni pour sélectionner la taille de couvreobjectif appropriée.

2. Installer les CouvreObjectifs :

- Alignez le couvreobjectif avec l'oculaire ou l'objectif de votre lunette.
- Appuyez doucement sur le couvercle en place jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

3. Utiliser les CouvreObjectifs :

- Pour ouvrir le couvreobjectif, appliquez une légère pression du doigt sur la zone désignée.
- Le couvercle s'ouvrira ; assurez-vous qu'il est hors du chemin avant d'utiliser votre lunette.
- Lorsque vous avez terminé, fermez le couvercle en toute sécurité pour protéger la lentille.

4. Entretien :

- Inspectez régulièrement les couvreobjectifs pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez les couvreobjectifs avec un chiffon doux et humide. Évitez les matériaux abrasifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez les couvreobjectifs conformément aux réglementations locales.
- Si les couvreobjectifs sont endommagés ou ne sont plus utilisables, envisagez de les recycler si possible.
- Ne jetez pas les couvreobjectifs dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN, veuillez vous référer au point de contact de l'UE fourni par le fabricant.

Informations Complémentaires

- Restez informé des rappels de produits ou des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités appropriées.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la performance dans vos expériences tactiques et de chasse.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBJECTIVO FLIPOPEN

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBJECTIVO FLIPOPEN di BUTLER CREEK. Queste coperture sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da danni durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali del tuo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in modo sicuro le coperture seguendo tutte le istruzioni.
- Le coperture sono progettate per prodotti non alimentari e non devono essere utilizzate per altri scopi.
- Controlla sempre le coperture prima dell'uso per assicurarti che siano in buone condizioni.
- Tieni le coperture lontano dalla portata dei bambini per evitare infortuni accidentali o uso improprio.
- Se noti danni o malfunzionamenti, interrompi l'uso e contatta il supporto clienti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non forzare l'apertura o la chiusura della copertura, poiché ciò potrebbe danneggiare il meccanismo.
- Evita di esporre le coperture a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Utilizza solo i metodi di pulizia raccomandati per mantenere l'integrità delle coperture.
- Assicurati che le coperture siano correttamente fissate quando non sono in uso per prevenire perdite o danni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante mentre utilizzi le coperture in situazioni tattiche o di caccia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurare il tuo Cannocchiale:

- Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la dimensione corretta della copertura.
- Consulta il grafico fornito per selezionare la dimensione appropriata della copertura.

2. Installazione delle Coperture:

- Allinea la copertura con l'oculare o l'obiettivo del tuo cannocchiale.
- Premi delicatamente la copertura in posizione fino a farla aderire bene.

3. Utilizzo delle Coperture:

- Per aprire la copertura, applica una leggera pressione con il dito nell'area designata.
- La copertura si aprirà automaticamente; assicurati che sia fuori dal modo prima di utilizzare il tuo cannocchiale.
- Quando hai finito, chiudi la copertura in modo sicuro per proteggere la lente.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente le coperture per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci le coperture con un panno morbido e umido. Evita materiali abrasivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture in conformità con le normative locali.
- Se le coperture sono danneggiate o non più utilizzabili, considera di riciclarle se possibile.
- Non smaltire le coperture nei rifiuti domestici normali se contengono materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante le COPERTURE PER OBIECTIVO FLIPOPEN, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE fornito dal produttore.

Informazioni Aggiuntive

- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti sulla sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue COPERTURE PER OBIECTIVO FLIPOPEN. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alle prestazioni nelle tue esperienze tattiche e di caccia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON OBIEKTYWÓW FLIPOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon obiektywów FLIPOPEN od BUTLER CREEK. Te osłony zostały zaprojektowane w celu ochrony soczewek lunety przed uszkodzeniami podczas sytuacji taktycznych i polowań. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz optymalne działanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie osłon, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Osłony są przeznaczone do produktów nieżywnościowych i nie powinny być używane do innych celów.
- Zawsze sprawdzaj osłony przed użyciem, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Trzymaj osłony z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowych urazów lub niewłaściwego użycia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub usterki, zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie wymuszaj otwierania ani zamykania osłony, ponieważ może to uszkodzić mechanizm.
- Unikaj narażania osłon na ekstremalne temperatury lub szkodliwe chemikalia.
- Używaj tylko zalecanych metod czyszczenia, aby zachować integralność osłon.
- Upewnij się, że osłony są prawidłowo zabezpieczone, gdy nie są używane, aby zapobiec ich zagubieniu lub uszkodzeniu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z osłon w sytuacjach taktycznych lub polowań.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Pomiar lunety:

- Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiedni rozmiar osłony.
- Skorzystaj z dostarczonej tabeli, aby wybrać odpowiedni rozmiar osłony.

2. Instalacja osłon obiektywów:

- Wyrównaj osłonę z okularami lub obiektywem lunety.
- Delikatnie naciśnij osłonę na miejsce, aż będzie dobrze dopasowana.

3. Używanie osłon obiektywów:

- Aby otworzyć osłonę, lekko naciśnij palcem na wyznaczone miejsce.
- Osłona otworzy się; upewnij się, że jest z dala od drogi przed użyciem lunety.
- Po zakończeniu zamknij osłonę szczelnie, aby chronić soczewkę.

4. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Czyść osłony miękką, wilgotną szmatką. Unikaj materiałów ściernych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli osłony są uszkodzone lub nie nadają się do użycia, rozważ ich recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj osłon do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego osłon obiektywów FLIPOPEN, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym w UE dostarczonym przez producenta.

Dodatkowe informacje

- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów lub aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłon obiektywów FLIPOPEN. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i wydajności w swoich doświadczeniach taktycznych i polowań.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK:n FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteet. Nämä suojat on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja käyttöohjeita, jotka varmistavat turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Linssinsuojat on suunniteltu eielintarviketuotteiksi, eikä niitä tule käyttää muihin tarkoituksiin.
- Tarkista suojat ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa, jotta vältät vahinkoja tai väärinkäyttöä.
- Jos huomaat vaurioita tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö ja ota yhteyttä asiakastukeen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä pakota kantta avautumaan tai sulkeutumaan, sillä tämä voi vahingoittaa mekanisme.
- Vältä altistamista linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla.
- Käytä vain suositeltuja puhdistusmenetelmiä linssinsuojien eheyden ylläpitämiseksi.
- Varmista, että linssinsuojat ovat kunnolla kiinnitettynä, kun niitä ei käytetä, jotta vältät häviämisen tai vaurioitumisen.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi linssinsuojia taktisten tai metsästystilanteiden aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Mittaa tähtäimesi:

- Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija määrittääksesi oikean linssinsuojan koon.
- Viittaa annettuun taulukkoon valitaksesi sopiva suojan koko.

2. Linssinsuojien asentaminen:

- Kohdista linssinsuoja tähtäimen okulaarin tai objektiivin kanssa.
- Paina varovasti suojaa paikalleen, kunnes se istuu tiiviisti.

3. Linssinsuojien käyttö:

- Avataksesi linssinsuojan, paina kevyesti sormilla merkittyä aluetta.
- Kansi avautuu; varmista, että se on pois tieltä ennen tähtäimen käyttöä.
- Kun olet valmis, sulje kansi tiiviisti suojataksesi linssiä.

4. Ylläpito:

- Tarkista säännöllisesti linssinsuojat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista suojat pehmeällä, kostealla liinalla. Vältä hankaavia materiaaleja.

Hävitsohjeet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos linssinsuojat ovat vaurioituneet tai eivät enää käyttökelpoisia, harkitse niiden kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä linssinsuojia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja suorituskyvyn etusijalle taktisten ja metsästyskokemustesi aikana.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa lock är designade för att skydda dina kikars linser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och användningsinstruktioner för att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av din produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda linsskydden på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner.
- Linsskydden är avsedda för icke livsmedelsprodukter och bör inte användas för andra ändamål.
- Inspektera alltid locken innan användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Håll linsskydden utom räckhåll för barn för att undvika oavsiktliga skador eller felanvändning.
- Om du märker någon skada eller funktionsfel, avbryt användningen och kontakta kundsupport.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tvinga inte locket att öppna eller stänga, eftersom detta kan skada mekanismen.
- Undvik att utsätta linsskydden för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Använd endast de rekommenderade rengöringsmetoderna för att bevara linsskyddens integritet.
- Se till att linsskydden är ordentligt säkrade när de inte används för att förhindra förlust eller skada.
- Var medveten om din omgivning när du använder linsskydden i taktiska eller jaktrelaterade situationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din kikarsikte:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att bestämma rätt storlek på linsskyddet.
- Referera till det medföljande diagrammet för att välja rätt storlek på locket.

2. Installera linsskydden:

- Justera linsskyddet med ögonlinsen eller objektivet på din kikarsikte.
- Tryck försiktigt locket på plats tills det sitter tätt.

3. Använda linsskydden:

- För att öppna linsskyddet, applicera lätt fingertryck på det angivna området.
- Locket kommer att fjädras upp; se till att det är ur vägen innan du använder din kikarsikte.
- När du är klar, stäng locket ordentligt för att skydda linsen.

4. Underhåll:

- Inspektera regelbundet linsskydden för tecken på slitage eller skada.
- Rengör locken med en mjuk, fuktig trasa. Undvik abrasiva material.

Avfallsinstruktioner

- Kassera linsskydden i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om linsskydden är skadade eller inte längre användbara, överväg att återvinna dem om möjligt.
- Kassera inte linsskydden i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen hänvisa till den EUkontaktpunkt som tillhandahålls av tillverkaren.

Ytterligare information

- Håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda i dina taktiska och jaktupplevelser.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KRYTY OBJEVITELNÝCH ČOČEK FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivů FLIPOPEN od společnosti BUTLER CREEK. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro použití, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání krytů tím, že budete dodržovat všechny pokyny.
- Kryty jsou určeny pro nepotravinářské produkty a neměly by být používány k jiným účelům.
- Před použitím vždy zkontrolujte kryty, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu.
- Držte kryty mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění nebo zneužití.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo závady, přestaňte je používat a kontaktujte zákaznickou podporu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se kryt násilím otevřít nebo zavřít, protože by to mohlo poškodit mechanismus.
- Vyhněte se vystavení krytů extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Používejte pouze doporučené metody čištění k udržení integrity krytů.
- Ujistěte se, že jsou kryty správně zajištěny, když nejsou používány, aby se předešlo ztrátě nebo poškození.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání krytů v taktických nebo loveckých situacích.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho puškohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
- Odkazujte na poskytnutou tabulku pro výběr vhodné velikosti krytu.

2. Instalace krytů:

- Zarovnejte kryt s okulárem nebo objektivem vašeho puškohledu.
- Jemně stiskněte kryt na místo, dokud nebude pevně usazen.

3. Používání krytů:

- Pro otevření krytu použijte lehký tlak prstem na určenou oblast.
- Kryt se otevře; ujistěte se, že je mimo cestu před použitím puškohledu.
- Po dokončení použití kryt bezpečně zavřete, abyste chránili čočku.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kryty na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte kryty měkkým, vlhkým hadříkem. Vyhněte se abrazivním materiálům.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou kryty poškozené nebo již nepoužitelné, zvažte jejich recyklaci, pokud je to možné.
- Nevyhazujte kryty do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně krytů objektivů FLIPOPEN se prosím obraťte na kontaktní místo v EU, které poskytuje výrobce.

Další informace

- Zůstaňte informováni o výzvách k stažení produktů nebo bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy Safety Gate EU.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich krytů objektivů FLIPOPEN. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a výkon ve svých taktických a loveckých zkušenostech.