

Disconnect Spring, Rifle - COLT DISCONNECT SPRING, RIFLE

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Disconnect Delar](#) > [Disconnect Fjädrar](#)

Fabriksersättningsdelar för militära och brottsbekämpande tillämpningar

Originala fabriksdelar för avfyrningskontroll håller din Colt M16/M4 i gott skick, så att du är redo att möta intensiva taktiska operationer med förvisningen om att ditt vapen inte sviker dig. Dessa delar är precisionskonstruerade och tillverkade enligt strikta kvalitetskontrollstandarder av de finaste materialen för korrekt passform i ditt vapen.



Produktinformation

- Namn: [COLT DISCONNECT SPRING, RIFLE](#)
- Tillverkare: [COLT](#)
- Produktnr: 160000375
- Tillv.nr.: 61925
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Disconnect Spring Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Disconnect Spring Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Disconnect Spring för din Colt M16/M4rifle. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt. Läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med drift och komponenter i ditt vapen innan du försöker med installation eller underhåll.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade, även om du tror att de inte är det.
- Håll Disconnect Spring och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet alla vapen delar, inklusive Disconnect Spring, för slitage och skador.
- Om du upplever några problem eller funktionsstörningar när du använder ditt vapen, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast originaldelar från fabriken för din Colt M16/M4 för att upprätthålla säkerhet och tillförlitlighet.
- Se till att Disconnect Spring är korrekt installerad för att förhindra funktionsfel.
- Modifiera eller ändra inte Disconnect Spring eller några andra komponenter i ditt vapen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar eller använder vapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg (t.ex. skruvmejsel, tång) och arbeta i ett rent, organiserat utrymme.

2. Ta bort den gamla fjädern:

- Dela upp vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den befintliga Disconnect Spring och ta försiktigt bort den med lämpliga verktyg.

3. Installera den nya Disconnect Spring:

- Ta den nya Disconnect Spring och se till att den är fri från defekter.
- Sätt in den nya Disconnect Spring i det avsedda området och säkerställ korrekt justering.
- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

4. Slutkontroller:

- Inspektera installationen för att säkerställa att Disconnect Spring sitter ordentligt.
- Genomför en funktionskontroll för att verifiera att vapnet fungerar korrekt.

Användningsinstruktioner

- Se alltid till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan hantering.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenanvändning.
- Rengör och underhåll regelbundet ditt vapen för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller defekta delar, inklusive den gamla Disconnect Spring, i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte vapen delar i vanligt hushållsavfall; konsultera lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Disconnect Spring eller dess installation, vänligen kontakta en kvalificerad vapenspecialist eller din lokala Coltåterförsäljare för hjälp. Se alltid till att du har tillgång till pålitligt stöd när du hanterar vapen.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Disconnect Spring och upprätthålla tillförlitligheten hos din Colt M16/M4rifle. Håll dig säker och ansvarig i alla dina vapenrelaterade aktiviteter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se