

DIRTY BIRD TARGET - BIRCHWOOD CASEY MC8-20 8" TARGETS, 20-PAK

Produces A Multicolor Splatter For Superior Downrange Contrast

Four, black target rings separated by different fluorescent colored outlines produce a halo of color around every bullet hole, so you can instantly see your point-of-impact without having to run downrange. Because each target ring has its own underlying fluorescent color (green, yellow, orange, or pink), you know exactly where each bullet impact occurs in relation to the green, center bull's-eye. Constructed of weather-proof, plastic-film laminate. MC8-20 includes 20 sheets, each with a single 8" diameter target.



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY MC8-20 8" TARGETS, 20-PAK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 167000032
- Mfr. No.: BC-35820
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Small Less Than 8
- Type: Papers
- Quantity: 20
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 029057358209

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Sicherheitshinweise](#)
- [English: DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para los Dianas DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 de 8"](#)
- [Français: DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 Cibles de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS](#)
- [Polski: DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Turvallisusohjeet](#)
- [Svenska: DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Bezpečnostní pokyny](#)

DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Zielscheiben immer in einer sicheren Schießumgebung, fern von Menschen und Tieren.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich ordnungsgemäß gesichert ist und dass alle Sicherheitsprotokolle beachtet werden.
- Nutze nur geeignete Schusswaffen oder Luftgewehre zum Schießen auf Papierziele.
- Trage immer einen geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Halte die Zielscheiben außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Zielscheiben regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen vor der Benutzung.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende keine Zielscheiben, die gerissen oder beschädigt sind, da dies die Sichtbarkeit und Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass das Ziel sicher montiert oder stabil platziert ist, bevor du schießt.
- Vermeide es, auf Ziele zu schießen, die nicht für deine spezifische Schussdistanz oder Bedingungen geeignet sind.
- Schieße nicht auf das Ziel, wenn sich Hindernisse oder Gefahren in der Schusslinie befinden.
- Entsorge benutzte Zielscheiben sicher, um Unfälle oder Verletzungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Wähle einen geeigneten Ort zur Montage des Ziels und stelle sicher, dass es in sicherem Abstand vom Schießbereich ist.
 - Verwende eine stabile Unterlage (z. B. eine Holzplatte), um das Ziel sicher zu montieren.
 - Richte das Ziel so aus, dass das Zentrum des Bullseyes auf Augenhöhe ist, um eine optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- **Nutzung:**
 - Überprüfe vor dem Schießen das Ziel auf Klarheit und Sichtbarkeit.
 - Nutze die Zielringe, um deinen Einschlagpunkt genau zu bestimmen.
 - Nach dem Schießen bewerte das Ziel aus sicherer Entfernung, um deine Leistung zu beurteilen.
 - Sammle alle benutzten Zielscheiben ein und entsorge sie verantwortungsbewusst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Zielscheiben gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne die Zielscheiben nicht, da sie Materialien enthalten können, die beim Verbrennen schädlich sind.
- Recycle Papiermaterialien, wenn möglich, und halte dich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS wende dich bitte an die entsprechenden SupportKanäle, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis mit deinen DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und sei dir deiner Umgebung bewusst, während du dieses Produkt verwendest.

DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always use targets in a safe shooting environment, away from people and animals.
- Ensure that the shooting area is properly secured and that all safety protocols are followed.
- Use only appropriate firearms or air guns for shooting at paper targets.
- Always wear proper eye and ear protection while shooting.
- Keep the targets out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the targets for any signs of damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use targets that are torn or damaged, as this may affect visibility and safety.
- Ensure that the target is securely mounted or placed in a stable position before shooting.
- Avoid shooting at targets that are not designed for your specific shooting distance or conditions.
- Do not shoot at the target if there are any obstructions or hazards in the line of fire.
- Dispose of used targets safely to prevent accidents or injuries.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Choose a suitable location for mounting the target, ensuring it is at a safe distance from the shooting area.
 - Use a stable backing (such as a wooden board) to mount the target securely.
 - Align the target so that the center bullseye is at eye level for optimal visibility.
- **Usage:**
 - Before shooting, check the target for clarity and visibility.
 - Use the target rings to gauge your point of impact accurately.
 - After shooting, assess the target from a safe distance to evaluate your performance.
 - Collect any used targets and dispose of them responsibly.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not burn the targets as they may contain materials that are harmful when burned.
- Recycle any paper materials if possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS, please reach out to the appropriate support channels provided by the manufacturer or retailer.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while using this product.

Instrucciones de Seguridad para los Dianas DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 de 8"

Introducción

Gracias por elegir las Dianas DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 de 8". Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las dianas en un entorno de tiro seguro, alejado de personas y animales.
- Asegúrate de que el área de tiro esté debidamente asegurada y que se sigan todos los protocolos de seguridad.
- Utiliza solo armas de fuego o pistolas de aire apropiadas para disparar a las dianas de papel.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada mientras disparas.
- Mantén las dianas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las dianas en busca de signos de daño antes de usarlas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses dianas que estén rasgadas o dañadas, ya que esto puede afectar la visibilidad y la seguridad.
- Asegúrate de que la diana esté montada de forma segura o colocada en una posición estable antes de disparar.
- Evita disparar a dianas que no estén diseñadas para tu distancia de tiro específica o condiciones.
- No dispires a la diana si hay obstrucciones o peligros en la línea de fuego.
- Desecha las dianas usadas de manera segura para prevenir accidentes o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Elige una ubicación adecuada para montar la diana, asegurándote de que esté a una distancia segura del área de tiro.
 - Usa un respaldo estable (como un tablón de madera) para montar la diana de forma segura.
 - Alinea la diana de modo que el centro del punto de impacto esté a la altura de los ojos para una visibilidad óptima.
- **Uso:**
 - Antes de disparar, verifica que la diana esté clara y visible.
 - Utiliza los anillos de la diana para medir tu punto de impacto con precisión.
 - Después de disparar, evalúa la diana desde una distancia segura para evaluar tu rendimiento.
 - Recoge las dianas usadas y deséchalas de manera responsable.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las dianas usadas de acuerdo con las regulaciones locales de desecho de residuos.
- No quemes las dianas, ya que pueden contener materiales que son dañinos al ser quemados.
- Recicla cualquier material de papel si es posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Dianas DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 de 8", por favor, contacta a los canales de soporte apropiados proporcionados por el fabricante o minorista.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar una experiencia de tiro segura y agradable con tus Dianas DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 de 8". Siempre prioriza la seguridad y mantente consciente de tu entorno mientras usas este producto.

DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820

Cibles de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les cibles DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser ce produit de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours les cibles dans un environnement de tir sûr, éloigné des personnes et des animaux.
- Assurez-vous que la zone de tir est correctement sécurisée et que tous les protocoles de sécurité sont respectés.
- Utilisez uniquement des armes à feu ou des pistolets à air appropriés pour tirer sur les cibles en papier.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive adéquate pendant le tir.
- Gardez les cibles hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les cibles pour tout signe de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser des cibles qui sont déchirées ou endommagées, car cela peut affecter la visibilité et la sécurité.
- Assurez-vous que la cible est solidement fixée ou placée dans une position stable avant de tirer.
- Évitez de tirer sur des cibles qui ne sont pas conçues pour votre distance de tir spécifique ou vos conditions.
- Ne tirez pas sur la cible s'il y a des obstructions ou des dangers dans la ligne de tir.
- Éliminez les cibles usagées de manière sécurisée pour éviter les accidents ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Choisissez un emplacement approprié pour monter la cible, en vous assurant qu'il est à une distance sûre de la zone de tir.
 - Utilisez un support stable (comme un panneau en bois) pour monter la cible de manière sécurisée.
 - Alignez la cible de sorte que le centre du point d'impact soit à hauteur des yeux pour une visibilité optimale.
- **Utilisation :**
 - Avant de tirer, vérifiez la cible pour sa clarté et sa visibilité.
 - Utilisez les cercles de la cible pour évaluer avec précision votre point d'impact.
 - Après le tir, évaluez la cible à une distance sécuritaire pour examiner votre performance.
 - Ramassez toutes les cibles usagées et éliminez-les de manière responsable.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les cibles usagées conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne brûlez pas les cibles, car elles peuvent contenir des matériaux nocifs lorsqu'elles sont brûlées.
- Recyclez tous les matériaux en papier si possible, en suivant les directives locales de recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les cibles DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820, veuillez vous adresser aux canaux de support appropriés fournis par le fabricant ou le détaillant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec vos cibles DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820. Priorisez toujours la sécurité et soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de ce produit.

Istruzioni di Sicurezza per DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS

Introduzione

Grazie per aver scelto i DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre i bersagli in un ambiente di tiro sicuro, lontano da persone e animali.
- Assicurati che l'area di tiro sia adeguatamente protetta e che vengano seguiti tutti i protocolli di sicurezza.
- Usa solo armi da fuoco o pistole ad aria appropriate per il tiro su bersagli di carta.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi e le orecchie mentre tiri.
- Tieni i bersagli fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i bersagli per eventuali segni di danno prima dell'uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare bersagli che siano strappati o danneggiati, poiché ciò potrebbe influenzare la visibilità e la sicurezza.
- Assicurati che il bersaglio sia montato o posizionato in modo stabile prima di iniziare a tirare.
- Evita di sparare a bersagli che non sono progettati per la tua specifica distanza di tiro o condizioni.
- Non sparare al bersaglio se ci sono ostruzioni o pericoli nella linea di tiro.
- Smaltisci i bersagli usati in modo sicuro per prevenire incidenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Scegli una posizione adatta per montare il bersaglio, assicurandoti che sia a una distanza sicura dall'area di tiro.
 - Usa uno sfondo stabile (come un pannello di legno) per montare il bersaglio in modo sicuro.
 - Allinea il bersaglio in modo che il centro del bersaglio sia all'altezza degli occhi per una visibilità ottimale.
- **Uso:**
 - Prima di tirare, controlla il bersaglio per chiarezza e visibilità.
 - Usa gli anelli del bersaglio per valutare accuratamente il tuo punto d'impatto.
 - Dopo aver sparato, valuta il bersaglio da una distanza sicura per esaminare le tue prestazioni.
 - Raccogli i bersagli usati e smaltiscili in modo responsabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i bersagli usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non bruciare i bersagli poiché potrebbero contenere materiali dannosi quando bruciati.
- Ricicla eventuali materiali di carta se possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS, ti invitiamo a contattare i canali di supporto appropriati forniti dal produttore o dal rivenditore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con i tuoi DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. Dai sempre priorità alla sicurezza e sii consapevole del tuo ambiente mentre utilizzi questo prodotto.

DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj celów w bezpiecznym środowisku strzeleckim, z dala od ludzi i zwierząt.
- Upewnij się, że obszar strzelecki jest odpowiednio zabezpieczony i że wszystkie protokoły bezpieczeństwa są przestrzegane.
- Używaj tylko odpowiednich broni palnych lub wiatrówek do strzelania do celów papierowych.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Przechowuj cele poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj cele pod kątem oznak uszkodzenia przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj celów, które są podarte lub uszkodzone, ponieważ może to wpłynąć na widoczność i bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że cel jest bezpiecznie zamocowany lub umieszczony w stabilnej pozycji przed strzelaniem.
- Unikaj strzelania do celów, które nie są zaprojektowane do Twojej specyficznej odległości strzelania lub warunków.
- Nie strzelaj do celu, jeśli w linii ognia znajdują się jakiegokolwiek przeszkody lub niebezpieczeństwa.
- Bezpiecznie pozbywaj się używanych celów, aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Wybierz odpowiednie miejsce do zamontowania celu, zapewniając, że jest w bezpiecznej odległości od obszaru strzeleckiego.
 - Użyj stabilnego podłoża (takiego jak deska drewniana), aby bezpiecznie zamocować cel.
 - Wyrównaj cel tak, aby środkowy punkt był na wysokości oczu dla optymalnej widoczności.
- **Użytkowanie:**
 - Przed strzelaniem sprawdź cel pod kątem klarowności i widoczności.
 - Użyj pierścieni celu, aby dokładnie ocenić punkt trafienia.
 - Po strzelaniu oceń cel z bezpiecznej odległości, aby ocenić swoje wyniki.
 - Zbieraj używane cele i odpowiedzialnie je wyrzucaj.

Instrukcje Utylizacji

- Pozbywaj się używanych celów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie pal celów, ponieważ mogą zawierać materiały, które są szkodliwe podczas spalania.
- Recykluj wszelkie materiały papierowe, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS, skontaktuj się z odpowiednimi kanałami wsparcia dostarczonymi przez producenta lub sprzedawcę.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie z DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z tego produktu.

DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun varmistetaan turvallisuus käytön aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä maaliympyröitä aina turvallisessa ampumaalueessa, kaukana ihmisistä ja eläimistä.
- Varmista, että ampumaalue on kunnolla suojattu ja että kaikki turvallisuusprotokollat on noudatettu.
- Käytä vain asianmukaisia tuliaseita tai ilmapistooleja ampumiseen paperimaaleja kohtaan.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Pidä maaliympyrät lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti maaliympyrät vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä maaliympyröitä, jotka ovat repeytyneitä tai vaurioituneita, sillä tämä voi vaikuttaa näkyvyyteen ja turvallisuuteen.
- Varmista, että maali on kiinnitetty tukevasti tai asetettu vakaaseen asentoon ennen ampumista.
- Vältä ampumista maaliin, joka ei ole suunniteltu erityiseen ampumamatkaasi tai olosuhteisiisi.
- Älä ammu maalia, jos ampumalinjalla on esteitä tai vaaroja.
- Hävitä käytetyt maaliympyrät turvallisesti onnettomuuksien tai vammojen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Valitse sopiva paikka maalin kiinnittämiseen, varmistaen, että se on turvallisella etäisyydellä ampumaalueesta.
 - Käytä vakaata taustaa (kuten puulevyä) kiinnittääksesi maalin tukevasti.
 - Suuntaa maali niin, että keskikohta on silmien tasolla optimaalisen näkyvyyden saavuttamiseksi.
- **Käyttö:**
 - Tarkista maali ennen ampumista sen selkeyden ja näkyvyyden varmistamiseksi.
 - Käytä maalin renkaita arvioidaksesi osumakohtasi tarkasti.
 - Ampumisen jälkeen arvioi maalia turvalliselta etäisyydeltä suorituskykyä arvioimiseksi.
 - Kerää käytetyt maaliympyrät ja hävitä ne vastuullisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt maaliympyrät paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä polta maaliympyröitä, sillä ne saattavat sisältää materiaaleja, jotka ovat haitallisia palamisen aikana.
- Kierrätä mahdolliset paperimateriaalit noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan tai jälleenmyyjän tarjoamiin tukikanaviin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS tuotteellasi. Aina turvallisuus etusijalla ja ole tietoinen ympäristöstäsi tätä tuotetta käyttäessäsi.

DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid mål i en säker skjutmiljö, bort från människor och djur.
- Se till att skjutområdet är ordentligt säkrat och att alla säkerhetsprotokoll följs.
- Använd endast lämpliga skjutvapen eller luftgevär för att skjuta på pappersmål.
- Använd alltid korrekt ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll målen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet målen för eventuella tecken på skador innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte mål som är trasiga eller skadade, eftersom detta kan påverka synlighet och säkerhet.
- Se till att målet är ordentligt monterat eller placerat i en stabil position innan skjutning.
- Undvik att skjuta på mål som inte är avsedda för din specifika skjutavstånd eller förhållanden.
- Skjut inte på målet om det finns några hinder eller faror i skottlinjen.
- Kassera använda mål på ett säkert sätt för att förhindra olyckor eller skador.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Välj en lämplig plats för att montera målet, och se till att det är på ett säkert avstånd från skjutområdet.
 - Använd en stabil bakgrund (såsom en träskiva) för att montera målet ordentligt.
 - Rikta in målet så att mittpunkten (bullseye) är i ögonhöjd för optimal synlighet.
- **Användning:**
 - Kontrollera målet för tydlighet och synlighet innan skjutning.
 - Använd målringen för att noggrant bedöma din träffpunkt.
 - Efter skjutning, bedöm målet från ett säkert avstånd för att utvärdera din prestation.
 - Samla in använda mål och kassera dem på ett ansvarsfullt sätt.

Kassationsinstruktioner

- Kassera använda mål i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Bränn inte målen, eftersom de kan innehålla material som är skadliga när de bränns.
- Återvinn eventuella pappersmaterial om möjligt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS, vänligen kontakta lämpliga supportkanaler som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig skytteupplevelse med dina DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om din omgivning när du använder denna produkt.

DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste pochopili, jak tento produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte terče v bezpečném střeleckém prostředí, daleko od lidí a zvířat.
- Ujistěte se, že je střelecká oblast řádně zabezpečena a že jsou dodržovány všechny bezpečnostní protokoly.
- Používejte pouze vhodné střelné zbraně nebo vzduchovky pro střelbu na papírové terče.
- Vždy noste řádnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Držte terče mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte terče na jakékoli známky poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte terče, které jsou roztrhané nebo poškozené, protože to může ovlivnit viditelnost a bezpečnost.
- Ujistěte se, že je terč bezpečně upevněn nebo umístěn v stabilní poloze před střelbou.
- Vyhněte se střelbě na terče, které nejsou navrženy pro vaši konkrétní střeleckou vzdálenost nebo podmínky.
- Nenechte se zdržovat střelbou na terč, pokud jsou v linii střelby jakékoli překážky nebo nebezpečí.
- Bezpečně zlikvidujte použité terče, abyste předešli nehodám nebo zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Vyberte vhodné místo pro upevnění terče, ujistěte se, že je v bezpečné vzdálenosti od střelecké oblasti.
 - Použijte stabilní pozadí (například dřevěnou desku) pro bezpečné upevnění terče.
 - Ujistěte se, že je terč zarovnán tak, aby byl středový terč v úrovni očí pro optimální viditelnost.
- **Použití:**
 - Před střelbou zkontrolujte terč na jasnost a viditelnost.
 - Použijte terčové kroužky k přesnému určení místa dopadu.
 - Po střelbě zhodnoťte terč z bezpečné vzdálenosti, abyste posoudili svůj výkon.
 - Shromážděte jakékoli použité terče a zlikvidujte je odpovědně.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité terče v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nespalujte terče, protože mohou obsahovat materiály, které jsou při spalování škodlivé.
- Recykluje jakékoli papírové materiály, pokud je to možné, a dodržujte místní recyklační pokyny.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS se prosím obraťte na příslušné podpůrné kanály poskytované výrobcem nebo prodejcem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek ze střelby s vašimi DIRTY BIRD TARGET BIRCHWOOD CASEY MC820 8" TARGETS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte si vědomi svého okolí při používání tohoto produktu.