

MANDRELS - CRATEX #6 POINT MANDREL (3)

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive](#)

#4 Punkt Mandrel, 1/8" skaftdiameter, passar 1/16" (1,59mm) arborhål. #6 Punkt Mandrel, 1/8" skaftdiameter passar 1/8" arborhål. Max 25 000 rpm. Mandrel säljs 3 stycken per förpackning. Try-Pak innehåller 1 av varje storlek.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX #6 POINT MANDREL \(3\)](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190001006
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL \(3\) Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL (3)

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL (3). Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att minimera eventuella risker i samband med dess användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att mandrel är kompatibel med dina verktyg och tillbehör.
- Inspektera mandrel för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Använd mandrel endast för sitt avsedda syfte, som anges i denna guide.
- Håll mandrel och alla relaterade tillbehör utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ lokala regler och riktlinjer för bortskaffande av slipmaterial.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid hantering och användning av mandrel.
- Se till att den maximala varvtal på 25 000 RPM inte överskrids under drift för att förhindra brott eller skada.
- Använd inte mandrel om den är skadad eller om skaftet inte passar säkert i ditt verktyg.
- Undvik kontakt med den roterande mandrel under drift för att förhindra skada.
- Operera alltid mandrel i ett väl ventilerat område för att minimera inandning av damm och skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att elverktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Välj den lämpliga mandrelstorleken för din applikation (antingen #4 Point eller #6 Point).
- Sätt in mandrelens skaft (1/8" diameter) säkert i arborhålet på ditt verktyg (1/16" för #4 Point eller 1/8" för #6 Point).
- Dra åt verktygets chuck ordentligt för att hålla mandrel på plats.

2. Användning:

- Sätt på elverktyget och låt mandrel nå önskad hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
- Applicera lätt tryck när du använder mandrel för att undvika överbelastning av verktyget och mandrel.
- Håll ett fast grepp om verktyget och håll båda händerna borta från den roterande mandrel.
- Om mandrel blir igensatt eller visar tecken på slitage, stäng av verktyget och byt ut mandrel vid behov.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa använda mandrels och slipmaterial i enlighet med lokala regler.
- Släng inte mandrels i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL (3), vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på förpackningen eller produktinsatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se