

BERETTA STAINLESS STEEL GUIDE ROD - CYLINDER & SLIDE S/S BERETTA GUIDE ROD

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Drop-In Ersättning För Fabriksplast

Ingen gunsmithing krävs för att uppnå förbättrad funktion och pålitlighet med din Beretta Modell 92 eller 96. En-del, rostfri guide rod ersätter den två-delade plastguide rod som tillverkas av Beretta; fungerar med din fabriks recoil spring.



Produktinformation

- Namn: [CYLINDER & SLIDE S/S BERETTA GUIDE ROD](#)
- Tillverkare: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Produktnr: 206000021
- Tillv.nr.: CS0323
- Modell: 92,96
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.005kg
- UPC: 000000003230

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [BERETTA STAINLESS STEEL GUIDE ROD SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

BERETTA STAINLESS STEEL GUIDE ROD

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA STAINLESS STEEL GUIDE ROD. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och pålitlighet för din Beretta Modell 92 eller 96. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din Beretta Modell 92 eller 96 innan användning.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med försiktighet och i enlighet med standard säkerhetsrutiner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet guide rod för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat före installation eller underhåll.
- Använd guide rod endast med den fabriksrecoil fjädern som är avsedd för din Berettamodell.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på guide rod eller skjutvapen.
- Modifiera inte guide rod eller använd den på ett sätt som inte avses av tillverkaren.
- Om du upplever några funktionsfel eller oegentligheter under användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Beretta Modell 92 eller 96 är helt oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en plan yta för installation.

2. Installation

- Ta bort den fabriks tvådelade plastguide rod genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Ta den nya rostfria guide rod och justera den med recoil fjädern.
- Sätt försiktigt in guide rod i guide rodkanalen på skjutvapnet.
- Kontrollera att guide rod är korrekt placerad och inte blockerar några rörliga delar.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Rengör och underhåll regelbundet guide rod för att förhindra korrosion och säkerställa lång livslängd.
- Följ alltid säkra hanteringsrutiner när du använder ditt skjutvapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller ickefunktionella delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett sätt som förhindrar tillgång för barn eller obehöriga användare.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående BERETTA STAINLESS STEEL GUIDE ROD, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänst eller supportkanaler. Se till att du har produktinformationen tillgänglig för effektiv hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din BERETTA STAINLESS STEEL GUIDE ROD.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se