

PROCHRONO LTD

The new generation of Competitive Electronic's popular ProChrono model based on a time proven design that has been measuring ""almost anything that shoots"" since 1985! Great for firearms, shotguns, archery, airguns, and paintball. Everything is included for outdoor use. For indoor use, they recommend their optional Indoor Lighting System (part# CEI-4100). Requires one 9 volt alkaline battery for operation (not included). Features: Internal and external refinements with updates to the circuitry and enclosure design Built in full featured operating system with multiple shot string memory and statistics Sensing system compatible with a wide variety of light conditions and projectiles Faster internal shot clock for improved accuracy to +/- .5% or better Made in the USA quality at an affordable price Two year warrantee against defects in material and workmanship, and a 1/2 price repair guarantee Over 30 years of experience in chronograph design and manufacturing Replaceable Alkaline 9 volt battery power (not included) for 20+ hours of operation Quality accessories and replacement parts at a reasonable price Made in USA with real service and support



Attributes

- Name: PROCHRONO LTD
- Manufacturer: COMPETITION ELECTRONICS
- Product no.: 225000008
- Mfr. No.: CEI-3825
- Color: Grey
- Style: Chronograph
- Delivery weight: 1.134kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 787735038255

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD](#)
- [English: PROCHRONO LTD Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le ProChrono LTD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del ProChrono LTD](#)
- [Suomi: PROCHRONO LTD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD](#)

Sicherheitshinweise für den PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD! Dieses Produkt ist speziell dafür entwickelt worden, um Ihnen präzise Geschwindigkeitsmessungen für verschiedene Schussarten zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (9VoltAlkalineBatterie, nicht enthalten).
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den Kundensupport.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- **Betriebsbereich:** Verwenden Sie das Gerät nur im Freien, es sei denn, Sie nutzen das optionale Indoor Lighting System (Teilenummer CEI4100).
- **Batteriewechsel:** Achten Sie darauf, die Batterie nur bei ausgeschaltetem Gerät zu wechseln. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Kontakten.
- **Handhabung:** Berühren Sie die Sensoren nicht mit den Fingern, um die Messgenauigkeit nicht zu beeinträchtigen.
- **Lichtverhältnisse:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät in den empfohlenen Lichtverhältnissen betrieben wird, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- **Alterseinschränkung:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Verwenden Sie es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation:

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie eine 9VoltAlkalineBatterie ein (nicht enthalten).
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

2. Aufstellung des Geräts:

- Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass der Sensor in die Richtung zeigt, aus der die Geschosse kommen werden.

3. Einschalten des Geräts:

- Drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät zu aktivieren.
- Warten Sie, bis das Gerät betriebsbereit ist (anzeigen von Statuslichtern).

4. Durchführung von Messungen:

- Führen Sie die Schüsse in einem Abstand von mindestens 1,5 Metern zum Gerät durch.
- Beachten Sie die Anzeigetafeln für die Messwerte.

5. Ausschalten des Geräts:

- Drücken Sie den Ausschaltknopf, um das Gerät auszuschalten, wenn die Nutzung beendet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Batterien sollten an einem dafür vorgesehenen Sammelpunkt für Batterien entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsrichtlinien in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung Ihres PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD wenden Sie sich bitte an den Kundensupport des Herstellers. Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

PROCHRONO LTD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PROCHRONO LTD chronograph. This product has been designed to provide accurate measurements for various shooting activities, including firearms, shotguns, archery, airguns, and paintball. To ensure safe and effective use of the chronograph, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the chronograph in accordance with the manufacturer's instructions to minimize risks.
- Ensure that all users are aware of the safety guidelines and procedures.
- Keep the chronograph out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for updates on product recalls or safety notices through the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only a 9volt alkaline battery for operation.
 - Do not attempt to use a damaged or leaking battery.
 - Dispose of batteries properly according to local regulations.
- **Environmental Considerations:**
 - Use the chronograph outdoors for optimal performance.
 - If using indoors, ensure that the optional Indoor Lighting System (part# CEI4100) is installed.
- **Shooting Safety:**
 - Always follow standard firearm safety practices when using the chronograph.
 - Ensure that the area around the chronograph is clear of obstructions and bystanders.
- **Equipment Handling:**
 - Handle the chronograph with care to avoid damage.
 - Do not expose the chronograph to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for prolonged periods.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the chronograph on a stable surface away from direct sunlight and obstacles.
- If using the Indoor Lighting System, follow the manufacturer's instructions for installation.

2. Powering On:

- Insert a 9volt alkaline battery into the battery compartment.
- Ensure that the battery is correctly oriented as indicated in the compartment.

3. Using the Chronograph:

- Turn on the chronograph by pressing the power button.
- Select the desired settings using the builtin operating system.
- Begin shooting at the chronograph, ensuring that the projectile passes through the sensing system.

4. Recording Data:

- The chronograph will automatically record shot strings and statistics.
- Review the data displayed on the screen after each shooting session.

5. Powering Off:

- Turn off the chronograph after use to conserve battery life.

Disposal Instructions

- Dispose of the chronograph and its components in accordance with local electronic waste disposal regulations.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to local battery recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PROCHRONO LTD chronograph, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure that you have your product details ready for faster assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your PROCHRONO LTD chronograph. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le ProChrono LTD

Introduction

Merci d'avoir choisi le ProChrono LTD de Competitive Electronics. Ce chronographe est conçu pour mesurer la vitesse des projectiles dans divers contextes, y compris les armes à feu, le tir à l'arc, et le paintball. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez le ProChrono LTD uniquement pour son usage prévu.
- Assurez-vous que le chronographe est installé dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dirigez jamais une arme à feu, un arc ou un autre projectile vers le chronographe.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou des vents violents.
- Évitez d'utiliser le chronographe près de sources de chaleur ou d'eau.
- Assurez-vous que le chronographe est correctement alimenté avec une batterie alcaline de 9 volts avant de l'utiliser.
- Si vous utilisez le chronographe en intérieur, utilisez le système d'éclairage intérieur en option (réf. CEI4100) pour garantir des lectures précises.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le chronographe sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous qu'il est orienté correctement pour capter les projectiles.
- Si utilisé en intérieur, installez le système d'éclairage intérieur selon les instructions du fabricant.

2. Utilisation

- Insérez une batterie alcaline de 9 volts (non incluse) dans le compartiment prévu.
- Allumez le chronographe en utilisant le bouton d'alimentation.
- Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de tir.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que la zone est dégagée et que personne ne se trouve à proximité.
- Après chaque session, éteignez le chronographe pour préserver la batterie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le chronographe avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques.
- Déposez les batteries usagées dans des points de collecte appropriés pour éviter la pollution.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du ProChrono LTD, veuillez contacter le service client de Competitive Electronics. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main pour une assistance rapide.

Veuillez suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ProChrono LTD.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del ProChrono LTD

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il ProChrono LTD di Competition Electronics. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il cronografo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il ProChrono LTD solo per gli scopi previsti, come la misurazione della velocità di proiettili da armi da fuoco, fucili, tiro con l'arco, armi ad aria compressa e paintball.
- Mantieni il cronografo lontano da fonti di calore e umidità e non esporlo a condizioni ambientali estreme.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato o se noti segni di usura.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il cronografo in un'area ben illuminata, specialmente quando si utilizza all'interno. Considera l'uso del sistema di illuminazione interno opzionale per una maggiore precisione.
- Assicurati che il dispositivo sia posizionato correttamente e stabilmente prima di utilizzarlo.
- Non tentare di riparare il cronografo da solo; rivolgiti a un professionista qualificato per eventuali riparazioni.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza dalle armi e dai proiettili in movimento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Posiziona il cronografo su una superficie piana e stabile.
2. Se utilizzi il sistema di illuminazione interno, installalo secondo le istruzioni fornite.
3. Inserisci una batteria alcalina da 9 volt (non inclusa) nel compartimento della batteria.

• Uso:

1. Accendi il cronografo utilizzando l'interruttore di accensione.
2. Seleziona le impostazioni desiderate per la misurazione.
3. Esegui il tuo colpo e osserva i risultati visualizzati sullo schermo del cronografo.
4. Spegni il dispositivo quando non è in uso per preservare la durata della batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il cronografo o le sue batterie negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche e batterie.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, consultare il sito web di Competition Electronics o contattare il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il ProChrono LTD. Utilizzando queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo cronografo.

PROCHRONO LTD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa PROCHRONO LTD:n käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikakokeiluun ja että se ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön.
- Käytä tuotetta vain ulkona tai suositellussa ympäristössä.
- Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat kaikkia käyttöohjeita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät ainoastaan suositeltuja 9 voltin alkaliparistoja.
- Älä käytä tuotetta, jos paristo on vanhentunut tai vaurioitunut.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut vedelle tai muille nesteille.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Liitä paristo tuotteen paristokoteloon varmistaen, että napaisuudet ovat oikein.
- Käynnistä tuote painamalla virtakytkintä.
- Valitse haluamasi tila (esim. laukausmuisti) käyttöohjeiden mukaan.
- Suorita testilaukaus varmistaaksesi, että tuote toimii oikein.
- Kun et käytä tuotetta, sammuta se ja irrota paristo.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden sekaan.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspisteisiin tai palveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja malli valmiina ennen yhteydenottoa.

Kiitos, että valitsit PROCHRONO LTD:n tuotteen! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD

Introduktion

Tack för att du valt PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD. Denna produkt är designad för att mäta hastigheten på olika projektiler och är ett värdefullt verktyg för skytteentusiaster. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alla instruktioner innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd produkten endast enligt avsedda syften.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker miljö, bort från människor och djur.
- Se till att området där mätningen sker är klart och fritt från hinder.
- Använd inte produkten i regn eller andra ogynnsamma väderförhållanden.
- Kontrollera att batteriet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att rikta produkten mot personer eller djur under användning.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera produkten på en stabil yta där den inte kan välta.
- Anslut batteriet (9volts alkaliskt batteri, ingår ej) enligt instruktionerna i manualen.
- Om du använder produkten inomhus, installera det valfria Inomhusbelysningsystemet (del# CEI4100) för bästa resultat.

2. Användning

- Slå på produkten med strömbrytaren.
- Justera inställningarna enligt dina behov och den typ av projektiler som ska mätas.
- Rikta produkten mot projektilens bana och tryck på avtryckaren för att börja mätningen.
- Läs av mätresultaten på displayen och notera dem för framtida referens.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Batterier ska återvinnas enligt lokala bestämmelser. Lämna dem på en återvinningsstation som hanterar batterier.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkarens kundtjänst. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av denna produkt.