

CED7000 SHOT ACTIVATED TIMER - COMPETITIVE EDGE DYNAMICS

CED7000 SHOT ACTIVATED TIMER

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Shot Timers](#)

Kompakt & Lättviktig Så Du Knappast Känner Att Den Är Där

Nu kan du träna på att förbättra dina skjutningar med en fullutrustad timer som är så kompakt att du knappt kommer ihåg att du har den på dig. Hela enheten är ungefär i storlek med en mobiltelefon och lika lätt att använda. Dessutom kan den uppgraderas för trådlös anslutning till en CED BigBoard eller CED Time Keeper för att visa resultat upp till 50 yard bort från timern. Innehåller 25 funktioner inklusive: Anpassad PAR för enskilda eller flera tidsinställningar Variabla fördröjningsintervall ner till .01 sekunder Lättläst belyst LCD-display Split- och första skott på varje avfyrat skott Nedräkningsläge Minne för lagring inklusive återkallande och obegränsad skottinspelning och granskning 999.99 sekunders tidsregistreringskapacitet Extra jack för extern högtalare, visuell start eller måltavla som vänder Digital känslighetsavkänning med justerbart mjukvarufilter Uppladdningsbart batteri Kombinerad Comstock-funktion Multi-Par-läge (för flera Par-inställningar från en timeraktivering) Universell plug-in laddare, handleds- och nackremmar ingår.



Produktinformation

- Namn: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS CED7000 SHOT ACTIVATED TIMER](#)
- Tillverkare: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS](#)
- Produktnr: 399000008
- Tillv.nr.: 100060
- Färg: Svart
- Stil: Timer
- Leveransvikt: 0.295kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 135mm
- Leveranslängd: 183mm
- UPC: CED7000TIMER

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [CED7000 Shot Activated Timer Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

CED7000 Shot Activated Timer

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CED7000 Shot Activated Timer från Competitive Edge Dynamics. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av din timer. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att timern endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll timern utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra missbruk.
- Inspektera timern regelbundet för eventuella tecken på skada. Använd inte om den är skadad.
- Använd alltid de medföljande tillbehören, såsom laddaren och remmar, för att upprätthålla säker drift.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att regelbundet kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Batterisäkerhet:**
 - Använd endast den universella pluginladdaren som medföljer produkten.
 - Försök inte att byta ut batteriet själv.
 - Håll laddaren borta från vatten och fukt.
- **Hörselskydd:**
 - Timern inkluderar en hög ljudfunktion. Använd hörselskydd om det behövs, särskilt i slutna utrymmen.
- **Miljöförhållanden:**
 - Undvik att använda timern i extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.
- **Fysisk säkerhet:**
 - Var medveten om din omgivning när du använder timern för att förhindra olyckor.
 - Se till att timern är ordentligt fäst vid din handled eller nacke med de medföljande remmarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda timern:

- Anslut den universella pluginladdaren till ett vägguttag.
- Sätt i laddaren i timerns laddningsport.
- Låt timern laddas helt innan första användning (ungefär 23 timmar).

2. Slå på timern:

- Tryck och håll in strömbrytaren tills LCDdisplayen tänds.
- Se till att timern är i en säker miljö innan aktivering.

3. Ställa in timern:

- Använd menyknappen för att navigera genom inställningarna.
- Justera Custom PAR, fördröjningsintervall och andra funktioner efter behov.
- Konsultera användarmanualen för detaljerade instruktioner om varje funktion.

4. Använda timern:

- Aktivera timern när du är redo att träna på skjutningar.
- Övervaka LCDdisplayen för resultat och se till att du är i en säker position för att skjuta.
- Använd nedräkningsläget vid behov för träningstillfällen.

5. Förvara timern:

- Stäng av timern efter användning genom att trycka på strömbrytaren.
- Förvara timern på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera timern enligt lokala regler för elektroniskt avfall.
- Kassera inte timern i vanligt hushållsavfall.
- Ta bort batteriet (om tillämpligt) och kassera det separat enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala konsumentssäkerhetsmyndighet.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda din CED7000 Shot Activated Timer på ett ansvarsfullt och säkert sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se