

# VICKERS PUSH BUTTON SLING WITH SWIVELS - VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS BLACK

The Vickers Push Button Sling You asked and we listened. Prompted by a flood of requests and the growing popularity of push button sockets on premium rifles, we have reintroduced the Vickers Push Button Slings. The Vickers Push Button Sling combines premium American-made push button swivels with the world class Vickers Sling™ to make the finest combat weapon sling on the planet. The Vickers Push Button Sling starts with Vickers Combat Applications Slings - trusted by over 500,000 Marines, Soldiers, and Airmen - the tactical sling can instantly lengthen or shorten by the patented Quick Adjuster. This allows the user to have the weapon secure in a hands free carry and quickly lengthen the sling into a shooting position with no moving parts, clips, springs, or other awkward parts. The Quick Adjuster - Contrasting Pull Tab Able to quickly transition from carrying a slung rifle comfortably to combat ready, the patent pending Quick Adjuster has bridged the gap between the two primary uses of weapon slings – from transporting to fighting. All Vickers Push Button Slings™ are built with precision and pride right here at home in the US with superior materials.

Attachment Hardware: Push Buttons A 1" push button "QD" swivel is sewn to the front of the sling and another 1.25" push button "QD" swivel is "captive" at the rear. This creates a simple, streamlined, lightweight sling that can mount to any weapon with quick release sockets. The push button swivels are not removable preventing them from being lost or the sling misconfigured. Adjuster & Triglides Build This Nylon Hardware version features all DuPont Zytel® nylon - which is lighter, stronger, and more flexible than traditional plastic sling hardware. The majority of the BFG slings shipped to the US Military feature Nylon Hardware.

Specifications Compatibility - Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation - Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size - 1.25" sling webbing Hardware Build - Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build - Invista solution dyed CORDURA® webbing Length - Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



## Attributes

- Name: VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100696
- Mfr. No.: VCAS-PB-125-AA-BK
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1.25
- Delivery weight: 0.075kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 222mm
- UPC: 814520018298

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels](#)
- [English: Vickers Push Button Sling Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Push Button Sling con Swivels](#)
- [Suomi: Vickers Push Button Sling Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels](#)

# Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Vickers Push Button Slings mit Swivels von Blue Force Gear. Dieser Sling wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Nutzung mit Ihrer Waffe zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts sicherzustellen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass der Sling für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slings und der Swivels auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie den Sling und die Swivels von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Waffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Sling korrekt an der Waffe befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie die PushButtons regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie richtig funktionieren und nicht blockiert sind.
- Vermeiden Sie es, den Sling zu überlasten oder ihn bei extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Integrität gefährden könnten.
- Verwenden Sie den Quick Adjuster nur, wenn Sie sicher sind, dass die Waffe in einer sicheren Position ist.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in beweglichen Teilen der Waffe oder in Ihrer Kleidung eingeklemmt wird.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Slings:

- Suchen Sie die Push Button Sling Swivelsockel an der Vorder und Rückseite Ihrer Waffe.
- Befestigen Sie den 1" PushButton „QD“ Schwenkhalter an der Vorderseite.
- Befestigen Sie den 1,25" PushButton "QD" Schwenkhalter an der Rückseite.
- Stellen Sie sicher, dass beide Halterungen fest und sicher sitzen.

### 2. Verwendung des Slings:

- Um den Sling zu verlängern oder zu verkürzen, verwenden Sie den Quick Adjuster.
- Wechseln Sie von einer freihändigen Trageweise in eine kampfbereite Position, indem Sie den Quick Adjuster betätigen.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht im Weg ist, wenn Sie sich bewegen oder die Waffe verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfen Sie, ob der Sling oder Teile davon recycelbar sind, und nutzen Sie entsprechende Recyclingmöglichkeiten.
- Werfen Sie den Sling nicht in den normalen Hausmüll, wenn er beschädigt ist.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Vickers Push Button Slings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den geltenden EUVorschriften entsprechen müssen. Halten Sie sich an diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des Vickers Push Button Slings zu gewährleisten.

# Vickers Push Button Sling Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Vickers Push Button Sling with Swivels. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your sling. Please read this document carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the sling by following all instructions provided. The sling is designed for nonfood use and should not be modified.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or replacing the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure you are buying from reputable sources that comply with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not designed for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Inspect Before Use:** Always inspect the sling before each use for signs of wear, damage, or malfunction.
- **Proper Attachment:** Ensure that the push button swivels are securely attached to the weapon before use.
- **HandsFree Carry:** When using the sling for handsfree carry, ensure that the weapon is securely held and cannot fall.
- **Transitioning:** Be cautious when transitioning from carrying to shooting position. Ensure your grip and stance are secure before adjusting the sling length.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limit of the sling. Always check the manufacturer's specifications.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the sling in extreme weather conditions that may affect its performance, such as heavy rain or extreme heat.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Identify the two Push Button Sling Swivel sockets on your weapon (front and rear).
- Attach the 1" push button swivel to the front socket and the 1.25" push button swivel to the rear socket.
- Ensure that both swivels are securely attached and cannot be accidentally released.

### 2. Usage:

- To adjust the sling length, use the patented Quick Adjuster. Pull the contrasting pull tab to lengthen or shorten the sling as needed.
- For handsfree carrying, ensure the sling is adjusted to a comfortable length that keeps the weapon secure against your body.
- When ready to shoot, quickly lengthen the sling to the desired shooting position without needing to manipulate any other parts.

## Disposal Instructions

- **Disposal of the Sling:** When the sling reaches the end of its usable life, dispose of it responsibly. Check local regulations for proper disposal methods for nylon and plastic materials.
- **Recycling:** If possible, recycle the sling according to local recycling guidelines to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Vickers Push Button Sling, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. They will be able to assist you with any productrelated inquiries or issues.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Vickers Push Button Sling. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir

## Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers à bouton poussoir. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la sangle.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la sangle est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la sangle si elle présente des signes d'usure ou de dommages.
- Gardez la sangle hors de portée des enfants lorsque non utilisée.
- Utilisez uniquement la sangle pour les armes compatibles, comme spécifié dans ce guide.
- Ne laissez jamais une arme chargée sans surveillance lorsque la sangle est utilisée.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que les boutons poussoirs sont correctement fixés avant d'attacher la sangle à l'arme.
- Ne pas tenter de retirer ou de modifier les swivels à bouton poussoir.
- Assurez-vous que la sangle est bien ajustée avant de transporter votre arme.
- Lorsque vous passez de la position de transport à la position de tir, assurez-vous que la sangle ne gêne pas votre mouvement.
- Ne pas utiliser la sangle dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité (par exemple, températures très élevées ou très basses).

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Vérifiez la compatibilité** : Assurez-vous que votre arme possède deux sockets de sangle à bouton poussoir, un à l'avant et un à l'arrière.
2. **Fixez la sangle** :
  - Attachez le swivel à bouton poussoir "QD" de 1" à l'avant de l'arme.
  - Attachez le swivel à bouton poussoir "QD" de 1,25" à l'arrière de l'arme.
3. **Vérifiez les connexions** : Assurez-vous que les swivels sont bien en place et qu'ils ne se détachent pas.

### Utilisation

- Pour ajuster la longueur de la sangle, utilisez le Quick Adjuster.
- Lorsque vous transportez l'arme, assurez-vous que la sangle est en mode port mains libres.
- Pour passer à la position de tir, tirez sur le Quick Adjuster pour rallonger la sangle rapidement.

## Instructions de Disposal

- Ne jetez pas la sangle dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en nylon et autres composants.
- Si la sangle est endommagée, détruisez-la pour éviter toute utilisation future.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et de série à portée de main pour faciliter le processus d'assistance.

**Note Importante:** Si vous rencontrez des produits dangereux ou des accidents, signalez-les aux autorités compétentes. Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.



# Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Push Button Sling con Swivels

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Push Button Sling con Swivels. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza sicura e funzionale durante l'uso delle armi. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Vickers Push Button Sling solo con armi compatibili dotate di due prese Push Button Sling Swivel.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente il sling se noti difetti.
- Non utilizzare il sling con armi che non siano progettate per l'uso con cinghie di trasporto.
- Tieni il sling lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il sling in modo appropriato e secondo le istruzioni fornite.
- Non sovraccaricare il sling oltre il limite raccomandato di peso.
- Assicurati che i push button swivels siano correttamente fissati prima di utilizzare il sling.
- Non modificare o riparare il sling in modo non autorizzato, poiché ciò può compromettere la sicurezza.
- Evita di utilizzare il sling in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare la sua integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Sling:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione.
- Attacca il push button "QD" da 1" nella parte anteriore dell'arma.
- Attacca il push button "QD" da 1.25" nella parte posteriore dell'arma.
- Verifica che entrambi i push button swivels siano saldamente fissati.

### 2. Regolazione della Lunghezza:

- Utilizza il Quick Adjuster per regolare la lunghezza del sling da 36" a 62".
- Assicurati che la lunghezza sia regolata in modo che l'arma possa essere trasportata comodamente e facilmente accessibile.

### 3. Utilizzo del Sling:

- Per passare dalla modalità di trasporto alla modalità di tiro, utilizza il Quick Adjuster per allungare rapidamente il sling.
- Assicurati che il sling non ostacoli il movimento o la mira durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in nylon e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Smaltisci in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore o cerca informazioni sul sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Vickers Push Button Sling con Swivels. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

# Vickers Push Button Sling Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa Vickers Push Button Slingin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Vickers Push Button Sling on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja mukautuvaa tukea aseiden kuljettamiseen.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa. Vältä liiallista kuormitusta.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

## Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki liittimet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos push button liittimet ovat vaurioituneet tai irronneet.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on likaantunut tai kostea, sillä tämä voi vaikuttaa liittimien toimintaan.
- Kun säädät liinaa, varmista, että kätesi ja muut kehon osat eivät ole liinan tai liittimien lähellä.
- Älä käytä tuotetta voimakkaasti tai äkillisesti, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Kiinnitä 1 tuuman push button "QD" liitin liinan etuosaan.
- Kiinnitä 1,25" push button "QD" liitin liinan takapäähän "vangittuna" kohtaan.
- Varmista, että kaikki liittimet ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

### 2. Käyttö

- Säädä liinan pituus haluamallasi tavalla käyttämällä Quick Adjuster järjestelmää.
- Pidä ase turvallisesti kädessä ja käytä liinaa ampumisasennossa.
- Varmista, että liina ei ole kietoutunut muihin esineisiin tai kehon osiin.

### 3. Huolto

- Tarkista säännöllisesti liinan kunto ja puhdista se tarvittaessa.
- Älä käytä liinaa, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumista.

## Jätteiden Käsittelyohjeet

- Tuotteen käyttöikä päättyy, kun se on vaurioitunut tai ei enää toimi oikein.
- Kierrätä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

## Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Kiitos, että valitsit Vickers Push Button Slingin. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti sen tarjoamasta mukavuudesta ja käytännöllisyydestä.

# Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels

## Inledning

Tack för att du valt Vickers Push Button Sling med Swivels från Blue Force Gear. Denna sling är designad för att ge en säker och effektiv bärlösning för ditt vapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera slingan och alla dess komponenter regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller om den inte fungerar som avsett.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att push buttonswivlarna är korrekt monterade innan du använder slingan.
- Använd endast slingan med vapen som är kompatibla med två Push Button Sling Swivelsocklar.
- Undvik att justera slingan medan du bär vapnet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Se till att slingan är ordentligt justerad innan du går in i en stridssituation.
- Förvara alltid vapnet på ett säkert ställe när det inte används.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av slingan:

- Fäst den 1" push button "QD" swivel på den främre sockeln på vapnet.
- Fäst den 1.25" push button "QD" swivel på den bakre sockeln på vapnet.
- Kontrollera att båda swivlarna är ordentligt låsta på plats.

### 2. Justering av slingan:

- Använd Quick Adjuster för att justera slingan till önskad längd.
- För att förlänga slingan, dra i dragfliken på Quick Adjuster.
- För att förkorta slingan, tryck på Quick Adjuster och justera slingan till önskad längd.

### 3. Användning av slingan:

- Bär vapnet med slingan över axeln för handsfreeanvändning.
- Vid behov, förläng slingan snabbt för att gå in i skjutposition utan att justera några rörliga delar.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Återvinn alla delar av slingan i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din Vickers Push Button Sling med Swivels. Tack för att du prioriterar säkerhet!