

VICKERS PUSH BUTTON SLING WITH SWIVELS - VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS COYOTE

The Vickers Push Button Sling You asked and we listened. Prompted by a flood of requests and the growing popularity of push button sockets on premium rifles, we have reintroduced the Vickers Push Button Slings. The Vickers Push Button Sling combines premium American-made push button swivels with the world class Vickers Sling™ to make the finest combat weapon sling on the planet. The Vickers Push Button Sling starts with Vickers Combat Applications Slings - trusted by over 500,000 Marines, Soldiers, and Airmen - the tactical sling can instantly lengthen or shorten by the patented Quick Adjuster. This allows the user to have the weapon secure in a hands free carry and quickly lengthen the sling into a shooting position with no moving parts, clips, springs, or other awkward parts. The Quick Adjuster - Contrasting Pull Tab Able to quickly transition from carrying a slung rifle comfortably to combat ready, the patent pending Quick Adjuster has bridged the gap between the two primary uses of weapon slings – from transporting to fighting. All Vickers Push Button Slings™ are built with precision and pride right here at home in the US with superior materials.

Attachment Hardware: Push Buttons A 1" push button "QD" swivel is sewn to the front of the sling and another 1.25" push button "QD" swivel is "captive" at the rear. This creates a simple, streamlined, lightweight sling that can mount to any weapon with quick release sockets. The push button swivels are not removable preventing them from being lost or the sling misconfigured. Adjuster & Triglides Build This Nylon Hardware version features all DuPont Zytel® nylon - which is lighter, stronger, and more flexible than traditional plastic sling hardware. The majority of the BFG slings shipped to the US Military feature Nylon Hardware.

Specifications Compatibility - Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation - Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size - 1.25" sling webbing Hardware Build - Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build - Invista solution dyed CORDURA® webbing Length - Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS COYOTE
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100697
- Mfr. No.: VCAS-PB-125-AA-CB
- Color: Coyote Brown
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1.25
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 814520018250

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels](#)
- [English: Vickers Push Button Sling Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Vickers Push Button Sling](#)
- [Suomi: Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Vickers Push Button Slings mit Swivels von Blue Force Gear. Dieser Sling wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Möglichkeit zu bieten, Ihre Waffe zu transportieren und schnell in eine kampfbereite Position zu bringen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Sling sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, den Sling nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slings auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie den Sling und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Sling korrekt an der Waffe befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Sling unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden, die die Materialien beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in beweglichen Teilen der Waffe eingeklemmt wird.
- Verwenden Sie den Quick Adjuster nur wie vorgesehen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Tragen Sie die Waffe immer in einer sicheren Position, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Slings:

- Befestigen Sie den 1" PushButton „QD“ Swivel an der Vorderseite der Waffe.
- Befestigen Sie den 1,25" PushButton "QD" Swivel an der Rückseite der Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass beide Swivels sicher und fest sitzen.

2. Nutzung des Slings:

- Um den Sling zu verlängern oder zu verkürzen, ziehen Sie am Quick Adjuster.
- Achten Sie darauf, dass der Sling immer straff und sicher sitzt, während Sie ihn verwenden.
- Wechseln Sie zwischen der Trage und der Schussposition, indem Sie den Quick Adjuster betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn der Sling beschädigt ist, entsorgen Sie ihn sicher, um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.
- Überprüfen Sie die örtlichen Recyclingrichtlinien, um den Sling umweltfreundlich zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung können Sie sich an den Hersteller oder an den Einzelhändler wenden, bei dem Sie den Sling erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, wenn Sie Hilfe benötigen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des Vickers Push Button Slings ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für den Vickers Push Button Sling entschieden haben.

Vickers Push Button Sling Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Push Button Sling with Swivels. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of your sling, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Your safety and satisfaction are our top priorities.

General Safety Guidelines

- Ensure the sling is used only for its intended purpose, which is to securely carry a firearm.
- Regularly inspect the sling for signs of wear, damage, or malfunction before each use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the sling.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm safety and carrying.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use may lead to accidental discharge or loss of control of the firearm.
 - The sling may slip or detach if not properly secured, leading to potential injury.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the push button swivels are securely attached before use.
 - Adjust the sling to a comfortable length that allows for safe handling of the firearm.
 - Avoid placing the sling near heat sources or sharp objects that may damage the material.
 - Do not modify or alter the sling in any way, as this may compromise its safety features.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Locate the push button sling swivel sockets on your firearm.
 2. Attach the 1" push button swivel at the front of the sling to the corresponding socket.
 3. Attach the 1.25" push button swivel at the rear of the sling to the corresponding socket.
 4. Ensure both swivels click securely into place and are not loose.
- **Usage:**
 - Adjust the sling length using the Quick Adjuster to fit your carrying preference.
 - To transition between carrying and shooting positions, pull the contrasting pull tab on the Quick Adjuster.
 - Always maintain control of the firearm while adjusting the sling.
 - When not in use, store the sling in a dry place away from direct sunlight to prevent material degradation.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations regarding textile waste.
- If the sling is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental use.
- Consider recycling options for the materials, if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your Vickers Push Button Sling and stay safe!

Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers à bouton poussoir de Blue Force Gear. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécuritaire de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la sangle.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours vérifier l'état de la sangle avant chaque utilisation. Recherchez des signes d'usure ou de dommages.
- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée pour la sangle.
- Utilisez la sangle uniquement avec des armes compatibles équipées de sockets à bouton poussoir.
- Gardez la sangle hors de portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Signalez tout produit défectueux ou accident à l'autorité compétente.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que les boutons poussoirs sont correctement fixés avant de transporter votre arme.
- Évitez d'utiliser la sangle dans des environnements où elle pourrait se coincer ou s'accrocher.
- Ne modifiez pas la sangle ou ses composants. Utilisez-la uniquement comme prévu.
- Lorsque vous ajustez la longueur de la sangle, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets ou de personnes à proximité qui pourraient être blessés.
- Ne laissez pas la sangle traîner au sol pour éviter les risques de trébuchement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez la compatibilité** : Assurez-vous que votre arme a deux sockets de sangle à bouton poussoir, un à l'avant et un à l'arrière.
2. **Fixation** :
 - Attachez le swivel à bouton poussoir "QD" de 1" à l'avant de l'arme.
 - Attachez le swivel à bouton poussoir "QD" de 1,25" à l'arrière de l'arme.
3. **Vérification** : Assurez-vous que les swivels sont bien fixés et ne peuvent pas être retirés accidentellement.

Utilisation

- Pour ajuster la longueur de la sangle, tirez sur le Quick Adjuster. Cela vous permettra de passer rapidement d'un mode de port mains libres à une position prête au combat.
- Lorsque vous transportez votre arme, assurez-vous que la sangle est bien ajustée pour éviter tout mouvement indésirable.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la sangle est endommagée ou ne peut plus être utilisée, jetez-la de manière responsable.
- Ne jetez pas la sangle dans des lieux publics. Utilisez les points de collecte appropriés pour les déchets textiles ou les équipements militaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main lors de votre contact.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la sangle Vickers à bouton poussoir. Merci de choisir Blue Force Gear pour vos besoins en équipement tactique.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Vickers Push Button Sling

Introduzione

Grazie per aver scelto la Vickers Push Button Sling. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e affidabile per le armi da combattimento. È fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso della Vickers Push Button Sling.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la sling sia sempre utilizzata secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente la sling per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Non lasciare mai la sling incustodita o accessibile a bambini o persone non autorizzate.
- Utilizza la sling solo con armi compatibili e secondo le specifiche del produttore.
- Segnala immediatamente qualsiasi problema di sicurezza o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Compatibilità:** Assicurati che la sling sia compatibile con la tua arma, verificando che abbia due prese Push Button Sling Swivel.
- **Uso Corretto:** Non utilizzare la sling per scopi diversi da quelli previsti. È progettata esclusivamente per il trasporto e la gestione delle armi.
- **Regolazione:** Utilizza il Quick Adjuster per regolare la lunghezza della sling secondo le tue necessità, assicurandoti che sia ben fissata durante l'uso.
- **Sicurezza durante il Trasporto:** Quando trasporti l'arma con la sling, verifica che sia sicura e ben fissata per evitare movimenti indesiderati.
- **Attenzione ai Materiali:** La sling è realizzata in nylon DuPont Zytel®; evita il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Controlla il Contenuto:** Assicurati che tutti i componenti della sling siano presenti e in buone condizioni.
2. **Attacco della Sling:**
 - Fissa il push button "QD" da 1" alla parte anteriore dell'arma.
 - Fissa il push button "QD" da 1.25" alla parte posteriore dell'arma.
3. **Verifica di Sicurezza:** Dopo l'installazione, controlla che la sling sia saldamente attaccata e che non ci siano parti allentate.

Uso

1. **Regolazione della Lunghezza:** Utilizza il Quick Adjuster per regolare la lunghezza della sling da 36" a 62" in base alle tue esigenze.
2. **Modalità di Trasporto:** Per trasportare l'arma, assicurati che la sling sia in modalità di trasporto a mani libere.
3. **Passaggio alla Modalità di Tiro:** Quando sei pronto per il tiro, utilizza il Quick Adjuster per allungare rapidamente la sling senza parti mobili o ingombranti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali sintetici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato per garantire che venga trattato in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Ricorda di seguire sempre queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile della Vickers Push Button Sling. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Vickers Push Button Sling tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Vickers Push Button Sling on suunniteltu tarjoamaan luotettavuutta ja mukavuutta taistelutilanteissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Push Button liittimet on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä irrottaa push button liittimiä käytön aikana.
- Käytä tuotetta vain aseiden kanssa, joissa on kaksi Push Button Sling Swivel liitintä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai kostea, sillä se voi vaikuttaa liitosten toimintaan.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä yksi 1 tuuman push button "QD" liitin liinan etuosaan.
- Kiinnitä toinen 1,25" push button "QD" liitin liinan takapäässä.
- Varmista, että liittimet ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Sääda liinan pituus haluamallasi tavalla Quick Adjuster järjestelmän avulla.
- Varmista, että liina on riittävän tiukka, mutta ei liian kireä, jotta se ei rajoita liikettä.
- Kun siirryt taistelukunnossa olevaan kivääriin, varmista, että liina on kunnolla kiinnitetty ja säädetty.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Kiitos, että valitsit Vickers Push Button Slingin! Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Push Button Sling med Swivels. Denna sling är designad för att ge en säker och effektiv lösning för bärande av vapen. För att säkerställa en säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att slingan är korrekt installerad innan användning.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är i gott skick och fungerar som de ska.
- Använd inte slingan om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Förvara slingan på en säker plats, borta från barn och otillbörlig åtkomst.
- Använd endast slingan för avsett ändamål och i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att push buttonswivlarna är ordentligt fästa innan du bär vapnet.
- Undvik att använda slingan i situationer där den kan fastna eller orsaka hinder.
- Använd slingan endast med vapen som är kompatibla med två Push Button Sling Swivelsocklar.
- Var medveten om omgivningen när du använder vapnet och se till att det alltid är riktat i en säker riktning.
- Använd slingan på ett sätt som inte blockerar din rörelse eller sikte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst den 1" push button "QD" swivel till framsidan av vapnet.
- Fäst den 1.25" push button "QD" swivel till baksidan av vapnet.
- Kontrollera att båda swivlarna är ordentligt fästa och att de inte kan lossna.

2. Användning av Quick Adjuster:

- Justera slingan till önskad längd genom att dra i Quick Adjusterdragfliken.
- För att förlänga slingan, dra i dragfliken mot dig.
- För att förkorta slingan, dra i dragfliken bort från dig.

3. Säker hantering av vapnet:

- Använd slingan för att bära vapnet på ett säkert sätt, med vapnet hängande vid sidan eller på ryggen.
- När du är redo att skjuta, justera slingan snabbt till en skjutposition.

Avfallsanvisningar

- När slingan inte längre är i bruk eller har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastmaterial och nylon.
- Undvik att kasta slingan i allmänna avfallsbehållare; överväg att återvinna om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsriktlinjer och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Vickers Push Button Sling med Swivels. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter.