

MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 17 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE

The Marksman V4 Slide for Glock G17's is machined from hardened 17-4 stainless steel to ensure long lasting performance. Precisely machined RMR pattern with 2 alignment recoil bosses. Features compatibility with Trijicon RMR, SRO or Holosun 507 red-dot optics. Front & rear serrations for enhanced slide manipulation. Compatible with 3rd Gen 9mm slide internals (not included). Compatible with Glock G17 Gen 3 & P80 PF940V2 frames. QPQ Nitride finish provides wear and corrosion resistance. Certified Gunsmith assembly recommended.



Attributes

- Name: MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 17 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE
- Manufacturer: ALPHA SHOOTING SPORTS
- Product no.: 430101513
- Mfr. No.: G17MARKV4NIT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 859311007655

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den MARKSMAN V4 Slide für Glock G17 Gen 3](#)
- [English: Marksman V4 Slide for Glock 17 Gen 3 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Carrello Marksman V4 per Glock 17 Gen 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 17 GEN 3](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání MARKSMAN V4 SLIDE pro GLOCK 17 GEN 3](#)

Sicherheitsanleitung für den MARKSMAN V4 Slide für Glock G17 Gen 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARKSMAN V4 Slides für Glock G17 Gen 3. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Nutzung wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Slide immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass der Slide nicht mit Feuchtigkeit oder Chemikalien in Kontakt kommt, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Installation oder Handhabung des Slides.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Slide sicher und fest sitzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Slide mit Ihrem Glock G17 Gen 3 und P80 PF940V2 Rahmen kompatibel ist.

2. Installation des Slides

- Entfernen Sie den alten Slide von Ihrer Glock G17.
- Setzen Sie den MARKSMAN V4 Slide vorsichtig auf den Rahmen.
- Achten Sie darauf, dass die AusrichtungsRecoilBossen korrekt positioniert sind.
- Drücken Sie den Slide vorsichtig nach hinten, bis er sicher einrastet.

3. Überprüfung der Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Slide fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nutzung

- Verwenden Sie nur zugelassene 9mm Luger Munition mit dem Slide.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, die Waffe bei der Benutzung in einer sicheren Umgebung zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einer Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des MARKSMAN V4 Slides für Glock G17 Gen 3 enthält. Halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Marksman V4 Slide for Glock 17 Gen 3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Marksman V4 Slide for Glock 17 Gen 3. This product is designed to enhance the performance and functionality of your Glock. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm securely and out of reach of children.
- Ensure that you are in compliance with local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Do not use the slide with incompatible parts or accessories.
- Regularly inspect your firearm for wear and damage.
- If you notice any irregularities in the operation of your firearm, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Marksman V4 Slide is properly installed before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions that may affect performance.
- Do not attempt to modify or alter the slide beyond the manufacturer's specifications.
- Keep hands and fingers clear of the slide during operation to avoid injury.
- If you are inexperienced with firearms, seek guidance from a qualified instructor before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing slide from the Glock 17 Gen 3.
- Align the Marksman V4 Slide with the frame and ensure that it fits snugly.
- Install the slide according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all components are properly secured before use.

2. Usage:

- Load the firearm only when you are ready to shoot.
- Check that the slide operates smoothly before firing.
- Always maintain a firm grip on the firearm while shooting.
- After use, clean the slide and inspect for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the slide is damaged beyond repair, consult local laws for proper disposal methods.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Marksman V4 Slide for Glock 17 Gen 3, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

Please remember to adhere to all safety guidelines and regulations to ensure a safe and enjoyable experience with your firearm. Thank you for choosing Marksman products.

Istruzioni di Sicurezza per il Carrello Marksman V4 per Glock 17 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il carrello Marksman V4 per Glock 17 Gen 3. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conservare il carrello in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il carrello per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il carrello se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Seguire sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi quando si utilizza il carrello.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il carrello.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il modello Glock 17 Gen 3.
- Evitare di modificare il carrello o l'arma in modi non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
2. **Installazione:**
 - Posizionare il carrello Marksman V4 sulla parte superiore dell'arma.
 - Allineare il carrello con gli interni del carrello da 9 mm di terza generazione.
 - Spingere il carrello verso il basso fino a quando non si blocca in posizione.
3. **Utilizzo:**
 - Seguire le pratiche di sicurezza standard durante l'uso dell'arma.
 - Controllare il corretto funzionamento del carrello prima di ogni utilizzo.
4. **Manutenzione:**
 - Pulire regolarmente il carrello per mantenerne l'efficienza.
 - Controllare le scanalature anteriori e posteriori per eventuali ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il carrello e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il carrello nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un armaiolo certificato. È importante segnalare eventuali prodotti difettosi o situazioni di pericolo alle autorità competenti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del carrello Marksman V4 per Glock 17 Gen 3. La sicurezza è fondamentale; si prega di rimanere vigili e informati.

Säkerhetsanvisningar för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt MARKSMAN V4slide för Glock 17 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid eventuella skador eller defekter, avbryt användningen omedelbart och kontakta en certifierad vapensmed.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar sliden.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Säkerställ att du är medveten om och följer lokala lagar och regler för vapenanvändning.
- Använd endast kompatibla 9mm slideinternals för att undvika skador och säkerhetsrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att Glock G17 är avstängd och tom.
- Rengör ytorna på vapnet där sliden ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga sliden från vapnet.
- Placera MARKSMAN V4sliden på vapnets ram.
- Se till att sliden är korrekt inpassad och att alla justeringsrekyler är på plats.
- Fäst sliden ordentligt enligt tillverkarens anvisningar.

3. Användning:

- Utför alltid en säkerhetskontroll innan skjutning.
- Justera sikten efter behov för att säkerställa noggrannhet.
- Använd vapnet endast för avsett ändamål och i en säker miljö.

Avfallshantering

- När produkten är uttjänt eller inte längre behövs, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenkomponenter.
- Återvinn material där det är möjligt och se till att avfall hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en certifierad vapensmed eller en auktoriserad återförsäljare av MARKSMANprodukter. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod pro bezpečné používání MARKSMAN V4 SLIDE pro GLOCK 17 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MARKSMAN V4 SLIDE pro GLOCK 17 GEN 3. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon a dlouhou životnost. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze kompatibilní interní díly skluzu 3. generace 9mm.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně namontovány a funkční.
- Při montáži a demontáži dodržujte pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je produkt správně namontován na rámu Glock G17 Gen 3 nebo P80 PF940V2.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které nejsou schválené výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace:

- Odstraňte starý skluz z rámu zbraně.
- Umístěte MARKSMAN V4 SLIDE na rám zbraně.
- Ujistěte se, že se zarovnávací zpětné bossy správně usadily.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a díly pevně utaženy.

3. Použití:

- Před každým použitím proveďte kontrolu funkčnosti.
- Používejte pouze doporučené střelivo 9mm Luger.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní pravidla a pokyny.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte skluz a všechny pohyblivé části.
- Zkontrolujte povrchovou úpravu QPQ Nitride na známky opotřebení nebo koroze.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zbraň a její komponenty likvidujte jako nebezpečný odpad, pokud jsou poškozené nebo nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo certifikovaného zbrojře. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání produktu MARKSMAN V4 SLIDE pro GLOCK 17 GEN 3.