

MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE

The Marksman V4 Slide for Glock G26 Gen3/4 is machined from hardened 17-4 stainless steel to ensure long lasting performance. Precisely machined RMR pattern with 2 alignment recoil bosses. Features compatibility with Trijicon RMR, SRO or Holosun 507 red-dot optics. Front & rear serrations for enhanced slide manipulation. Compatible with 3rd Gen 9mm slide internals (not included). Compatible with Glock G26 Gen 3, Gen 4 & P80 PF940SC frames. QPQ Nitride finish provides wear and corrosion resistance. Certified Gunsmith assembly recommended.



Attributes

- Name: MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE
- Manufacturer: ALPHA SHOOTING SPORTS
- Product no.: 430101515
- Mfr. No.: G26MARKV4NIT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 26
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 859311007969

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 Slide für Glock 26 Gen 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MARKSMAN V4 Slide for Glock 26 Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Carrello Marksman V4 per Glock 26 Gen 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 26 GEN 3](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 Slide für Glock 26 Gen 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MARKSMAN V4 Slides für Glock 26 Gen 3. Dieser Slide wurde entwickelt, um eine langlebige Leistung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible Optiken wie Trijicon RMR, SRO oder Holosun 507.
- Achten Sie darauf, dass der Slide richtig auf dem GlockRahmen montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie den Bereich um den Schießstand sauber und frei von Hindernissen.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers für die Montage und Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und frei von Schmutz sind.
- Überprüfen Sie, ob der Slide mit dem Glock G26 Gen 3, Gen 4 oder P80 PF940SC kompatibel ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Slide von Ihrem GlockRahmen.
- Setzen Sie den MARKSMAN V4 Slide vorsichtig auf den Rahmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide sicher sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie die mitgelieferten RecoilBosse zur Ausrichtung.
- Überprüfen Sie die Funktionalität, indem Sie den Slide mehrmals vor und zurückbewegen.

3. Nutzung:

- Nach der Installation sollten Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung verwenden.
- Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Bringen Sie das Produkt nicht in den normalen Müll. Suchen Sie nach speziellen Recyclingprogrammen oder Abgabestellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen weitere Informationen und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards und Vorschriften zu entsprechen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über eventuelle Änderungen zu informieren.

Safety Instruction Guide for MARKSMAN V4 Slide for Glock 26 Gen 3

Introduction

Thank you for purchasing the MARKSMAN V4 Slide for Glock 26 Gen 3. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and maintenance of your slide. Please read this guide thoroughly to ensure safe operation and compliance with all safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Use the slide only with compatible Glock models (Glock G26 Gen 3, Gen 4 & P80 PF940SC frames).
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Store the slide in a secure location, away from unauthorized users, especially children.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the proper authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation and handling.
- Use only the recommended red dot optics (Trijicon RMR, SRO, or Holosun 507) compatible with this slide.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling or operating the firearm.
- Avoid using the slide with damaged or worn internal components.
- If you are not familiar with firearm maintenance or installation, seek assistance from a certified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Confirm that the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools and the new MARKSMAN V4 Slide.

2. Installation:

- Remove the existing slide from the Glock G26 Gen 3 by following the manufacturer's guidelines.
- Align the MARKSMAN V4 Slide with the frame, ensuring that the recoil bosses fit correctly.
- Securely attach the slide to the frame, ensuring it is properly seated.

3. Optic Mounting:

- If using an optic, follow the manufacturer's instructions for mounting the Trijicon RMR, SRO, or Holosun 507.
- Ensure that the optic is securely fastened and properly aligned.

4. Function Check:

- Conduct a function check to ensure that the slide operates smoothly.
- Check that all components move freely and that the slide locks into place correctly.

5. Usage:

- When using the firearm, maintain proper grip and stance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide in accordance with local waste disposal regulations.
- Avoid disposing of the slide in regular trash; check for any recycling or hazardous waste programs in your area.
- If the slide is damaged beyond repair, consult with local authorities for safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or assistance, please consult your local firearms dealer or a certified gunsmith.

Remember, your safety and the safety of others is paramount when handling firearms. Always adhere to these guidelines and seek professional help if you are unsure about any aspect of using or maintaining your MARKSMAN V4 Slide for Glock 26 Gen 3. Thank you for prioritizing safety!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Carrello Marksman V4 per Glock 26 Gen 3

Introduzione

Il carrello Marksman V4 per Glock 26 Gen 3 è progettato per offrire prestazioni elevate e durature. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con le normative della Commissione Europea per la Sicurezza dei Prodotti (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del carrello.
- Non utilizzare il carrello se presenta segni di danno o usura.
- Non modificare il carrello o utilizzare parti non compatibili.
- Assicurati che il carrello sia installato correttamente prima dell'uso.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o verso altre persone durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari.
- Rimuovi la pistola Glock 26 Gen 3 dalla sicura e controlla che sia scarica.

2. Installazione del Carrello:

- Posiziona il carrello Marksman V4 sopra il telaio della Glock.
- Allinea i fori di montaggio con quelli del telaio.
- Utilizza le viti fornite per fissare il carrello in posizione.
- Assicurati che il carrello si muova liberamente senza ostacoli.

3. Verifica di Funzionamento:

- Controlla che il carrello scorra senza attriti.
- Esegui un test di funzionamento in un'area sicura prima di utilizzare l'arma in situazioni di tiro.

4. Uso del Carrello:

- Utilizza il carrello solo con munizioni 9mm Luger.
- Segui le normative locali e le linee guida di sicurezza per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o un armaiolo certificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza adeguata.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del carrello Marksman V4 per Glock 26 Gen 3, rispettando le normative della Commissione Europea per la Sicurezza dei Prodotti. Si prega di seguire attentamente tutte le istruzioni e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 26 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 26 GEN 3. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar sliden.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter för användning av vapen och tillbehör.
- Använd endast kompatibla interna delar för Glock G26 Gen 3.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Avlägsna den gamla sliden från Glock G26 Gen 3.
- Montera MARKSMAN V4 SLIDE genom att följa tillverkarens installationsanvisningar.
- Kontrollera att sliden sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av sliden:

- Använd sliden i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Justera sikten vid behov för att säkerställa noggrannhet.
- Utför regelbundna kontroller av sliden och vapnet för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kassera inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt borttagning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 26 GEN 3, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3 od společnosti ALPHA SHOOTING SPORTS. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a spolehlivosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnostními standardy a pravidly manipulace se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při používání dodržujte všechny místní a národní zákony týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu před a po manipulaci.
- Používejte pouze doporučené součásti a příslušenství kompatibilní s Glock G26 Gen 3.
- Při montáži a demontáži dodržujte pokyny výrobce.
- Při použití optiky zkontrolujte, zda je pevně a správně namontována.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nehodláte střílet.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace skluzu:

- Odstraňte starý skluz z rámu Glock G26 Gen 3.
- Umístěte MARKSMAN V4 SLIDE na rám a ujistěte se, že správně zapadá.
- Upevněte skluz pomocí doporučených šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci zkontrolujte, zda skluz správně funguje.
- Ujistěte se, že všechny pohyblivé části se volně pohybují.

4. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je skluz správně nainstalován a funkční.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadu.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte nebezpečné materiály do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně sériového čísla a data zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a spokojené používání MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3.