

AR-15 RAVE 140 TRIGGER & EXTENDED LATCH CHARGING HANDLE - RAVE 140 TRIGGER CURVED & EXTENDED LATCH CHARGING HANDLE

Purchase #430102712 and receive a \$15 gift card! RISE's RA-140 Super Sporting Trigger (SST) for ARs has been a popular choice for many customers and now it's even better than ever as the Rave 140. Extreme reliability through enhanced engineering. No take-up — just a smooth, crisp break and a short Quik-Klik™ reset you can feel. Elementary installation — no set screws to tighten. Sleek appearance to accompany the enhanced performance. Available with curved or flat trigger blade. Single stage, 3.5-lb. pull weight. The ideal cost-conscious upgrade. Includes free anti-walk pins for worry-free. Installation. Melonite-coated interior parts for enhanced strength and corrosion resistance. Contained in an anodized housing machined from a solid block of 6061 aluminum, which is more durable and longer lasting than punch-tin housings to help the trigger perform flawlessly under a variety of conditions. Compatible with AR-style platforms with mil-spec dimensions — including .223/5.56, .308, 6.5, and 9mm calibers. Backed by the RISE More-Bang-for-Your-Buck Performance Guarantee and Lifetime Warranty In addition to the trigger this bundle includes the Rise Armament Extended Latch Charging handle. The Rise Armament Charging Handle on the AR-15 is a simple latching design that indexes with the gas key on your bolt carrier group, this allows you to charge your rifle, eject and feed rounds manually. Charging your AR-15 is easier and faster with the extended latch on the Rise premium charging handle.



Attributes

- Name: RAVE 140 TRIGGER CURVED & EXTENDED LATCH CHARGING HANDLE
- Manufacturer: RISE ARMAMENT
- Product no.: 430102712
- Mfr. No.: T017-212-BLK
- Make: AR-15
- Style: Single-Stage
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 267mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 850043415121

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 RAVE 140 Trigger & Extended Latch Charging Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 RAVE 140 Trigger & Extended Latch Charging Handle](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Grilletto RISE ARMAMENT RAVE 140 e Manico di Carica Esteso](#)
- [Suomi: AR15 RAVE 140 TRIGGER & EXTENDED LATCH CHARGING HANDLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 RAVE 140 TRIGGER & EXTENDED LATCH CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 RAVE 140 Trigger & Extended Latch Charging Handle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 RAVE 140 Trigger und des Extended Latch Charging Handle von RISE Armament. Diese Produkte sind darauf ausgelegt, die Leistung Ihres AR15 zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu Ihrem Produkt.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den AR15 RAVE 140 Trigger und den Extended Latch Charging Handle nur mit kompatiblen ARStil Plattformen.
- Achten Sie darauf, dass der Trigger und der Charging Handle ordnungsgemäß installiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halten Sie alle Teile des Gewehrs sauber und gut gewartet, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Gewehr stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Lassen Sie Kinder und ungeschulte Personen niemals unbeaufsichtigt mit dem Gewehr oder den Zubehörteilen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation des RAVE 140 Trigger

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
2. **Entfernen des alten Abzugs:** Entfernen Sie die Schrauben, die den alten Abzug halten, und nehmen Sie ihn vorsichtig heraus.
3. **Einbau des RAVE 140 Trigger:**
 - Setzen Sie den neuen Trigger in das Gehäuse ein.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten AntiWalkPins, um den Trigger sicher zu befestigen.
4. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Installation des Extended Latch Charging Handle

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. **Entfernen des alten Charging Handles:** Ziehen Sie die Schrauben des alten Charging Handles ab und entfernen Sie ihn.
3. **Einbau des Extended Latch Charging Handle:**
 - Setzen Sie den neuen Charging Handle in die entsprechende Position ein.
 - Achten Sie darauf, dass er sicher verriegelt ist.
4. **Überprüfung:** Testen Sie den Charging Handle, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ist, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst und umweltgerecht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder weiteren Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Safety Instruction Guide for AR15 RAVE 140 Trigger & Extended Latch Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the AR15 RAVE 140 Trigger and Extended Latch Charging Handle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of this product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and its components in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and charging handle for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms and firearm components.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible ARstyle platforms with milspec dimensions, including .223/5.56, .308, 6.5, and 9mm calibers.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Do not attempt to modify or alter the trigger or charging handle in any way.
- Avoid using the trigger or charging handle if you notice any unusual noise, resistance, or malfunction.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe backstop when firing.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing trigger and charging handle according to the manufacturer's instructions.
3. Install the RAVE 140 Trigger:
 - Align the trigger with the trigger pin holes in the lower receiver.
 - Insert the antiwalk pins provided with the trigger to secure it in place.
 - Ensure that the trigger is seated properly and functions smoothly.
4. Install the Extended Latch Charging Handle:
 - Align the charging handle with the gas key on your bolt carrier group.
 - Slide the charging handle into position until it clicks securely into place.
5. Conduct a functionality check to ensure proper operation of both the trigger and charging handle.

Usage

- To charge the firearm, pull back on the Extended Latch Charging Handle.
- Ensure that the firearm is in a safe condition before loading or firing.
- After each use, clean and maintain the trigger and charging handle as per the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations and guidelines for hazardous materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 RAVE 140 Trigger and Extended Latch Charging Handle. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm components. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Grilletto RISE ARMAMENT RAVE 140 e Manico di Carica Esteso

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto RISE ARMAMENT RAVE 140 e il Manico di Carica Esteso. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il Grilletto RISE ARMAMENT RAVE 140 in combinazione con piattaforme AR15 compatibili.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto o il manico di carica.
- Non forzare il grilletto o il manico di carica durante l'uso. Seguire sempre le procedure di caricamento corrette.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto RISE ARMAMENT RAVE 140

1. **Verifica dell'Arma:** Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto esistente.
3. **Installazione del Nuovo Grilletto:**
 - Inserire il grilletto RAVE 140 nell'alloggiamento.
 - Utilizzare i perni antiwalk inclusi per fissare il grilletto in posizione.
4. **Controllo Finale:** Verificare che il grilletto funzioni correttamente e che non ci siano movimenti anomali.

Installazione del Manico di Carica Esteso

1. **Controllo dell'Arma:** Assicurarsi che l'arma sia scarica.
2. **Rimozione del Manico di Carica Esistente:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il manico di carica attuale.
3. **Installazione del Nuovo Manico di Carica:**
 - Allineare il manico di carica esteso con la chiave di gas.
 - Fissare il manico in posizione seguendo le istruzioni fornite.
4. **Verifica Funzionale:** Assicurarsi che il manico di carica funzioni correttamente e che l'arma possa essere caricata senza problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica. Seguire le normative locali per lo smaltimento di armi e accessori.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, contattare un punto di contatto dell'UE. Assicurarsi di avere il numero di modello e le informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizzano prodotti come il Grilletto RISE ARMAMENT RAVE 140 e il Manico di Carica Esteso. Seguire queste linee guida garantirà un'esperienza sicura e soddisfacente. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto un prodotto RISE ARMAMENT.

AR15 RAVE 140 TRIGGER & EXTENDED LATCH CHARGING HANDLE

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 RAVE 140 Trigger & Extended Latch Charging Handle tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja hallussapitoa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ettei siinä ole patruunoita ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojalaseja ja muita suojarusteita, kun käytät asetta.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja vapaa esteistä ennen ampumista.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei siihen ole erityisiä ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha liipaisin tai latauskahva aseesta.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaita liasta tai öljystä.
- Asenna RAVE 140 Trigger tai Extended Latch Charging Handle seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki pultit ja kiinnikkeet on kiristetty kunnolla, mutta älä ylitä suositeltua momenttia.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

2. Käyttö

- Lataa ase turvallisesti ja varmista, että se on valmis käyttöön.
- Käytä liipaisinta varovasti ja hallitusti.
- Harjoittele asetta turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Pidä ase aina turvallisessa tilassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, erityisesti jos siinä on sähköisiä tai vaarallisia osia.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Yhteystiedot lisätukea varten

- Kaikki kysymykset tai huolenaiheet tuotteeseen liittyen voi osoittaa EU-pohjaiselle yhteyspisteelle, joka on vastuussa turvallisuusasioista.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit AR15 RAVE 140 Trigger & Extended Latch Charging Handle tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa säännöllisesti mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 RAVE 140 TRIGGER & EXTENDED LATCH CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt RISE Armament RAVE 140 Trigger och Extended Latch Charging Handle. Denna produkt är utformad för att ge en förbättrad skjutupplevelse med hög tillförlitlighet och prestanda. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att använda produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskild konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av sårbara grupper, såsom barn.
- Snabbvarningar: Var medveten om att det finns ett system för snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra när du laddar eller hanterar det.
- Se till att produkten är kompatibel med din ARplattform innan installation.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
2. **Avlägsna den gamla avtryckaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga avtryckaren.
3. **Installera RAVE 140 Trigger:**
 - Placera avtryckaren i avtryckarhuset.
 - Använd de medföljande antiwalkbultarna för att säkra avtryckaren på plats.
4. **Installera Extended Latch Charging Handle:**
 - Ta bort den befintliga laddhandtaget.
 - Sätt i det nya laddhandtaget och se till att det är korrekt låst på plats.

Användning

- Ladda vapnet genom att dra tillbaka laddhandtaget.
- Kontrollera att inget hinder finns i vapnet innan du avfyrar.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för skjutning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik och metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta en auktoriserad återförsäljare för att få vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din RISE Armament RAVE 140 Trigger och Extended Latch Charging Handle.