

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK-47 - AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE GOLD

Description Hob Knob™ Enhanced Charging Handle Better Grip More Secure Faster Handling The absolute best AK charging handle available. The TWS exclusive 3-Bolt design is guaranteed to never come loose and fall off. Other makes use a single tiny screw resulting in stripped Allen wrenches, frequent loosening, and potential loss after just a few shots. Unlike others, the Hob Knob™ uses three beefy ¼-20 set screws for the most secure attachment. The 3-Bolt design also lets you adjust tilt for the perfect comfortable angle. Light weight anodized aluminum keeps weight down. The meaty size feels positive and comfortable in the hand while axial grooves improve grip. Guaranteed for life. Specs Universal fit on most AK variants* Weight: 0.6 oz Length: 1.200" Diameter: 0.800" Material: anodized aluminum 6061-T6 Fasteners: (3X) set screw ¼-20 Available in Black, Red, Blue or Gold * Tested to fit on most Russian, Romanian, and Yugo pattern AK rifles. May require custom fitting on some rifles.



Attributes

- Name: AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE GOLD
- Manufacturer: TEXAS WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 430105020
- Mfr. No.: 38104
- Finish: Gold
- Hand: Ambidextrous
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 108mm
- UPC: 857740007444

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff](#)
- [English: HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47 SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Maniglia di Carica Hob Knob™ per AK47](#)
- [Suomi: HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLES](#)

Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Hob Knob™ Ladegriffs für das AK47 Texas Weapon Systems. Dieser Ladegriff wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und effektives Handling Ihrer Waffe zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie stets darauf, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie den Ladegriff installieren oder verwenden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nur mit kompatiblen AK47 Variationen. Überprüfen Sie die Spezifikationen, um sicherzustellen, dass Ihr Modell geeignet ist.
- Halten Sie den Ladegriff und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladegriff auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen. Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Hob Knob™ Ladegriff nur, wenn die Waffe entladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladegriff sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Ladegriff zu überlasten. Verwenden Sie ihn nur gemäß den vorgesehenen Funktionen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Lassen Sie den Ladegriff nicht mit anderen Teilen der Waffe in Kontakt kommen, die möglicherweise scharf oder gefährlich sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Ladegriffs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den Hob Knob™ Ladegriff an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie den Ladegriff mit den mitgelieferten ¼20 SetSchrauben. Achten Sie darauf, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Neigungseinstellung, um den gewünschten Winkel zu erreichen.

2. Benutzung des Ladegriffs:

- Halten Sie die Waffe in einer sicheren Position.
- Verwenden Sie den Hob Knob™, um die Waffe zu laden oder zu entladen. Achten Sie darauf, den Griff fest zu halten.
- Üben Sie den Ladegriff regelmäßig, um Ihre Handhabung zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallmanagement.
- Wenn der Ladegriff beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, entsorgen Sie ihn umweltgerecht. Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde nach, wie Sie das Produkt sicher entsorgen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Überprüfen Sie die Website des Herstellers für aktuelle Informationen und Unterstützung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Hob Knob™ Ladegriffs zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an den Hersteller oder Händler zu wenden.

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47 SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle for your AK47. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the charging handle out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installing the charging handle.
 - Use the correct tools as specified in the installation instructions.
- **Handling Precautions:**
 - Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
 - Do not place your finger on the trigger until ready to shoot.
 - Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- **Maintenance Precautions:**
 - Regularly check the charging handle for tightness and functionality.
 - Do not modify the charging handle in any way that could affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your AK47 is completely unloaded.
- Remove the existing charging handle by following the manufacturer's instructions.
- Align the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle with the receiver.
- Secure the handle using the provided ¼20 set screws. Tighten each screw evenly to ensure a secure fit.
- Adjust the tilt for a comfortable grip angle as needed.

2. Usage:

- To operate the charging handle, grasp it firmly with your hand.
- Pull back the handle to chamber a round or clear the firearm.
- Ensure your grip is secure throughout the operation.

3. PostUse:

- Always check to ensure the firearm is unloaded after use.
- Clean the charging handle and surrounding area to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have your product details ready for reference.

This safety instruction guide is designed to help you use the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle safely and effectively. Please adhere to all guidelines and precautions to ensure a safe experience. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour votre système d'arme AK47. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir l'utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour vous assurer de respecter les consignes de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la poignée de chargement est correctement installée avant d'utiliser votre AK47.
- Ne jamais utiliser la poignée de chargement si elle présente des signes de dommage ou d'usure.
- Gardez la poignée de chargement et toutes les pièces de votre arme hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais votre arme chargée sans surveillance.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez régulièrement que les vis de la poignée de chargement sont bien serrées pour éviter tout desserrage.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer la poignée, car cela pourrait endommager le matériau.
- Lors de l'utilisation de l'arme, assurez-vous que votre main est correctement positionnée sur la poignée pour éviter les glissades.
- Ne jamais tirer avec l'arme si la poignée de chargement est mal fixée ou si elle présente des défauts visibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Poignée de Chargement :

- Retirez l'ancienne poignée de chargement si nécessaire.
- Alignez la Poignée de Chargement Hob Knob™ sur le rail de votre AK47.
- Utilisez un tournevis approprié pour fixer les trois vis de réglage 1/420. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées.
- Ajustez l'inclinaison de la poignée si nécessaire pour obtenir un angle confortable.

2. Utilisation de la Poignée de Chargement :

- Tenez fermement la poignée de chargement pendant le tir.
- Assurez-vous que votre main est bien positionnée pour un contrôle optimal.
- Après utilisation, inspectez la poignée pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la poignée de chargement avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si la poignée est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit ou des préoccupations, veuillez consulter le site web de Texas Weapon Systems ou contacter votre distributeur local. Assurez-vous d'avoir le numéro de série de votre produit à portée de main pour une assistance rapide.

Conclusion

La sécurité est une priorité lorsque vous utilisez des armes à feu. En suivant ce guide et en respectant toutes les consignes de sécurité, vous contribuerez à un environnement de tir sûr et responsable. Si vous avez des préoccupations ou des questions, n'hésitez pas à chercher des conseils supplémentaires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Maniglia di Carica Hob Knob™ per AK47

Introduzione

La maniglia di carica Hob Knob™ è progettata per migliorare la maneggevolezza e la sicurezza del fucile AK47. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la maniglia di carica Hob Knob™ solo su fucili AK compatibili.
- Controlla regolarmente la maniglia per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la maniglia se presenta difetti visibili o se non si adatta correttamente al fucile.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni la maniglia e il fucile lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il fucile, assicurati che sia scarico e che non ci siano munizioni nella camera.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non forzare mai la maniglia di carica; se non si muove liberamente, controlla per eventuali ostruzioni.
- Non utilizzare la maniglia se non è saldamente fissata al fucile.
- In caso di malfunzionamenti o problemi durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e verifica il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Maniglia di Carica:

- Rimuovi la maniglia di carica esistente, se presente.
- Posiziona la maniglia di carica Hob Knob™ sull'otturatore del fucile.
- Fissa la maniglia utilizzando le tre viti di serraggio ¼20 incluse.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate saldamente e che la maniglia sia stabile.

2. Uso della Maniglia di Carica:

- Prima di ogni utilizzo, verifica che la maniglia sia correttamente installata e in buone condizioni.
- Utilizza la maniglia per caricare il fucile in modo fluido, mantenendo sempre una presa salda.
- Dopo l'uso, controlla la maniglia per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la maniglia di carica Hob Knob™ insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le istruzioni su come smaltirlo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Conclusione

La maniglia di carica Hob Knob™ è progettata per migliorare la tua esperienza con il fucile AK47. Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, contribuendo così a prevenire incidenti e garantire la sicurezza tua e degli altri.

HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

HOB KNOB CHARGING HANDLE on suunniteltu parantamaan AK47aseiden latauskokemusta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet asetta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta et vahingoita osia.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Säilytä tuote kuivassa ja turallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä Hob Knob™ latauskahva kolmeen 1/420 asennusruuviin, jotka on mukana pakkauksessa.
- Kiristä ruuvit tasaisesti varmistaaksesi, että kahva on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että kahva liikkuu vapaasti eikä ole liian tiukka.

2. Käyttö

- Ota tukeva ote Hob Knob™ latauskahvasta, kun lataat asetta.
- Käytä tarvittaessa molempia käsiä saadaksesi paremman hallinnan.
- Varmista, että latauskahva on täysin takaisin paikallaan ennen laukaisua.
- Harjoittele lataamista turallisessa ympäristössä ennen kenttäkäyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti, kun se ei ole enää käytettävissä.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisätietoja.

Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLES

Introduktion

Tack för att du har valt HOB KNOB CHARGING HANDLE för AK47. Denna produkt är designad för att förbättra hanteringen av ditt vapen och ge ett bättre grepp. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten och ditt vapen i gott skick för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller problem med produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller hanterar laddhandtaget.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar ditt vapen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av HOB KNOB CHARGING HANDLE:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från ditt AK47vapen.
- Rengör området där det nya laddhandtaget ska installeras.
- Placera Hob Knob™ på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande tre ¼20 skruvarna för att fästa laddhandtaget. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Justera lutningen på laddhandtaget för att få den mest bekväma vinkeln för din hantering.

2. Användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE:

- När du laddar ditt vapen, greppa laddhandtaget med ett fast grepp.
- Dra handtaget bakåt för att ladda vapnet. Var säker på att vapnet är avsäkrat innan du gör detta.
- Efter laddning, kontrollera att vapnet är klart för användning.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE. Tack för att du bidrar till säkerheten vid vapenhantering.