

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE BLACK

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106526
- Mfr. No.: MAG1339-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 381mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 840815142898

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um deine Wertsachen in nassen Bedingungen sicher und trocken zu halten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, die DAKA Waterproof Window Pouch nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Halte die Tasche von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahre die Tasche außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Erstickungsgefahr durch Kleinteile zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Reißverschlüsse und Nähte intakt sind, um sicherzustellen, dass die Wasserfestigkeit gewährleistet ist.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung solltest du die Tasche nicht mehr verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor du die Tasche ins Wasser tauchst.
- Vermeide es, die Tasche über längere Zeiträume in direkter Sonneneinstrahlung zu lagern, um Materialverschleiß zu verhindern.
- Verwende die Tasche nicht in extremen Temperaturen, die die Materialintegrität beeinträchtigen könnten.
- Bei Verwendung mit Handschuhen achte darauf, dass die Reißverschlüsse und Züge leicht zu greifen sind.
- Halte die Tasche von Chemikalien und aggressiven Reinigungsmitteln fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Öffnen der Tasche:** Ziehe den Reißverschluss vorsichtig auf, um die Tasche zu öffnen. Achte darauf, dass du den Reißverschluss nicht beschädigst.
- **Befüllen der Tasche:** Lege deine Wertsachen in die Tasche. Achte darauf, dass sie gut verteilt sind und den Reißverschluss nicht blockieren.
- **Schließen der Tasche:** Schließe den Reißverschluss vollständig, um sicherzustellen, dass die Tasche wasserdicht ist.
- **Befestigung der Tasche:** Nutze die großen KarabinerDurchführungen, um die Tasche an deinem Rucksack oder Gürtel zu befestigen.
- **Identifizierung des Inhalts:** Nutze den durchsichtigen Fensterbereich, um den Inhalt der Tasche einfach zu identifizieren, ohne sie öffnen zu müssen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die DAKA Waterproof Window Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie nicht in die Umwelt gelangt. Recycling ist die bevorzugte Option, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und zur Verwendung der DAKA Waterproof Window Pouch, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, an dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die DAKA Waterproof Window Pouch ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um deine Wertsachen in feuchten Bedingungen zu schützen. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig sicher bleibst.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouch. This product is designed to keep your valuables safe and dry in various conditions. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is suitable for the intended use.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage before use.
- Keep the pouch out of reach of children when not in use.
- Always ensure that the zipper is completely closed before exposing the pouch to water.
- Do not exceed the recommended internal volume of the pouch to avoid compromising its waterproof features.
- If the pouch becomes damaged or compromised, discontinue use immediately and replace it.

Specific Safety Precautions for Use

- **Waterproofing:** While the DAKA Waterproof Window Pouch is designed to be waterproof, it is essential to ensure that the zipper is fully closed before submerging in water.
- **Temperature Exposure:** Avoid exposing the pouch to extreme temperatures, as this may affect the durability of the materials.
- **Heavy Items:** Do not overload the pouch with excessive weight, as this may lead to zipper failure or damage to the seams.
- **Cleaning:** Clean the pouch with mild soap and water only. Do not use harsh chemicals or abrasive materials that may damage the waterproofing.
- **Storage:** Store the pouch in a cool, dry place away from direct sunlight when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Pouch:

- Grasp the durable zipper pull made of 550 paracord and heat shrink tubing.
- Pull the zipper to open the pouch.

2. Filling the Pouch:

- Place your items inside the pouch, ensuring that you do not exceed the internal volume specifications:
Small Pouch: 0.45L Medium Pouch: 1.45L Large Pouch: 3.18L

3. Sealing the Pouch:

- Close the zipper completely to ensure a waterproof seal.
- Check the zipper area for any gaps or openings.

4. Attaching the Pouch:

- Use the extralarge carabiner passthroughs to attach the pouch to your gear, bags, or belts for easy access.

5. Using the Pouch:

- When using in wet conditions, ensure that the pouch remains closed and securely attached.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the pouch, as it may release harmful substances.
- If the pouch is no longer usable, consider recycling it if facilities are available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or product support, please consult the manufacturer's website or customer service. It is important to stay informed about any product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your DAKA Waterproof Window Pouch. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA®

Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau et des éléments. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez les fermetures éclair et le matériau pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne surchargez pas la pochette. Respectez les dimensions et le volume interne recommandés pour éviter d'endommager le produit.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.
- Si vous constatez des signes d'usure ou de détérioration, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation dans l'eau:** Bien que la pochette soit entièrement étanche, évitez de la plonger intentionnellement dans l'eau pendant de longues périodes. Cela pourrait compromettre l'étanchéité.
- **Conditions météorologiques:** Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes, car cela pourrait affecter la durabilité des matériaux.
- **Manipulation:** Lorsque vous manipulez la pochette avec des objets lourds ou pointus à l'intérieur, faites preuve de prudence pour éviter de percer ou d'endommager la pochette.
- **Fermeture:** Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant de submerger la pochette dans l'eau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette:

- Saisissez la tirette de la fermeture éclair en paracord 550.
- Tirez doucement pour ouvrir la pochette. Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement dégagée.

2. Chargement de la Pochette:

- Placez vos objets de valeur à l'intérieur de la pochette.
- Évitez de dépasser le volume interne recommandé de 0,45 L pour la petite pochette, 1,45 L pour la moyenne pochette, ou 3,18 L pour la grande pochette.

3. Fermeture de la Pochette:

- Une fois que vous avez chargé vos objets, fermez la pochette en tirant la fermeture éclair jusqu'à ce qu'elle soit complètement scellée.
- Vérifiez visuellement que la fermeture est bien fermée sur toute sa longueur.

4. Utilisation de la Fenêtre Translucide:

- Utilisez le panneau de fenêtre translucide pour identifier rapidement le contenu sans ouvrir la pochette.

5. Attache de la Pochette:

- Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à un sac à dos, une ceinture ou tout autre équipement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la pochette DAKA Waterproof Window Pouch avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux plastiques.
- Si la pochette est endommagée et ne peut plus être utilisée, veuillez la recycler conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site officiel de Magpul pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et recommandations, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi la durabilité de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch. Merci de votre attention et de votre confiance dans notre produit.

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA® Waterproof Window Pouch di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere i tuoi oggetti di valore dall'acqua e da altre condizioni ambientali avverse. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni dettagliate sulle precauzioni di sicurezza, le istruzioni per l'uso e altre informazioni utili.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il DAKA Waterproof Window Pouch solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, interrompi immediatamente l'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o fonti di calore diretto.
- Non utilizzare il prodotto in modo da compromettere la sua integrità o funzionalità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Impermeabilità:** Sebbene il pouch sia progettato per essere impermeabile, non è consigliabile immergerlo in acqua per periodi prolungati. Utilizzalo per proteggere i tuoi oggetti in caso di pioggia o spruzzi.
- **Cerniere:** Assicurati che le cerniere siano completamente chiuse prima di esporre il pouch all'acqua. Controlla che non ci siano detriti che possano compromettere la chiusura.
- **Materiali:** Il materiale del pouch è resistente, ma evita di utilizzare oggetti appuntiti o affilati all'interno che potrebbero danneggiare il pouch.
- **Uso con guanti:** Se indossi guanti, fai attenzione a non compromettere la presa delle linguette delle cerniere. Le linguette sono progettate per essere facilmente afferrabili anche quando bagnate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Verifica del Prodotto:

- Controlla il pouch per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Assicurati che le cerniere funzionino correttamente.

2. Caricamento del Pouch:

- Apri completamente la cerniera.
- Inserisci gli oggetti di valore all'interno del pouch, evitando oggetti appuntiti o pesanti che potrebbero danneggiare il materiale.
- Chiudi la cerniera in modo che sia completamente sigillata.

3. Utilizzo del Pouch:

- Fissa il pouch a un moschettone tramite i punti di attacco extralarge.
- Utilizza il pannello finestra per identificare facilmente il contenuto senza dover aprire il pouch.

4. Controllo Finale:

- Prima di esporre il pouch all'acqua, verifica che la cerniera sia completamente chiusa.
- Assicurati che non ci siano aperture o fessure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il DAKA Waterproof Window Pouch raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e seguile attentamente.
- Non gettare il pouch nell'ambiente. Ricicla se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle domande o sui problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del DAKA Waterproof Window Pouch. La tua sicurezza e la protezione dei tuoi oggetti di valore sono la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu suojaamaan arvotavaroitasi vedeltä ja muilta ympäristötekijöiltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut, sillä tämä voi vaikuttaa sen vedenkestävyyteen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että YKK®vetoketjut ovat kunnolla suljettu ennen veden tai kosteuden altistamista.
- Älä täytä pussia yli sen sisäisen tilavuuden rajoja, jotta vältät vaurioitumisen.
- Huomioi, että tuote ei ole täysin upotuskestävä. Vältä pitkäaikaista altistamista vedelle.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa pussi vetoketjusta ja tarkista sen sisältö.
- Aseta haluamasi tavarat pussiin, varmistaen, että ne eivät ylitä sisäisiä mittoja.
- Sulje pussi huolellisesti vetoketjua pitkin varmistaaksesi, että se on täysin suljettu.
- Käytä karabiini kiinnityksiä kiinnittääksesi pussin turvallisesti reppuun, vyöhön tai muuhun varusteeseen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja kierrätysohjeet.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanasasi tuotteen malli ja ostotiedot.

Huomaa, että DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu tarjoamaan vedenkestävyyttä, mutta se ei ole täysin upotuskestävä. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Säkerhetsanvisningar för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du valt DAKA® Waterproof Window Pouches. Dessa påsar är designade för att skydda dina värdesaker från vatten och fukt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn utan vuxen övervakning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dragkedjan är helt stängd innan du sänker ner påsen i vatten.
- Använd inte produkten i extremt ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller stormar.
- Undvik att utsätta produkten för skarpa föremål som kan skada materialet.
- Använd inte produkten för att förvara livsmedel eller andra föremål som kan orsaka hälsorisker om de utsätts för fukt.
- Undvik att överbelasta påsen med mer vikt än vad den är designad för att hantera.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna påsen. Kontrollera att dragkedjan är fri från smuts eller skräp.
2. **Fyll påsen:** Placera dina värdesaker i påsen. Se till att de inte blockerar dragkedjan.
3. **Stäng påsen:** Dra dragkedjan noggrant för att säkerställa att den är helt stängd. Kontrollera att det inte finns några öppningar.
4. **Användning:** Använd karbinhakarna för att fästa påsen vid en säker plats, om så önskas.
5. **Kontrollera tätning:** Innan du sänker ner påsen i vatten, gör en snabb kontroll av tätningen för att säkerställa att den är intakt.

Avfallsanvisningar

- DAKA Waterproof Window Pouches är tillverkade av hållbara material. När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsanvisningar.
- Undvik att kasta produkten i allmänna avfallsbehållare; kontrollera om det finns specifika återvinningsprogram för plast och syntetiska material i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren. Se förpackningen eller produktens webbplats för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa att DAKA® Waterproof Window Pouches används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!