

BRN-4® FIRING PIN SPRING - BROWNELLS BRN-4 FIRING PIN SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Fjädrar](#)

Ersättnings- eller reservdel för BRN-4® Bolt Carrier Group. Praktiskt att ha tillgängligt för en reservdelskitt. Passar endast Brownells BRN-4® Bolt Carrier Group.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BRN-4 FIRING PIN SPRING](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 430106984
- Tillv.nr.: AZ-0122
- Modell: BRN-4
- Vapentyp: Brownells
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 13mm
- Leveranslängd: 38mm
- UPC: 050806000759

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BRN4® Firing Pin Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BRN4® Firing Pin Spring

Introduktion

Tack för att du har valt BRN4® Firing Pin Spring från Brownells. Denna produkt är en ersättnings eller reservdel för BRN4® Bolt Carrier Group. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte skadade delar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast BRN4® Firing Pin Spring med Brownells BRN4® Bolt Carrier Group.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att utsätta fjädern för extrem värme eller fuktighet, vilket kan påverka dess prestanda.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder när du arbetar med vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Innan du börjar, se till att vapnet är avstängt och säkrat.
- Ta bort den gamla fjädern om den är skadad eller sliten.

2. Installation:

- Placera den nya BRN4® Firing Pin Spring i den avsedda platsen i Bolt Carrier Group.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats och inte är sned.
- Sätt tillbaka Bolt Carrier Group i vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Efter installation, gör en funktionstest av vapnet för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du hanterar och använder vapnet.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter och reservdelar.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om BRN4® Firing Pin Spring, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Brownells webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se