

RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO - ARCALOCK RAIL FOR GARMIN XERO FOR 17S MOUNT OR QD BLACK

The Garmin® Xero C1 Chronograph is here – and it's really great. One of the key selling points of the unit is its size, so when Area 419 got one they immediately wanted to be able to mount it to the rifle. The ARCALOCK Arm for the Xero® C1 allows you to take advantage of all of the unit's versatility, mounted either on the bottom of your rifle or the top. The arm allows you to mount the unit in-line with the barrel via diving board or side-mount, or offset from the rifle with an ARCA rail or elongated pic rail. The arm can also be removed from the rifle and attached to any tripod with an ARCA head for stationary use. The mounting 17S mounting pattern allows the use of either one of Area 419's Arcalock clamps or a QD picatinny lever clamp. Milled from billet aluminum, and including convenient hardware, this is the perfect complement for your Garmin® Xero C1 Chronograph.



Attributes

- Name: ARCALOCK RAIL FOR GARMIN XERO FOR 17S MOUNT OR QD BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107275
- Mfr. No.: 419-ALK-XERO
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 810080182295

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCALOCK Arm für Garmin® Xero C1 Chronograph](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO C1 CHRONOGRAPH](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bras ARCALOCK pour Garmin® Xero C1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RCALOCK ARM PER GARMIN® XERO AREA 419 ARCALOCK RAIL](#)
- [Suomi: RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RCALOCK ARM FÖR GARMIN® XERO](#)

Sicherheitshinweise für den ARCALOCK Arm für Garmin® Xero C1 Chronograph

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ARCALOCK Arm für den Garmin® Xero C1 Chronograph entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft dir, mögliche Gefahren zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des ARCALOCK Arms auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, dass der Arm sicher am Gewehr befestigt ist, bevor du das Gerät verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Montage und Befestigungsmethoden, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
- Halte dich an die maximalen Gewichts und Belastungsgrenzen des Produkts, um ein Versagen der Montage zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder aggressiven Chemikalien, die das Material des Arms beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Stelle sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer ebenen Fläche liegt.
2. Wähle die gewünschte Montageposition (Unterseite oder Oberseite des Gewehrs).
3. Befestige den ARCALOCK Arm entweder mit einer der ArcalockKlemmen von Area 419 oder einer QDPicatinnyHebelKlemme.
4. Überprüfe, ob der Arm fest und sicher montiert ist, bevor du das Gerät verwendest.

Verwendung

- Montiere den Garmin® Xero C1 Chronograph gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Gerät in Linie mit dem Lauf des Gewehrs ausgerichtet ist, bevor du es verwendest.
- Bei Bedarf kannst du den Arm auch vom Gewehr entfernen und an einem Stativ mit ARCAKopf befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Sicherheitsinformationen und Produktdetails bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir viel Freude mit deinem ARCALOCK Arm für den Garmin® Xero C1 Chronograph!

Safety Instruction Guide for RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO C1 CHRONOGRAPH

Introduction

Thank you for choosing the RCALOCK Arm for Garmin® Xero C1 Chronograph. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use, installation, and disposal of the product. Please read this manual carefully before using the product to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use with nonfood items. Ensure you follow all instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. If a recall is issued, follow the instructions provided for safe return or remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety regulations. Verify that the product meets safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any unsafe product alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Improper Use:** Do not use the product for any purpose other than what it is intended for.
- **Inspect Before Use:** Regularly check the arm and mounting hardware for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Secure Installation:** Ensure that the arm is securely mounted to prevent accidental detachment during use.
- **Proper Handling:** Handle the product with care to avoid injuries. Do not apply excessive force when mounting or adjusting.
- **Environmental Considerations:** Use the product in suitable weather conditions. Avoid exposure to extreme temperatures or moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation.
- Ensure the area is clean and free from obstructions.

2. Installing the RCALOCK Arm:

- Identify the mounting location on your rifle.
- Align the RCALOCK Arm with the 17S mounting pattern.
- Use the provided hardware to secure the arm. Ensure it is tightly fastened.

3. Mounting the Garmin® Xero C1:

- Attach the Garmin® Xero C1 to the arm either inline with the barrel or offset, depending on your preference.
- Ensure that the unit is securely attached and does not wobble.

4. Using the Product:

- Adjust the arm to your desired position for optimal viewing and accessibility.
- If using with a tripod, detach the arm from the rifle and attach it to the tripod's ARCA head.

5. PostUse Check:

- After use, inspect the arm and the mounted device for any signs of wear or damage.
- Store the product in a safe, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- **Recycling:** If possible, recycle the product components, such as aluminum, to minimize environmental impact.
- **Do Not Dispose in Household Waste:** Ensure that the product is not discarded with regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety, installation, or usage of the RCALOCK Arm for Garmin® Xero C1, please refer to the contact information provided with your product.

Guide de sécurité pour le bras ARCALOCK pour Garmin® Xero C1

Introduction

Merci d'avoir choisi le bras ARCALOCK pour le chronographe Garmin® Xero C1. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour fixer le chronographe Garmin® Xero C1 à votre carabine ou trépied.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez le support.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le bras est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout risque de chute.
- Ne surchargez pas le bras avec un poids supérieur à celui recommandé par le fabricant.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des tempêtes ou des vents forts, qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Utilisez des gants de protection lors de l'installation pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le chronographe Garmin® Xero C1 est éteint avant de procéder à l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Fixez le bras ARCALOCK à la carabine ou au trépied en suivant les étapes suivantes :
 - Pour une fixation sur la carabine :
 - Utilisez le motif de montage 17S pour fixer le bras.
 - Assurez-vous qu'il est bien serré et stable.
 - Pour une fixation sur un trépied :
 - Retirez le bras de la carabine.
 - Fixez-le à la tête ARCA du trépied.
 - Vérifiez que le bras est bien fixé.

3. Utilisation :

- Une fois le bras installé, vous pouvez maintenant monter le chronographe Garmin® Xero C1.
- Vérifiez que le chronographe est bien aligné avec le canon de la carabine.
- Utilisez le chronographe conformément aux instructions du fabricant.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et tous les détails nécessaires pour faciliter votre demande.

Merci de respecter ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience avec le bras ARCALOCK pour Garmin® Xero C1 en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RCALOCK ARM PER GARMIN® XERO AREA 419 ARCALOCK RAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il RCALOCK ARM per il Garmin® Xero C1 Chronograph. Questo prodotto è progettato per offrire versatilità e facilità d'uso nel montaggio del tuo dispositivo. Tuttavia, è importante seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il braccio di montaggio oltre le specifiche raccomandate.
- Assicurati che il montaggio sia sicuro prima di utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve).
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti pericolosi o instabili.
- Segui tutte le istruzioni di montaggio e utilizzo fornite dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Montaggio

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di procedere.
- Individua il punto di montaggio appropriato sul fucile.

2. Montaggio del Braccio

- Usa le viti e l'hardware fornito per fissare il braccio al fucile.
- Se utilizzi un supporto a tavola o un montaggio laterale, assicurati che sia ben fissato.
- Controlla che il braccio sia allineato correttamente con la canna del fucile.

3. Rimozione e Uso su Treppiede

- Per rimuovere il braccio, segui le istruzioni specifiche per il tuo modello.
- Attacca il braccio a un treppiede con una testa ARCA per un utilizzo stazionario.

4. Controllo Finale

- Prima di utilizzare il dispositivo, verifica che tutto sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un test di funzionamento per garantire che il dispositivo funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per l'alluminio o i materiali elettronici.
- Ricicla il prodotto quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulle istruzioni di sicurezza o su eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo RCALOCK ARM per il Garmin® Xero C1 Chronograph. La tua sicurezza è importante, quindi non esitare a contattare esperti se hai domande o dubbi.

RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419 tuotteen hankinnasta! Tämä ohje sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotevedoista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä yli sen suositellun kapasiteetin.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja kiinnitystarvikkeet.
- Kiinnitä ARCALOCKkynärvarsi kiväärin pohjaan tai ylös valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä Garmin® Xero C1 Chronograph ja varmista sen toimivuus.
- Sijoita laite suoraan piipun linjaan joko hyppylaudan tai sivukiinnityksen kautta.
- Hyödynnä 17Kiinnitysmahdollisuutta yhdistämällä Arcalockpuristin tai QDpicatinnyleukapuristin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulleet ohjeet. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419 tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RCALOCK ARM FÖR GARMIN® XERO

Introduktion

Tack för att du valt RCALOCK ARM för GARMIN® XERO. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning av Garmin® Xero C1 Chronograph. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar eller återkallelser relaterade till produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten på ett stabilt och säkert underlag.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överbelasta produkten genom att följa de angivna viktgränserna.
- Använd skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.
- Var försiktig med att inte skada produktens ARCAskena eller picatinnyskena under installation eller justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RCALOCK ARM

- Fäst ARCALOCKarmens fäste på gevärets ARCAskena eller picatinnyskena.
- Se till att fästelementen är ordentligt åtdragna.
- Justera armen så att Garmin® Xero C1 Chronograph är i linje med pipan.
- Om du använder sidomontering, se till att enheten är stabil och inte blockerar sikten.

2. Användning av Garmin® Xero C1 Chronograph

- Slå på enheten enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera inställningarna på enheten för att passa dina behov.
- Använd enheten endast i enlighet med säkerhetsföreskrifterna för användning av optiska instrument.

3. Demontering av RCALOCK ARM

- Lossa fästelementen försiktigt.
- Ta bort armen från geväret och förvara den på en säker plats.
- Om du fäster armen på ett stativ, använd ett ARCAhuvud för att säkerställa stabilitet.

Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktmetoden i produktens förpackning eller på tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RCALOCK ARM för GARMIN® XERO. Tack för att du valt vår produkt!