

MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER - MUZZLOK 7.62X39 PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK

Faxon's invented "MuzzLok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. FEATURES No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily. Note: Cannot be shipped to CA



Attributes

- Name: MUZZLOK 7.62X39 PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108189
- Mfr. No.: FFMD762PFHSQPQ
- Caliber: 7.62 x 39 mm
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.13kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 816341025509

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [English: MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [Italiano: MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER ISTRUZIONI DI SICUREZZA](#)
- [Suomi: MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER TURVALLISUUDET JA KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das MUZZLOK® Flash Hider nur mit kompatiblen Kalibern (7.62 x 39 mm).
- Achte darauf, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Ziehe das Gerät mit dem empfohlenen Drehmoment von 2025 FußPfund an.
- Entferne oder installiere das Gerät nur in einem sicheren Bereich, fern von Personen und Tieren.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, benutze das Produkt nicht weiter und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile des Flash Hiders auf Beschädigungen.

2. Installation

- Verwende die Verlängerungsmutter, um die Länge des Geräts anzupassen.
- Ziehe das Gerät mit dem empfohlenen Drehmoment von 2025 FußPfund an.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

3. Nutzung

- Verwende das MUZZLOK® Flash Hider während des Schießens gemäß den Anweisungen.
- Achte darauf, dass der Flash Hider richtig funktioniert und keine Anzeichen von Beschädigung aufweist.

4. Entfernung

- Um das Gerät zu entfernen, befolge die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
- Stelle sicher, dass die Waffe während der Entfernung des Flash Hiders entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder deinen Händler für weitere Informationen oder Unterstützung. Achte darauf, dass du alle notwendigen Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer sind für uns von größter Bedeutung. Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung des MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken, zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with applicable regulations. Please read this safety instruction guide carefully before use to ensure safe operation and maintenance.

General Safety Guidelines

- Always treat this product with respect and follow all safety instructions.
- Ensure that all users of this product are familiar with its operation and safety features.
- Store this product in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the MUZZLOK® flash hider if you notice any damage or irregularities.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction when installing or removing the flash hider.
- Follow the manufacturer's torque specifications of 2025 foot pounds when tightening the device.
- Avoid using excessive force during installation or removal to prevent damage.
- Never attempt to modify the flash hider or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Ensure that the flash hider is compatible with your firearm's specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a torque wrench.

2. Installation

- Remove any existing muzzle device from your firearm.
- Clean the threads of the barrel to ensure proper fit.
- Align the MUZZLOK® flash hider with the threads of the barrel.
- Handtighten the flash hider onto the barrel.
- Use the torque wrench to tighten the flash hider to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.

3. Usage

- After installation, check that the flash hider is securely attached before firing.
- Monitor the flash hider for any signs of loosening during use.
- If removal is necessary, ensure the firearm is unloaded and repeat the installation steps in reverse.

4. Removal

- Use the torque wrench to loosen the flash hider.
- Carefully remove the flash hider from the barrel.
- Store the flash hider in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the MUZZLOK® flash hider in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods, especially if the product is damaged or no longer functional.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of the MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER, please contact the manufacturer or your local retailer for assistance.

Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER de Faxon Firearms. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de vous familiariser avec les bonnes pratiques d'utilisation et d'installation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le MUZZLOK® si vous constatez des dommages visibles.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne jamais dépasser le couple de serrage recommandé de 20 à 25 livres-pieds.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne pas tenter de retirer le produit pendant son utilisation.
- En cas de surchauffe, laissez le produit refroidir avant de le manipuler.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'installer le MUZZLOK®.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Utilisez l'écrou d'extension pour ajuster la longueur de l'appareil.
- Serrez l'appareil au couple spécifié de 20 à 25 livres-pieds.
- Vérifiez que le produit est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Pour retirer le MUZZLOK®, dévissez l'écrou d'extension sans forcer.
- Pour le réinstaller, suivez les étapes d'installation ci-dessus.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si possible, retournez le produit au fabricant pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacter votre distributeur local.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres. En utilisant le MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER de manière responsable, vous contribuez à un environnement d'utilisation sûr et agréable.

MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, garantendo al contempo la sicurezza dell'utente. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee guida generali sulla sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o malfunzionamento.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso di dispositivi di modifica delle armi.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Non utilizzare il MUZZLOK® se non sei un tiratore esperto o se non hai ricevuto una formazione adeguata.
- Non tentare di smontare o modificare il dispositivo senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il dispositivo.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e posizionata su una superficie stabile.
- Rimuovi eventuali dispositivi precedentemente installati.

2. Installazione:

- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
- Fissa il MUZZLOK® sull'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Stringere il dispositivo secondo la specifica di coppia raccomandata di 2025 piedilibbra.
- Verifica che il dispositivo sia saldamente installato prima dell'uso.

3. Uso:

- Utilizza il dispositivo solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi locali.
- Monitora il dispositivo durante l'uso per eventuali segni di malfunzionamento.

4. Rimozione:

- Segui le stesse precauzioni di sicurezza durante la rimozione del dispositivo.
- Conserva il MUZZLOK® in un luogo sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il dispositivo in contenitori di rifiuti generali.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto Faxon Firearms.

MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

TURVALLISUUDET JA KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta sekä hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttö tapahtuu turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävä ilmanvaihto.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että laite on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että laite on tiukasti kiinnitetty suositellun vääntömomentin mukaan (2025 jalkaapuntaa).
- Älä yritä purkaa tai asentaa laitetta, jos et ole varma sen turvallisesta käsittelystä.
- Jos laite ei toimi odotetusti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista asennus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja suojaruuvareet ovat saatavilla.
- Tarkista, että laite on puhdas ja ehjä.

2. Asennus

- Kiinnitä laite käyttämällä suositeltua vääntömomenttia (2025 jalkaapuntaa).
- Varmista, että laite on oikein ajoitettu ja tiivistetty.
- Tarkista, että laite on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöönottoa.

3. Käyttö

- Käytä laitetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti laitteen kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER från Faxon Firearms. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd endast MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER med kompatibla vapen och ammunition.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att enheten är korrekt installerad innan du använder den.
- Dra åt enheten enligt den rekommenderade vridmomentsspecifikationen på 2025 foot pounds.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om du misstänker att den är defekt.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapen med denna produkt.
- Var medveten om att det kan finnas risker kopplade till användning av flash hidere, inklusive ökad synlighet för andra skytters och potentiella lagliga begränsningar i vissa områden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort eventuell tidigare muzzle device och rengör gängorna noggrant.
- Skruva på MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER på gängorna.
- Använd förlängningsmuttern för att justera längden och rotationsinställningen.
- Dra åt enheten till den rekommenderade vridmomentsspecifikationen på 2025 foot pounds.
- Kontrollera att enheten sitter ordentligt innan användning.

2. Användning:

- Efter installation, kontrollera att enheten är säker och fungerar som avsett.
- Vid behov, ta bort och återinstallera enheten i fält utan att behöva en crush washer.
- Observera att enheten kan justeras snabbt och enkelt för att passa dina behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta en återvinningscentral för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!