

LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE - LONG RANGER 243 WINCHESTER 4 ROUND MAGAZINE BLACK

Replacement/spare 4 round magazine for the Henry Long Ranger in 243 Winchester.



Attributes

- Name: LONG RANGER 243 WINCHESTER 4 ROUND MAGAZINE BLACK
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430109383
- Mfr. No.: H14-243-MAG
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 243 Winchester
- Finish: Black
- Make: Henry
- Model: Long Ranger
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 619835601377

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE](#)
- [English: LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore LONG RANGER 243 WINCHESTER](#)
- [Suomi: LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE](#)

Sicherheitshinweise für das LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE von Henry Repeating Arms. Dieses Magazin ist für den Einsatz mit dem Henry Long Ranger im Kaliber 243 Winchester konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher mit dem Produkt umgehen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates über die EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Sicherheitsbedenken haben.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit dem vorgesehenen Henry Long Ranger Gewehr.
- Überprüfen Sie das Magazin vor jedem Gebrauch auf Risse, Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß.
- Füllen Sie das Magazin nur mit Munition des Kalibers 243 Winchester.
- Halten Sie das Magazin von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Tragen Sie beim Umgang mit Munition immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht überladen wird. Die maximale Kapazität beträgt 4 Patronen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie das Magazin einlegen oder entfernen.
- Schieben Sie das Magazin vorsichtig in das Gewehr, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt und sich nicht lösen lässt.

2. Nutzung

- Laden Sie das Magazin mit bis zu 4 Patronen, indem Sie jede Patrone in die vorgesehenen Fächer drücken.
- Achten Sie darauf, dass die Patronen richtig ausgerichtet sind.
- Nach dem Schießen entnehmen Sie das Magazin, indem Sie den Entriegelungsmechanismus betätigen und es vorsichtig herausziehen.
- Lagern Sie das Magazin an einem trockenen, sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Munitionszubehör.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, bringen Sie es zu einem autorisierten Händler oder einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung entladen ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Nutzung des LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE zu gewährleisten.

LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE. This document provides essential safety guidelines and instructions for the safe use of your magazine. Please read this guide carefully to ensure your safety and the proper functioning of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and ammunition with care and respect.
- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding firearms in your jurisdiction.
- Store the magazine and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Always use the magazine with compatible firearms only, specifically the Henry Long Ranger in 243 Winchester.
- Follow all manufacturer instructions for your firearm to ensure safe operation.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Use only the recommended 243 Winchester cartridges in this magazine.
- Ensure that the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Do not load the magazine with more than 4 rounds.
- Avoid using the magazine in adverse weather conditions that may affect its performance.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the Henry Long Ranger.
- Push the magazine firmly into place until you hear a click, indicating it is secured.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the rounds facing upwards.
- Insert the cartridges one at a time into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the capacity of 4 rounds.

3. Using the Magazine:

- After loading, insert the magazine into the firearm as described in the installation section.
- Follow the firearm's operating procedures for firing.
- Monitor the magazine for any signs of malfunction during use.

4. Unloading the Magazine:

- Always point the firearm in a safe direction.
- Press the magazine release button and remove the magazine from the firearm.
- Eject any remaining cartridges from the magazine carefully.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it properly.
- Ensure that any disposed items are out of reach of children and unauthorized users.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or the official website.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore LONG RANGER 243 WINCHESTER

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Caricatore di Ricambio LONG RANGER 243 WINCHESTER. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il caricatore.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il caricatore con il modello Henry Long Ranger compatibile.
- Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 4 colpi.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo.
- Indossa sempre occhiali di protezione quando utilizzi armi da fuoco.
- Mantieni l'arma scarica fino a quando non sei pronto per l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Posiziona il caricatore in modo che le guide siano allineate con l'arma.
- Spingi il caricatore fino a quando non scatta in posizione.

2. Utilizzo del Caricatore

- Controlla che il caricatore sia ben fissato prima di caricare.
- Inserisci le cartucce nel caricatore rispettando la capacità massima di 4 colpi.
- Dopo aver caricato, verifica che l'arma sia pronta per l'uso seguendo le procedure standard di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore tra i rifiuti comuni.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.
- Assicurati di smaltire il caricatore in conformità con le normative ambientali locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o le autorità competenti in materia di sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste istruzioni e utilizza il tuo Caricatore LONG RANGER 243 WINCHESTER in modo sicuro e responsabile.

LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminnassa on ongelmia.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa, jotta se toimii oikein.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia patruunoita (243 Winchester) tuotteen kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen patruunataskun asennusta tai irrotusta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät asetta.
- Älä koskaan yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Aseta patruunatasku paikalleen aseeseen lippaaseen.
- Varmista, että patruunatasku on kunnolla kiinnitetty ja että se ei liiku.

2. Käyttö

- Lataa patruunatasku 4 patruunalla (243 Winchester) ennen käyttöä.
- Tarkista, että patruunat ovat oikein asennettu ja että ne ovat ehjiä.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen laukaisua.

3. Poistaminen

- Tyhjennä ase ennen patruunataskun poistamista.
- Irrota patruunatasku varovasti aseeseen lippaasta.
- Säilytä patruunatasku turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerosi ja ostotodistuksesi valmiina.

Huomioi, että kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet on tarkoitettu suojaamaan sinua ja muita käyttäjiä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE från Henry Repeating Arms. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig lösning för ammunition. För att säkerställa säker användning och förhindra olyckor, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera att magasinet är i gott skick innan användning.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition av typen 243 Winchester.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du laddar det med ammunition.
- Ladda alltid magasinet i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur när magasinet är laddat.
- Hantera alltid vapen som om de är laddade, oavsett om de är det eller inte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är i säkert läge och oladdat.
- Placera magasinet i vapnets magasinöppning tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med upp till 4 skott av 243 Winchester.
- Sätt vapnet i säkert läge innan du laddar eller avlägsnar magasinet.
- För att avlägsna magasinet, tryck på frigöringsknappen och dra ut magasinet försiktigt.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel vid rengöring.
- Inspektera magasinet för slitage eller skador innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera magasinet enligt lokala regler för farligt avfall.
- Undvik att kasta magasinet i vanliga hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LONG RANGER 243 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE. Tack för att du prioriterar säkerhet!