

BRN-22 EXTRACTOR SPRING - BROWNELLS BRN-22 EXTRACTOR SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Ersättningsfjäder för BRN-22 extraktor. Fjädern är bakåtkompatibel med standard Ruger® 10/22® slutstycken. Extraktorn är tillverkad av musiktråd med en diameter på 0,17 tum.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BRN-22 EXTRACTOR SPRING](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 430109577
- Tillv.nr.: AZTP-22-00-007
- Modell: BRN-22
- Vapentyp: Brownells
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 3mm
- UPC: 050806001220

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BRN22 Extractor Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BRN22 Extractor Spring

Introduktion

Tack för att du har valt BRN22 Extractor Spring från Brownells. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din BRN22 extraktor. För att säkerställa säker användning och maximal funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder när du arbetar med vapen.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fjädern inte är skadad före installation.
- Använd endast BRN22 Extractor Spring i avsett syfte.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på installation eller funktion.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant vid installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, tång och eventuell annan utrustning som kan behövas.
- Se till att vapen är avstängt och att det inte finns några ammunition i närheten.

2. Installation

- Ta bort det gamla extraktorfjädern genom att försiktigt lossa extraktorn.
- Installera den nya BRN22 Extractor Spring genom att placera den på rätt plats i extraktorn.
- Sätt tillbaka extraktorn på vapnet och säkerställ att den är ordentligt på plats.

3. Användning

- Efter installation, kontrollera att extraktorn fungerar korrekt genom att utföra en testskjutning.
- Observera att fjädern ska vara i gott skick och inte uppvisa tecken på slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kasserar produktens förpackning och andra material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om BRN22 Extractor Spring, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Brownells officiella webbplats. Det är viktigt att du har tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din BRN22 Extractor Spring.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se