

RIFLE PITCH SPACER - KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/2" PITCH SPACER PLASTIC BLACK

Adjust Stock Fit Without Cutting Stock

Tapered spacers provide positive or negative pitch angle. Easily finished polymer material blends well with stocks and recoil pads. Pre-drilled, oblong slot adapts to most hole spacings.



Attributes

- Name: KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/2" PITCH SPACER PLASTIC BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440105002
- Mfr. No.: 105-120
- Finish: Black
- Material: Plastic
- Size: 5-2/25 in.
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 730412000755

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)
- [English: Safety Instructions for RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)

Sicherheitsanweisungen für RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Einleitung

Danke, dass du dich für den RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es verstellbare Neigungswinkel für dein Gewehr bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Gewehrmodell geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig den Abstandshalter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Instabilität beim Schießen führen.
 - Das Produkt kann kleine Teile enthalten, die eine Erstickenungsgefahr für Kinder darstellen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen vor der Nutzung sicher angezogen sind.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Neigungsanpassungen, um die Stabilität zu gewährleisten.
 - Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck; modifiziere es nicht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge (z.B. Schraubendreher).
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Finde die vorhandenen Montageschrauben an deinem Gewehrschaft.
- Richte den vorgebohrten ovalen Schlitz des Abstandshalters mit den Montageschrauben aus.
- Sichere den Abstandshalter mit den entsprechenden Schrauben, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung und Stabilität des Abstandshalters, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Passe den Neigungswinkel nach Bedarf mit dem konischen Design des Abstandshalters an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben während der Nutzung.
- Wenn du Instabilität oder Lockerheit bemerkst, höre sofort auf, das Gewehr zu benutzen, und überprüfe den Abstandshalter.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis!

Safety Instructions for RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. This product is designed to enhance your shooting experience by providing adjustable pitch angles for your rifle. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Ensure that the product is suitable for your specific rifle model.
- Regularly inspect the spacer for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to instability while shooting.
 - The product may contain small parts, posing a choking hazard for children.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that all screws and fittings are securely tightened before use.
 - Do not exceed the recommended pitch adjustments to maintain stability.
 - Use the product only for its intended purpose; do not modify it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather all necessary tools (e.g., screwdriver).
- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the existing mounting holes on your rifle stock.
- Align the predrilled oblong slot of the spacer with the mounting holes.
- Secure the spacer using the appropriate screws, ensuring a tight fit.
- Doublecheck the alignment and stability of the spacer before proceeding.

2. Usage:

- Adjust the pitch angle as needed by using the tapered design of the spacer.
- Regularly check the tightness of the screws during use.
- If you notice any instability or looseness, stop using the rifle immediately and inspect the spacer.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or in the product documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience!

Instrucciones de Seguridad para el RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar ángulos de inclinación ajustables para tu rifle. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo específico de tu rifle.
- Inspecciona regularmente el espaciador en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La instalación inadecuada puede llevar a la inestabilidad durante el tiro.
 - El producto puede contener piezas pequeñas, lo que representa un riesgo de asfixia para los niños.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate de que todos los tornillos y fijaciones estén bien ajustados antes de usar.
 - No excedas los ajustes de inclinación recomendados para mantener la estabilidad.
 - Usa el producto solo para su propósito previsto; no lo modifiques.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Reúne todas las herramientas necesarias (por ejemplo, destornillador).
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.
- Localiza los agujeros de montaje existentes en la culata de tu rifle.
- Alinea la ranura oblonga preperforada del espaciador con los agujeros de montaje.
- Asegura el espaciador usando los tornillos apropiados, asegurando un ajuste firme.
- Verifica nuevamente la alineación y estabilidad del espaciador antes de proceder.

2. Uso:

- Ajusta el ángulo de inclinación según sea necesario utilizando el diseño cónico del espaciador.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos durante el uso.
- Si notas alguna inestabilidad o aflojamiento, deja de usar el rifle de inmediato e inspecciona el espaciador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en la documentación del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Instructions de Sécurité pour RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant des angles de pitch ajustables pour votre carabine. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle de carabine spécifique.
- Inspectez régulièrement l'entretoise pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner une instabilité lors du tir.
 - Le produit peut contenir de petites pièces, posant un risque d'étouffement pour les enfants.
- **Éviter les dangers :**
 - Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées avant utilisation.
 - Ne dépassez pas les ajustements de pitch recommandés pour maintenir la stabilité.
 - Utilisez le produit uniquement à des fins prévues ; ne le modifiez pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires (par exemple, un tournevis).
- Assurez-vous que la carabine est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Localisez les trous de montage existants sur la crosse de votre carabine.
- Alignez la fente oblongue prépercée de l'entretoise avec les trous de montage.
- Fixez l'entretoise à l'aide des vis appropriées, en veillant à un ajustement serré.
- Vérifiez à nouveau l'alignement et la stabilité de l'entretoise avant de continuer.

2. Utilisation :

- Ajustez l'angle de pitch selon vos besoins en utilisant le design conique de l'entretoise.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis pendant l'utilisation.
- Si vous remarquez une instabilité ou un jeu, cessez immédiatement d'utiliser la carabine et inspectez l'entretoise.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou dans la documentation du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir !

Istruzioni di Sicurezza per RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo angoli di inclinazione regolabili per il tuo fucile. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il prodotto sia adatto per il modello specifico del tuo fucile.
- Ispeziona regolarmente il distanziatore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Un'installazione impropria può portare a instabilità durante il tiro.
 - Il prodotto può contenere parti piccole, che rappresentano un rischio di soffocamento per i bambini.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati che tutte le viti e i fissaggi siano saldamente serrati prima dell'uso.
 - Non superare le regolazioni di inclinazione raccomandate per mantenere la stabilità.
 - Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto; non modificarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari (ad es., cacciavite).
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Individua i fori di montaggio esistenti sul calcio del tuo fucile.
- Allinea la fessura oblungo preforata del distanziatore con i fori di montaggio.
- Fissa il distanziatore utilizzando le viti appropriate, assicurandoti di avere una vestibilità sicura.
- Controlla nuovamente l'allineamento e la stabilità del distanziatore prima di procedere.

2. Uso:

- Regola l'angolo di inclinazione secondo necessità utilizzando il design conico del distanziatore.
- Controlla regolarmente la rigidità delle viti durante l'uso.
- Se noti instabilità o allentamento, smetti immediatamente di utilizzare il fucile e ispeziona il distanziatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Buona esperienza di tiro!

Instrukcje Bezpieczeństwa dla RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego poprzez zapewnienie regulowanych kątów nachylenia dla Twojego karabinu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu karabinu.
- Regularnie sprawdzaj podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do niestabilności podczas strzelania.
 - Produkt może zawierać małe części, co stanowi zagrożenie zadławienia dla dzieci.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanych regulacji kąta nachylenia, aby zachować stabilność.
 - Używaj produktu tylko do zamierzonego celu; nie modyfikuj go.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia (np. wkrętak).
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj istniejące otwory montażowe na kolbie karabinu.
- Wyrównaj wstępnie nawiercony owalny otwór podkładki z otworami montażowymi.
- Zamocuj podkładkę za pomocą odpowiednich śrub, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Sprawdź ponownie wyrównanie i stabilność podkładki przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj kąt nachylenia w razie potrzeby, korzystając z stożkowego kształtu podkładki.
- Regularnie sprawdzaj, czy śruby są odpowiednio dokręcone podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakąkolwiek niestabilność lub luz, natychmiast przestań używać karabinu i sprawdź podkładkę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

Turvaohjeet RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla säädettävät kulmat kiväärillesi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että tuote sopii erityisesti omaan kiväärimalliisi.
- Tarkista säännöllisesti spaceri ennen jokaista käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Väärä asennus voi johtaa epävakauteen ampumisen aikana.
 - Tuote saattaa sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
 - Älä ylitä suositeltuja kulmasäätöjä vakauden säilyttämiseksi.
 - Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa; älä muokkaa sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Etsi olemassa olevat kiinnitysreiät kiväärin tukista.
- Kohdista spacerin esireijitetty soikea slot kiinnitysreikien kanssa.
- Kiinnitä spacer sopivilla ruuveilla varmistaen tiukka istuvuus.
- Tarkista spacerin kohdistus ja vakaus ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Säädä kulmaa tarpeen mukaan spacerin kapenevan muotoilun avulla.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus käytön aikana.
- Jos huomaat epävakautta tai löysyyttä, lopeta kiväärin käyttö välittömästi ja tarkista spacer.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ tuotteen suhteen, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Introduktion

Tack för att du valde RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda justerbara lutningsvinklar för ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Se till att produkten är lämplig för din specifika gevärsmoell.
- Inspektera regelbundet distansen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Felaktig installation kan leda till instabilitet vid skytte.
 - Produkten kan innehålla små delar som utgör en kvävningsrisk för barn.
- **Undvika faror:**
 - Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna före användning.
 - Överskrid inte de rekommenderade lutningsjusteringarna för att upprätthålla stabilitet.
 - Använd produkten endast för sitt avsedda syfte; modifiera den inte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Samla alla nödvändiga verktyg (t.ex. skruvmejsel).
- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera de befintliga monteringshålen på ditt gevärstock.
- Justera den förborrade avlång spåret på distansen med monteringshålen.
- Säkra distansen med lämpliga skruvar och se till att den sitter ordentligt.
- Dubbelkolla justeringen och stabiliteten hos distansen innan du fortsätter.

2. Användning:

- Justera lutningsvinkeln vid behov med hjälp av den taperade designen på distansen.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning under användning.
- Om du märker någon instabilitet eller löshet, sluta använda geväret omedelbart och inspektera distansen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller i produktdokumentationen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skytteupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje nastavitelné úhly sklonu pro vaši pušku. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro váš konkrétní model pušky.
- Pravidelně kontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k nestabilitě při střelbě.
 - Produkt může obsahovat malé části, což představuje nebezpečí udušení pro děti.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Ujistěte se, že všechny šrouby a spojovací prvky jsou před použitím bezpečně utaženy.
 - Nepřekračujte doporučené úpravy sklonu, abyste udrželi stabilitu.
 - Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel; neupravujte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že je puška vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Najděte existující montážní otvory na pažbě vaší pušky.
- Zarovnejte předvrtaný oválný otvor podložky s montážními otvory.
- Zajistěte podložku pomocí příslušných šroubů, aby byla pevně upevněna.
- Zkontrolujte zarovnání a stabilitu podložky před pokračováním.

2. Použití:

- Upravte úhel sklonu podle potřeby pomocí tvarované konstrukce podložky.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů během používání.
- Pokud si všimnete jakékoli nestability nebo uvolnění, okamžitě přestaňte pušku používat a zkontrolujte podložku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v produktové dokumentaci.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj zážitek při střelbě!