

SPORTING CLAYS RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM BLACK PAD, 1-7/8" X 5-1/4" X 1-1/8"

Sorbothane~ Absorbs Recoil, Plus Altered Design Is Easier To Shoulder

Functional, diagonal cut at the heel won't catch on clothing so it's easier and faster to shoulder when you're shooting your favorite sporting clays course. Made from exclusive Sorbothane material that's soft and springy to soak up recoil force and prevent sore, next-day shoulder. Can be ground and fit just like conventional rubber pads.



Attributes

- Name: KICK-EEZ MEDIUM BLACK PAD, 1-7/8" X 5-1/4" X 1-1/8"
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440202110
- Mfr. No.: 202-10-M-B
- Color: Black
- Material: Leather
- Size: Medium
- Style: Sporting Clay
- Thickness: 1-1/8"
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 730412000342

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le KICKEEZ SPORTING CLAYS RECOIL PAD MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KICKEEZ SPORTING CLAYS RECOIL PAD MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD do STRZELANIA DO RZUTKÓW](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)

Sicherheitsanleitung für den SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Einführung

Danke, dass du dich für das KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Komfort bietet und den Rückstoß reduziert. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Richtlinien in diesem Dokument sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Recoil Pad vor der Verwendung immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass das Recoil Pad korrekt installiert und sicher an deiner Feuerwaffe befestigt ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Recoil Pad nur für den vorgesehenen Zweck – zur Reduzierung des Rückstoßes beim Schießen von Sporting Clays.
- Halte das Recoil Pad außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, wenn es nicht verwendet wird.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Recoil Pad installierst oder anpasst.
- Vermeide die Verwendung des Recoil Pads, wenn du beim Schießen Unbehagen oder Schmerzen verspürst.
- Modifiziere das Recoil Pad nicht auf eine Weise, die die Sicherheitsmerkmale beeinträchtigen könnte.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung, wenn du das Recoil Pad verwendest.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entferne das vorhandene Recoil Pad von deiner Feuerwaffe, falls zutreffend.
- Richte das KICKEEZ Recoil Pad mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Stelle sicher, dass die Lochabstände mit den Montagelöchern deiner Feuerwaffe übereinstimmen.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um das Recoil Pad an Ort und Stelle zu sichern. Achte darauf, dass es fest sitzt, aber ziehe es nicht zu fest an, da dies das Pad beschädigen könnte.
- Überprüfe, ob das Pad fest angebracht ist und sich nicht bewegt oder verschiebt.

2. Verwendung:

- Wenn du deine Feuerwaffe anlegst, stelle sicher, dass das Recoil Pad bequem an deiner Schulter positioniert ist.
- Übe eine richtige Schießhaltung und Technik, um den Komfort zu maximieren und den Rückstoß zu minimieren.
- Überprüfe nach der Verwendung das Recoil Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es einlagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn das Recoil Pad das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Recoil Pad nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es aus Materialien besteht, die eine spezielle Handhabung erfordern.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Nähe verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Verwendung oder Installation des KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pads kontaktiere bitte den Hersteller oder konsultiere die Produktverpackung für zusätzliche Unterstützungsressourcen.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du ein sichereres und komfortableres Schießerlebnis mit deinem KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad genießen. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Introduction

Thank you for choosing the KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. This product is designed to enhance your shooting experience by providing comfort and reducing recoil impact. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always inspect the recoil pad before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the recoil pad is properly installed and securely attached to your firearm before use.
- Use the recoil pad only for its intended purpose – to reduce recoil when shooting sporting clays.
- Keep the recoil pad out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the recoil pad.
- Avoid using the recoil pad if you experience any discomfort or pain while shooting.
- Do not modify the recoil pad in any way that may compromise its safety features.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the recoil pad.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing recoil pad from your firearm, if applicable.
- Align the KICKEEZ recoil pad with the stock of your firearm.
- Ensure that the hole spacing aligns with the mounting holes of your firearm.
- Use the included screws to secure the recoil pad in place. Ensure that it is tightly fitted but do not overtighten, as this may damage the pad.
- Check that the pad is firmly attached and does not move or shift.

2. Usage:

- When shouldering your firearm, ensure that the recoil pad is positioned comfortably against your shoulder.
- Practice proper shooting stance and technique to maximize comfort and minimize recoil impact.
- After use, inspect the recoil pad for any signs of wear or damage before storing.

Disposal Instructions

- When the recoil pad reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the recoil pad in regular household waste if it is made from materials that require special handling.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or installation of the KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for additional support resources.

By following these guidelines, you can enjoy a safer and more comfortable shooting experience with your KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM BLACK

Introducción

Gracias por elegir el Pad de Retroceso KICKEEZ para Sporting Clays. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar comodidad y reducir el impacto del retroceso. Para asegurar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las pautas descritas en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el pad de retroceso antes de usarlo para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el pad de retroceso esté correctamente instalado y fijado de forma segura a tu arma antes de usarlo.
- Usa el pad de retroceso solo para su propósito previsto: reducir el retroceso al disparar en sporting clays.
- Mantén el pad de retroceso fuera del alcance de niños y personas vulnerables cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o mal funcionamiento del producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el pad de retroceso.
- Evita usar el pad de retroceso si sientes alguna incomodidad o dolor al disparar.
- No modifiques el pad de retroceso de ninguna manera que pueda comprometer sus características de seguridad.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un ambiente seguro para disparar cuando uses el pad de retroceso.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el pad de retroceso existente de tu arma, si es aplicable.
- Alinea el pad de retroceso KICKEEZ con la culata de tu arma.
- Asegúrate de que la separación de los agujeros se alinee con los agujeros de montaje de tu arma.
- Usa los tornillos incluidos para asegurar el pad de retroceso en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero no lo aprietes demasiado, ya que esto podría dañar el pad.
- Verifica que el pad esté firmemente sujeto y no se mueva ni se desplace.

2. Uso:

- Al colocar tu arma en el hombro, asegúrate de que el pad de retroceso esté posicionado cómodamente contra tu hombro.
- Practica una postura y técnica de tiro adecuadas para maximizar la comodidad y minimizar el impacto del retroceso.
- Después de usarlo, inspecciona el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el pad de retroceso llegue al final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el pad de retroceso en la basura doméstica regular si está hecho de materiales que requieren un manejo especial.
- Considera las opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o la instalación del Pad de Retroceso KICKEEZ para Sporting Clays, por favor contacta al fabricante o consulta el empaque del producto para recursos adicionales de soporte.

Al seguir estas pautas, podrás disfrutar de una experiencia de tiro más segura y cómoda con tu Pad de Retroceso KICKEEZ para Sporting Clays. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le KICKEEZ SPORTING CLAYS RECOIL PAD MEDIUM BLACK PAD

Introduction

Merci d'avoir choisi le KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant du confort et en réduisant l'impact du recul. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation sécurisée de ce produit, veuillez lire et suivre les lignes directrices énoncées dans ce document.

Directives Générales de Sécurité

- Inspectez toujours le recoil pad avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Assurez-vous que le recoil pad est correctement installé et solidement fixé à votre arme avant utilisation.
- Utilisez le recoil pad uniquement pour son usage prévu – réduire le recul lors du tir de clay shooting.
- Gardez le recoil pad hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez toute condition dangereuse ou dysfonctionnement du produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le recoil pad.
- Évitez d'utiliser le recoil pad si vous ressentez un inconfort ou une douleur pendant le tir.
- Ne modifiez pas le recoil pad de manière à compromettre ses caractéristiques de sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr lors de l'utilisation du recoil pad.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le recoil pad existant de votre arme, si applicable.
- Alignez le recoil pad KICKEEZ avec la crosse de votre arme.
- Assurez-vous que l'espacement des trous s'aligne avec les trous de montage de votre arme.
- Utilisez les vis incluses pour fixer le recoil pad en place. Assurez-vous qu'il est bien ajusté mais ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager le pad.
- Vérifiez que le pad est fermement attaché et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Lorsque vous placez votre arme sur votre épaule, assurez-vous que le recoil pad est positionné confortablement contre votre épaule.
- Pratiquez une bonne posture de tir et une technique appropriée pour maximiser le confort et minimiser l'impact du recul.
- Après utilisation, inspectez le recoil pad pour tout signe d'usure ou de dommage avant de le ranger.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le recoil pad atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminez-le conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le recoil pad dans les déchets ménagers ordinaires s'il est fabriqué à partir de matériaux nécessitant un traitement spécial.
- Envisagez des options de recyclage si elles sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou l'installation du KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour des ressources supplémentaires de soutien.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez profiter d'une expérience de tir plus sûre et plus confortable avec votre KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KICKEEZ SPORTING CLAYS RECOIL PAD MEDIUM BLACK PAD

Introduzione

Grazie per aver scelto il KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo comfort e riducendo l'impatto del rinculo. Per garantire la tua sicurezza e l'uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida indicate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il recoil pad prima dell'uso per eventuali segni di danneggiamento o usura.
- Assicurati che il recoil pad sia installato correttamente e fissato saldamente alla tua arma prima dell'uso.
- Utilizza il recoil pad solo per il suo scopo previsto: ridurre il rinculo durante il tiro di sporting clays.
- Tieni il recoil pad fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili quando non è in uso.
- Riporta qualsiasi condizione non sicura o malfunzionamento del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il recoil pad.
- Evita di utilizzare il recoil pad se provi disagio o dolore durante il tiro.
- Non modificare il recoil pad in alcun modo che possa compromettere le sue caratteristiche di sicurezza.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro quando utilizzi il recoil pad.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il recoil pad esistente dalla tua arma, se applicabile.
- Allinea il recoil pad KICKEEZ con il calcio della tua arma.
- Assicurati che la distanza dei fori sia allineata con i fori di montaggio della tua arma.
- Utilizza le viti incluse per fissare il recoil pad in posizione. Assicurati che sia ben fissato, ma non serrare eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare il pad.
- Verifica che il pad sia saldamente attaccato e non si muova o si sposti.

2. Uso:

- Quando spalletti la tua arma, assicurati che il recoil pad sia posizionato comodamente contro la tua spalla.
- Pratica una postura e una tecnica di tiro adeguate per massimizzare il comfort e ridurre al minimo l'impatto del rinculo.
- Dopo l'uso, controlla il recoil pad per eventuali segni di usura o danneggiamento prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il recoil pad raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il recoil pad nei rifiuti domestici regolari se è realizzato con materiali che richiedono un trattamento speciale.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o l'installazione del KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad, ti preghiamo di contattare il produttore o fare riferimento al packaging del prodotto per ulteriori risorse di supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi godere di un'esperienza di tiro più sicura e confortevole con il tuo KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD do STRZELANIA DO RZUTKÓW

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD do strzelania do rzutków. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu strzelania oraz redukcji odrzutu. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj poduszkę odrzutową przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Upewnij się, że poduszka odrzutowa jest prawidłowo zainstalowana i mocno przymocowana do twojej broni przed użyciem.
- Używaj poduszki odrzutowej tylko w jej zamierzonym celu – do redukcji odrzutu podczas strzelania do rzutków.
- Przechowuj poduszkę odrzutową w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, gdy nie jest używana.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub awarie produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją poduszki odrzutowej.
- Unikaj używania poduszki odrzutowej, jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas strzelania.
- Nie modyfikuj poduszki odrzutowej w jakikolwiek sposób, który mógłby zagrozić jej funkcjom bezpieczeństwa.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania podczas używania poduszki odrzutowej.
- Zawsze nosić odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym ochronę oczu i uszu, podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń istniejącą poduszkę odrzutową z broni, jeśli to konieczne.
- Wyrównaj poduszkę KICKEEZ z kolbą swojej broni.
- Upewnij się, że rozstaw otworów pasuje do otworów montażowych w twojej broni.
- Użyj dołączonych śrub, aby zabezpieczyć poduszkę w miejscu. Upewnij się, że jest mocno przymocowana, ale nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić poduszki.
- Sprawdź, czy poduszka jest mocno zamocowana i nie porusza się.

2. Użytkowanie:

- Podczas przyjmowania pozycji strzeleckiej upewnij się, że poduszka odrzutowa jest wygodnie ułożona na twoim ramieniu.
- Ćwicz prawidłową postawę strzelecką oraz technikę, aby maksymalizować komfort i minimalizować odrzut.
- Po użyciu sprawdź poduszkę odrzutową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed przechowywaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy poduszka odrzutowa osiągnie koniec swojej użyteczności, pozbądź się jej zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj poduszki odrzutowej do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest wykonana z materiałów wymagających specjalnego traktowania.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Kontakt w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub instalacji KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD do strzelania do rzutków, skontaktuj się z producentem lub zapoznaj się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dodatkowych zasobów wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz cieszyć się bezpieczniejszym i bardziej komfortowym doświadczeniem strzeleckim z KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Johdanto

Kiitos, että valitsit KICKEEZ Sporting Clays Recoil Padin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla mukavuutta ja vähentämällä palautteen vaikutusta. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tämän asiakirjan ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina recoil pad ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Varmista, että recoil pad on asennettu oikein ja kiinnitetty tukevasti aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä recoil padia vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa – palautteen vähentämiseksi savikiekkoja ammuttaessa.
- Pidä recoil pad lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen toimintahäiriöistä asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on ladattu ennen recoil padin asentamista tai säätämistä.
- Vältä recoil padin käyttöä, jos tunnet epämukavuutta tai kipua ampumisen aikana.
- Älä muokkaa recoil padia millään tavalla, joka voi vaarantaa sen turvallisuusominaisuudet.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö recoil padia käyttäessäsi.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista olemassa oleva recoil pad aseestasi, jos se on tarpeen.
- Aseta KICKEEZ recoil pad aseeseen tukin kanssa linjaan.
- Varmista, että reikien väli vastaa aseeseen kiinnitysreikiä.
- Käytä mukana tulevia ruuveja kiinnittääksesi recoil pad paikoilleen. Varmista, että se on tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa, sillä tämä voi vahingoittaa padia.
- Tarkista, että pad on tukevasti kiinnitetty eikä liiku tai siirry.

2. Käyttö:

- Kun asetat asetta olallesi, varmista, että recoil pad on mukavasti olkapäätäsi vasten.
- Harjoittele oikeaa ampumisasentoa ja tekniikkaa maksimoidaksesi mukavuuden ja minimoidaksesi palautteen vaikutuksen.
- Käytön jälkeen tarkista recoil pad mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen säilytystä.

Hävitysohjeet

- Kun recoil pad saavuttaa käyttöikänsä lopun, hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä recoil padia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on valmistettu materiaaleista, jotka vaativat erityistä käsittelyä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä KICKEEZ Sporting Clays Recoil Padin turvallisuudesta, käytöstä tai asennuksesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotepakkauksesta lisätukiresurssit.

Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia turvallisemmasta ja mukavammasta ampumiskokemuksesta KICKEEZ Sporting Clays Recoil Padin kanssa. Kiitos, että otit huomioon turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktionsguide för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Introduktion

Tack för att du valt KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda komfort och minska rekylens påverkan. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid rekylpadden före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Se till att rekylpadden är korrekt installerad och säkert fäst vid ditt vapen innan användning.
- Använd endast rekylpadden för sitt avsedda syfte – att reducera rekyl vid skjutning av lerduvor.
- Håll rekylpadden utom räckhåll för barn och sårbara individer när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar rekylpadden.
- Undvik att använda rekylpadden om du upplever obehag eller smärta vid skjutning.
- Modifiera inte rekylpadden på något sätt som kan kompromettera dess säkerhetsfunktioner.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö när du använder rekylpadden.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du skjut.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den befintliga rekylpadden från ditt vapen, om tillämpligt.
- Justera KICKEEZ rekylpadden med kolven på ditt vapen.
- Se till att hålavståndet stämmer överens med monteringshålen på ditt vapen.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa rekylpadden på plats. Se till att den sitter fast ordentligt men dra inte åt för hårt, eftersom detta kan skada paddan.
- Kontrollera att paddan är ordentligt fäst och inte rör sig eller skiftar.

2. Användning:

- När du axlar ditt vapen, se till att rekylpadden är placerad bekvämt mot din axel.
- Öva korrekt skjutställning och teknik för att maximera komfort och minimera rekylens påverkan.
- Efter användning, inspektera rekylpadden för tecken på slitage eller skador innan du förvarar den.

Avfallsinstruktioner

- När rekylpadden når slutet av sin användbara livslängd, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rekylpadden i vanligt hushållsavfall om den är tillverkad av material som kräver särskild hantering.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller installation av KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktförpackningen för ytterligare supportresurser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en säkrare och mer bekväm skjutupplevelse med din KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje pohodlí a snižuje dopad zpětného rázu. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte podložku na zpětný ráz na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že je podložka na zpětný ráz správně nainstalována a pevně připevněna k vašemu střelnému zařízení před použitím.
- Používejte podložku na zpětný ráz pouze k jejímu zamýšlenému účelu – ke snížení zpětného rázu při střelbě na sportovní brokové střelby.
- Udržujte podložku na zpětný ráz mimo dosah dětí a zranitelných osob, když se nepoužívá.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo poruchy produktu příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je střelné zařízení vybito před instalací nebo úpravou podložky na zpětný ráz.
- Vyhněte se používání podložky na zpětný ráz, pokud během střelby pociťujete jakékoli nepohodlí nebo bolest.
- Neměňte podložku na zpětný ráz žádným způsobem, který by mohl ohrozit její bezpečnostní funkce.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu při používání podložky.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte stávající podložku na zpětný ráz z vašeho střelného zařízení, pokud je to relevantní.
- Ujistěte se, že je podložka KICKEEZ správně zarovnána se zásobníkem vašeho střelného zařízení.
- Zkontrolujte, že rozteč otvorů odpovídá montážním otvorům vašeho střelného zařízení.
- Použijte přiložené šrouby k upevnění podložky na zpětný ráz na místě. Ujistěte se, že je pevně uchycena, ale nepřetahujte, protože by to mohlo podložku poškodit.
- Zkontrolujte, že je podložka pevně připevněna a nepohybuje se.

2. Používání:

- Při nasazování vašeho střelného zařízení se ujistěte, že je podložka na zpětný ráz umístěna pohodlně proti vašemu rameni.
- Procvičte si správný postoj a techniku střelby, abyste maximalizovali pohodlí a minimalizovali dopad zpětného rázu.
- Po použití zkontrolujte podložku na zpětný ráz na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Když podložka na zpětný ráz dosáhne konce své užitečné životnosti, zbavte se jí v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte podložku na zpětný ráz do běžného domácího odpadu, pokud je vyrobena z materiálů, které vyžadují zvláštní zacházení.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo instalace KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad se prosím obraťte na výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro další zdroje podpory.

Dodržováním těchto pokynů si můžete užít bezpečnější a pohodlnější zážitek ze střelby s vaší KICKEEZ Sporting Clays Recoil Pad. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.