

RUGER MINI-14 10RD MAGAZINE 223/5.56 - JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL NICKEL

Heavy-Gauge Body & Long-Life Spring Provide Durability & Reliable Feeding

Mini 14® magazines with heavy-duty springs for stable loading, reliable following, and a long life. Formed, high-lubricity, black-polymer follower helps improve feeding. 10-round capacity in nickel or black powder coat to match your Mini-14®. Provides corrosion resistance and lubricity. Black polymer, shock-absorbing bottom adds stability and strength.



Attributes

- Name: JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL NICKEL
- Manufacturer: JOHN MASEN
- Product no.: 560000005
- Mfr. No.: 1439N
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Finish: Nickel
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mini-14
- Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER MINI14 10RD MAGAZIN SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR RUGER MINI14 10RD](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA DEL CARICATORE RUGER MINI14 10RD](#)
- [Polski: RUGER MINI14 10RD MAGAZYNKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE TURVALLISUUSOHJEGUIDE](#)
- [Svenska: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: RUGER MINI14 10RD MAGAZÍN BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER MINI14 10RD MAGAZIN

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER MINI14 10RD MAGAZIN entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle das Magazin immer mit Vorsicht, als ob es geladen wäre.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Magazin.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du das Magazin verwendest, und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffen, speziell der Ruger Mini14.
- Versuche nicht, das Magazin in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende immer den richtigen Munitions Typ: .223 Remington oder 5.56 mm NATO.
- Überlade das Magazin nicht über seine 10 Schusskapazität hinaus.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Verwendung des Magazins auf Probleme stößt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Um das Magazin zu installieren:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Ruger Mini14 aus.
3. Drücke das Magazin fest in das Magazinfach, bis es einrastet.

Um das Magazin zu entfernen:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
2. Drücke den Magazinfreigabeknopf, der sich an der Feuerwaffe befindet.
3. Ziehe das Magazin vorsichtig aus dem Magazinfach.

Für optimale Leistung:

- Reinige das Magazin regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Schmier den MagazinFollower nach Bedarf, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, versuche nicht, es zu reparieren. Folge stattdessen den lokalen Richtlinien zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER MINI14 10RD MAGAZINS kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Feuerwaffenexperten.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deines RUGER MINI14 10RD MAGAZINS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care, treating it as if it is loaded.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Be aware of your surroundings when using the magazine, and ensure that you are in a safe environment.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction before inserting or removing the magazine.
- Only use the magazine with compatible firearms, specifically the Ruger Mini14.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Always use the correct ammunition type: .223 Remington or 5.56 mm NATO.
- Do not overload the magazine beyond its 10round capacity.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or moisture, which may affect its performance.
- If you experience any malfunctions while using the magazine, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

- To install the magazine:
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Align the magazine with the magazine well of the Ruger Mini14.
 3. Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- To remove the magazine:
 1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 2. Press the magazine release button located on the firearm.
 3. Gently pull the magazine out of the magazine well.
- For optimal performance:
 - Regularly clean the magazine to remove dirt and debris.
 - Lubricate the magazine follower as needed to ensure smooth operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine responsibly and in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Instead, follow local guidelines for proper disposal of firearms accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RUGER MINI14 10RD MAGAZINE, please contact the manufacturer or a qualified firearms expert.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm handling. Thank you for your attention to these important safety measures.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR RUGER MINI14 10RD

Introducción

Gracias por elegir el Cargador RUGER MINI14 10RD. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso y manejo seguro de tu cargador. Por favor, lee este documento cuidadosamente y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el cargador con cuidado, tratándolo como si estuviera cargado.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cargador regularmente en busca de signos de daño o desgaste. No uses un cargador dañado.
- Ten en cuenta tu entorno al usar el cargador y asegúrate de que estás en un ambiente seguro.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura antes de insertar o retirar el cargador.
- Usa el cargador únicamente con armas compatibles, específicamente la Ruger Mini14.
- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Siempre utiliza el tipo de munición correcta: .223 Remington o 5.56 mm NATO.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad de 10 disparos.
- Evita exponer el cargador a temperaturas extremas o humedad, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Si experimentas alguna falla mientras usas el cargador, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Para instalar el cargador:**
 1. Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
 2. Alinea el cargador con el pozo del cargador de la Ruger Mini14.
 3. Empuja firmemente el cargador hacia el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.
- **Para retirar el cargador:**
 1. Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
 2. Presiona el botón de liberación del cargador ubicado en el arma.
 3. Tira suavemente del cargador hacia afuera del pozo del cargador.
- **Para un rendimiento óptimo:**
 - Limpia regularmente el cargador para eliminar suciedad y escombros.
 - Lubrica el seguidor del cargador según sea necesario para asegurar un funcionamiento suave.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, no intentes repararlo. En su lugar, sigue las pautas locales para la eliminación adecuada de accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del Cargador RUGER MINI14 10RD, por favor contacta al fabricante o a un experto calificado en armas de fuego.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Cargador RUGER MINI14 10RD. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para el manejo de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

GUIDA ALLA SICUREZZA DEL CARICATORE RUGER MINI14 10RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER MINI14 10RD. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire l'uso e la gestione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il caricatore con cura, trattandolo come se fosse carico.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi il caricatore e assicurati di trovarti in un luogo sicuro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Utilizza il caricatore solo con armi compatibili, specificamente il Ruger Mini14.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Utilizza sempre il tipo di munizione corretto: .223 Remington o 5.56 mm NATO.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 10 colpi.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità, che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Per installare il caricatore:**
 1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
 2. Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore del Ruger Mini14.
 3. Spingi fermamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.
- **Per rimuovere il caricatore:**
 1. Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
 2. Premi il pulsante di rilascio del caricatore situato sull'arma.
 3. Tira delicatamente il caricatore fuori dal pozzetto.
- **Per prestazioni ottimali:**
 - Pulisci regolarmente il caricatore per rimuovere sporco e detriti.
 - Lubrifica il follower del caricatore secondo necessità per garantire un funzionamento fluido.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, non tentare di ripararlo. Segui invece le linee guida locali per il corretto smaltimento degli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del caricatore RUGER MINI14 10RD, ti invitiamo a contattare il produttore o un esperto di armi da fuoco qualificato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore RUGER MINI14 10RD. Prioritizza sempre la sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la gestione delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

RUGER MINI14 10RD MAGAZYNKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka RUGER MINI14 10RD. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i obsługi Twojego magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i zachowanie go na przyszłość.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj magazynki z ostrożnością, jakby były naładowane.
- Przechowuj magazynki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego magazynka.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas użytkowania magazynka i upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przed włożeniem lub usunięciem magazynka.
- Używaj magazynka tylko z kompatybilnymi broniąmi, w szczególności Ruger Mini14.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w żaden sposób.
- Zawsze używaj odpowiedniego typu amunicji: .223 Remington lub 5.56 mm NATO.
- Nie przeładowuj magazynka ponad jego pojemność 10 nabojów.
- Unikaj narażania magazynka na ekstremalne temperatury lub wilgoć, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek podczas użytkowania magazynka, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Aby zainstalować magazynek:**
 1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
 2. Wyrównaj magazynek z gniazdem magazynka Ruger Mini14.
 3. Mocno wciśnij magazynek do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
- **Aby usunąć magazynek:**
 1. Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
 2. Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka znajdujący się na broni.
 3. Delikatnie wyciągnij magazynek z gniazda.
- **Aby zapewnić optymalne działanie:**
 - Regularnie czyść magazynek, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
 - Smaruj prowadnicę magazynka w razie potrzeby, aby zapewnić płynne działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynek w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi właściwej utylizacji akcesoriów do broni palnej.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z magazynkiem RUGER MINI14 10RD, skontaktuj się z producentem lub wykwalifikowanym ekspertem ds. broni palnej.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego magazynka RUGER MINI14 10RD. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami dotyczącymi obsługi broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE

TURVALLISUUSOHJEGUIDE

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER MINI14 10RD MAGAZINEN. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää ja käsitellä lippaita turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele lippaita aina varovasti, ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lipas säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä vaurioitunutta lippaita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi lippaan käytön aikana ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja ammusten käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ennen lippaan asentamista tai poistamista.
- Käytä lippaita vain yhteensopivien aseiden kanssa, erityisesti Ruger Mini14:n kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippaita millään tavalla.
- Käytä aina oikeaa ammustyyppiä: .223 Remington tai 5.56 mm NATO.
- Älä ylikuormita lippaita yli 10 patruunan kapasiteetin.
- Vältä altistamista lippaita äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Jos kohtaat ongelmia lippaan käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Lippaan asentaminen:**
 1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
 2. Kohdista lipas Ruger Mini14:n lippaan hyvin.
 3. Työnnä lipas lujasti lippaan hyvin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- **Lippaan poistaminen:**
 1. Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
 2. Paina asean lippaan vapautuspainiketta.
 3. Vedä varovasti lipas ulos lippaan hyvin.
- **Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi:**
 - Puhdista lipas säännöllisesti lian ja roskien poistamiseksi.
 - Voitele lippaan seuraaja tarvittaessa sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä lipas vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä yritä korjata sitä. Seuraa sen sijaan paikallisia ohjeita ampumaaseiden lisävarusteiden asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RUGER MINI14 10RD MAGAZINEEN, ota yhteys valmistajaan tai pätevään ampumaasiantuntijaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa RUGER MINI14 10RD MAGAZINEN turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä ampumaaseiden käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusmenettelyihin.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant och spara det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid magasinet med försiktighet, som om det vore laddat.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinet regelbundet för tecken på skador eller slitage. Använd inte ett skadat magasin.
- Var medveten om din omgivning när du använder magasinet, och se till att du befinner dig i en säker miljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning innan du sätter i eller tar ut magasinet.
- Använd endast magasinet med kompatibla skjutvapen, specifikt Ruger Mini14.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Använd alltid rätt ammunitionstyp: .223 Remington eller 5.56 mm NATO.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 skott.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka dess prestanda.
- Om du upplever några funktionsfel medan du använder magasinet, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

- För att installera magasinet:
 1. Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
 2. Justera magasinet med magasinpacken på Ruger Mini14.
 3. Tryck fast magasinet i magasinpacken tills det klickar på plats.
- För att ta ut magasinet:
 1. Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
 2. Tryck på magasinets frigöringsknapp som finns på vapnet.
 3. Dra försiktigt ut magasinet ur magasinpacken.
- För optimal prestanda:
 - Rengör magasinet regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
 - Smörj magasinets följare vid behov för att säkerställa smidig drift.

Avfallsanvisningar

- Kassera magasinet på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, försök inte att reparera det. Följ istället lokala riktlinjer för korrekt kassering av vapentillbehör.

Kontaktinformation för vidare support

För alla säkerhetsfrågor eller bekymmer angående RUGER MINI14 10RD MAGAZINE, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenspecialist.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

RUGER MINI14 10RD MAGAZÍN BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER MINI14 10RD MAGAZÍN. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného používání a manipulace s vaším magazínem. Přečtěte si tento dokument pečlivě a uchovejte ho pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s magazínem opatrně, zacházejte s ním, jako by byl nabitý.
- Uložte magazín na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte magazín na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozený magazín.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání magazínu a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem před vložením nebo vyjmutím magazínu.
- Používejte magazín pouze se kompatibilními palnými zbraněmi, konkrétně s Ruger Mini14.
- Nepokoušejte se magazín jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vždy používejte správný typ munice: .223 Remington nebo 5.56 mm NATO.
- Nepřetěžujte magazín nad jeho kapacitu 10 nábojů.
- Vyhněte se vystavování magazínu extrémním teplotám nebo vlhkosti, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Pokud během používání magazínu zaznamenáte jakékoli závady, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Pro instalaci magazínu:**
 1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
 2. Zarovnejte magazín s magazínovým otvorem Ruger Mini14.
 3. Pevně zatlačte magazín do magazínového otvoru, dokud nezapadne na své místo.
- **Pro vyjmutí magazínu:**
 1. Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
 2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění magazínu umístěné na zbrani.
 3. Jemně vytáhněte magazín z magazínového otvoru.
- **Pro optimální výkon:**
 - Pravidelně čistěte magazín, abyste odstranili nečistoty a zbytky.
 - Mazat podavač magazínu podle potřeby, aby se zajistil hladký chod.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se magazínu odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud je magazín poškozený nebo již nepoužitelný, nepokoušejte se jej opravit. Místo toho se řiďte místními pokyny pro správnou likvidaci příslušenství k palným zbraním.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se RUGER MINI14 10RD MAGAZÍNU se prosím obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka na palné zbraně.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho RUGER MINI14 10RD MAGAZÍNU. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o nejlepších praktikách manipulace s palnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.