

EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL - POWER CUSTOM

EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNER, LESS DIAL INDICATOR

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Crane Verktyg](#)

Testa & Rätta, Snabbt!

Kontrollera snabbt och noggrant yoke/crane-assemblaget och utdragsstången för böjar som kan förstöra smidig funktion. Inkluderar rätta handtag för att åtgärda problemet. Fungerar på Ruger "Six" Series och S&W K/L/N Frame revolverar.



Produktinformation

- Namn: POWER CUSTOM EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNER, LESS DIAL INDICATOR
- Tillverkare: POWER CUSTOM
- Produktnr: 713025000
- Tillv.nr.: NONE
- Vapentyp: Universal Pistol
- Leveransvikt: 3.425kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 130mm
- Leveranslängd: 264mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [EXTRACTOR ROD & Yoke Alignment Tool SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

EXTRACTOR ROD & Yoke ALIGNMENT TOOL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt EXTRACTOR ROD & Yoke ALIGNMENT TOOL från POWER CUSTOM. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att snabbt och noggrant kontrollera yoke/craneassemblaget och utdragsstången för böjar som kan påverka den smidiga funktionen av ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av verktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen innan du använder detta verktyg.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än avsett.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter, använd inte verktyget och kontakta en kvalificerad professionell för hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktyget i ett väl upplyst och rent område för att undvika olyckor.
- Bär skyddsglasögon för att skydda dina ögon från potentiellt skräp.
- Se till att vapnet är oladdat innan du använder verktyget.
- Undvik att placera händer eller andra kroppsdelar i verktygets väg under drift.
- Överskrid inte den rekommenderade kraften när du använder de räta handtagen.
- Om du är osäker på hur du använder verktyget, konsultera instruktionerna eller sök hjälp från en kunnig person.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material.

2. Kontrollera för böjar

- Sätt in justeringsstängerna i yoke/craneassemblaget och utdragsstången.
- Kontrollera noggrant för eventuella böjar eller feljusteringar.

3. Rätande process

- Om böjar upptäcks, fäst de räta handtagen på lämpliga områden.
- Applicera försiktig tryck på handtagen för att korrigera eventuella böjar, och se till att inte applicera överdriven kraft.
- Kontrollera justeringen efter varje justering.

4. Slutinspektion

- När justeringarna är gjorda, genomför en slutinspektion för att säkerställa att allt är korrekt justerat.
- Se till att alla komponenter är säkra innan du använder vapnet.

Avfallsanvisningar

- När verktyget har nått slutet av sin användningstid eller inte längre behövs, kassera det i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna stålkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt som medföljer produktförpackningen eller dokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se