

LUBE-A-MATIC HEATER - RCBS LUBE-A-MATIC HEATER

[Handladdning](#) > [Kulgiutning](#) > [Kalibreringsverktyg och Värmare](#)

Värmer hårda smörjmedel för enkel applicering på blykylor

RCBS Lube-A-Matic® (LAM) Heater monteras på din Lube-A-Matic® kulstorlekare för att hålla kulsmörjningen på rätt temperatur för jämn flöde och noggrann, konsekvent applicering av smörjmedel på hylsor med blykylor. Designad för dagens högtemperatur smörjmedel har Lube-A-Matic® (LAM) Heater en inbyggd temperaturjusteringskontroll som låter dig ställa in rätt flöde utan att det blir rinnande. Justera värmen uppåt eller nedåt efter behov för det specifika smörjmedel du använder. Monteras på RCBS LAM storlekare - Lyman, SAECO och andra märken också. Rheostat-kontroll för exakt temperaturjustering. Ansluts till standard 110/120 voltuttag. RCBS Lube-A-Matic (LAM) Heater är borrarad och gängad för montering på RCBS Lube-A-Matic® Sizer, samt SAECO, Lyman och blykylor från andra tillverkare.



Produktinformation

- Namn: [RCBS LUBE-A-MATIC HEATER](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 747000028
- Tillv.nr.: 80006
- Leveransvikt: 0.953kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 604544621143

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LUBEAMATIC HEATER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LUBEAMATIC HEATER

Introduktion

Tack för att du valt RCBS LubeAMatic® (LAM) Heater. Denna produkt är utformad för att säkerställa en jämn och effektiv smörjning av blykylor. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Anslut endast till ett standard 110/120 volt uttag.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har synliga tecken på slitage.
- Justera temperaturen försiktigt för att undvika överhettning.
- Låt produkten svalna helt innan du hanterar den efter användning.
- Undvik att placera produkten på brandfarliga ytor.
- Använd alltid produkten i en välventilerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst LubeAMatic® (LAM) Heater på din RCBS LubeAMatic® Sizer enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Anslut strömkabeln till ett standard 110/120 volt uttag.

2. Användning

- Slå på LubeAMatic® (LAM) Heater och ställ in önskad temperatur med hjälp av rheostatkontrollen.
- Vänta tills temperaturen har stabiliserats innan du börjar smörja kylor.
- Applicera smörjmedlet på hylsorna enligt tillverkarens specifikationer.
- Övervaka temperaturen under hela användningen för att säkerställa att den förblir inom det rekommenderade intervallet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska apparater.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har aktuell information om produkten och dess säkerhet.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda RCBS LubeAMatic® (LAM) Heater på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se