

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002398
- Tillv.nr.: B-286
- Diameter (in): .286
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Denna produkt är utformad för precis omladdning och säkerställer optimal nackkalibrering för dina patroner. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna för att säkerställa säker användning och för att förhindra eventuella potentiella faror under drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid nackbussningen med omsorg för att undvika skador.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon när du använder någon omladdningsutrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, använd inte bussningen och kontakta en kvalificerad tekniker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du mäter den yttre nackdiametern på din laddade patron, se till att mätverktyget är exakt för att undvika felaktig kalibrering.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort bussningen från däck.
- Försök inte att modifiera bussningen på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och funktionalitet.
- Om du är osäker på kalibreringsprocessen, konsultera tillverkarens instruktioner eller sök hjälp från en erfaren omladdare.
- Var försiktig med mässing som har härdat, eftersom det kan kräva extra omsorg under kalibrering för att förhindra skador på bussningen eller patronen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive din däck, bussning och mätverktyg.
- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.

2. Installation:

- Sätt in NECK SIZING BUSHING i L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die.
- Se till att bussningen sitter ordentligt och säkert i däck.

3. Mätning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.

4. Kalibrering:

- Placera patronen i omladdningspressen och justera den med däck.
- Höj långsamt ramverket för att kalibrera nacken på patronen.
- Om det behövs, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare kalibrering, särskilt om mässingen har härdat.

5. Efter användning:

- Efter kalibrering, ta försiktigt bort patronen och inspektera den för korrekt nackspänning.
- Rengör bussningen efter användning för att upprätthålla dess prestanda och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg att återvinna det rostfria stålet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Det är viktigt att hålla sig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningserfarenhet med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Prioritera alltid säkerheten och konsultera professionella om du har några frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se