

LOCK-N-LOAD PISTOL METERING INSERTS - HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER PISTOL METERING INSERT

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

För användning i din L-N-L Powder Measure, har denna pistolrotor ett mindre rum för mer exakt mätning av laddvikter mellan .5 och 17 gr. För extremt precisa mätningar gör Micrometer Pistol Insert att du kan göra och övervaka inkrementella förändringar och återgå till tidigare inställningar. För att använda denna insats måste du ha Pistol Rotor och Standard Metering Insert.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER PISTOL METERING INSERT](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004490
- Tillv.nr.: 050129
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 94mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 090255501292

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS från Hornady. Denna produkt är utformad för att ge exakt mätning av laddvikter i din LNL Powder Measure. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar krut eller relaterade produkter.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid rekommenderade laddvikter och inställningar för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att Pistol Rotor och Standard Metering Insert är korrekt installerade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Pistol Metering Insert:

- Ta bort den befintliga insatsen från din LNL Powder Measure.
- Sätt in Pistol Metering Insert i Pistol Rotor.
- Se till att insatsen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av Pistol Metering Insert:

- Justera Micrometer Pistol Insert för att ställa in önskad laddvikt.
- Gör inkrementella förändringar noggrant och notera inställningarna.
- Kontrollera alltid mätningen innan du börjar ladda.

3. Underhåll:

- Rengör insatsen regelbundet för att säkerställa noggrannhet.
- Kontrollera insatsen för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se