

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #10 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #10 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004980
- Tillv.nr.: 392610
- Patron: 357 SIG,40 S&W,10 mm Auto
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 112mm
- UPC: 090255926101

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE från Hornady. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv användning av LockNLoad AP och ProJector pressar. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skalplattan är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast skalplattor som är kompatibla med din pressmodell.
- Undvik att använda produkten om du märker några avvikelser eller skador.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för kalibrar som anges i produkttexten.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och press.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta

- Stäng av din LockNLoad AP eller ProJector press.
- Ta bort den gamla skalplattan om det behövs.
- Montera den nya skalplattan genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att skalplattan sitter ordentligt på plats.

2. Användning av pressen

- Ställ in pressen enligt önskad kaliber (10 mm Auto, 40 S&W, 357 SIG).
- Följ noggrant anvisningarna för att säkerställa korrekt laddning av ammunition.
- Övervaka pressens funktion under användning för att upptäcka eventuella problem.

3. Underhåll av produkten

- Rengör pressen och skalplattan regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera alla delar för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår vid användning av produkten bör hanteras i enlighet med lokala bestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Kassera defekta eller skadade delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker. Du kan också hänvisa till Hornady Skalplattediagram för ytterligare information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se