

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #30 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #30 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004982
- Tillv.nr.: 392630
- Patron: 44 Special
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 98mm
- Leveranslängd: 110mm
- UPC: 090255926309

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #30](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #30

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #30. Denna produkt är utformad för att passa LockNLoad AP och ProJector pressar och möjliggör säker och effektiv användning av olika kalibrar. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din press är kompatibel med den aktuella skalplattan.
- Om din press har det gamla fjädertyp hylsdregleringssystemet, se till att du köper det nödvändiga retrofittingskitet (749012552).
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av press och skalplattor.
- Undvik att arbeta i en rörig eller oorganiserad miljö för att minimera risken för olyckor.
- Läs och följ alltid säkerhetsanvisningarna i din presses bruksanvisning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattan:

- Stäng av pressen och koppla bort den från strömkällan.
- Ta bort den gamla skalplattan om det behövs.
- Fäst den nya skalplattan på pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att skalplattan sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

2. Användning av pressen:

- Se till att alla säkerhetsanordningar är på plats innan du börjar arbeta.
- Använd lämpliga kalibrar och kontrollera att de är korrekt installerade.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för den kaliber du använder.
- Avsluta alltid arbetet innan du gör några justeringar på pressen.

3. Underhåll:

- Rengör pressen och skalplattorna regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera skalplattorna för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om hur du korrekt kan kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker. Du kan nå dem på det angivna telefonnumret.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #30. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se