

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #32 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #32 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004983
- Tillv.nr.: 392632
- Patron: 45 (Long) Colt
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 99mm
- Leveranslängd: 112mm
- UPC: 090255926323

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #32](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #32

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #32. Denna produkt är designad för att användas med LockNLoad AP och ProJector pressar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast skalplattor som är avsedda för din specifika pressmodell.
- Kontrollera att din press är kompatibel med skalplattorna; köp av Hornady Auto press retrofittningskit krävs om din press har det gamla fjädert ypsystemet.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder under användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta:

- Stäng av pressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om sådan finns.
- Montera den nya LOCKNLOAD AP SHELLPLATE genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Se till att skalplattan sitter ordentligt på plats innan du ansluter pressen igen.

2. Användning av skalplatta:

- Kontrollera att pressen är korrekt inställd för den kaliber du använder.
- Ladda hylsor och patroner enligt tillverkarens rekommendationer.
- Använd inte pressen under påverkan av alkohol eller droger.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla använda eller skadade skalplattor i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker på 8007178211. Se även Hornady Skalplattediagram för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #32. Tack för att du bidrar till säkerheten vid användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se