

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #16 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #16 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004992
- Tillv.nr.: 392616
- Patron: 17 Remington, 17 Remington Fireball, 20 Tactical, 204 Ruger, 221 Remington Fireball, 222 Remington, 222 Remington Mag, 223 Remington, 6mm TCU, 6 x 47 Remington, 7 mm TCU
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 99mm
- Leveranslängd: 112mm
- UPC: 090255926163

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #16](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #16

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #16. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av att använda LockNLoad AP och ProJector pressar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pressar och skalplattor.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Kontrollera att pressen är korrekt inställd innan du börjar ladda ammunition.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattan:

- Stäng av pressen och koppla bort den från strömkällan.
- Ta bort den gamla skalplattan om det är nödvändigt.
- Montera den nya LOCKNLOAD AP SHELLPLATE genom att följa anvisningarna i manualen.
- Kontrollera att plattan sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

2. Användning av skalplattan:

- Kontrollera att rätt kaliber är installerad i skalplattan.
- Följ noggrant stegen för att ladda ammunition enligt tillverkarens instruktioner.
- Var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller rörelser under användning och stoppa omedelbart vid tecken på problem.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn eventuella delar av produkten som är återvinningsbara.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska göra dig av med produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se