

STUD MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT STANDARD RANGE MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Enbensstativ](#)

Accu-Shot Monopoderna är designade för att öka stabiliteten och ge enkel höjdjustering för gevär utrustade med bipod. Monopoderna fästs vid den bakre remsvivelstudsens på de flesta gevär, eller den valfria AR-15/M1-A adaptern för militärtyp gevär (endast A2 kolvar). "Original" Monopoden har en låsbar höjdjustering som görs genom att vrida på neoprenkroppen av monopoden - varje full rotation motsvarar fem tum rörelse på 100 yards. Detta är ett välbyggt, lättinstallerat tillbehör som är lämpligt för skytte från bänken eller på marken. Varje modell har en låsringsmekanism för att låsa höjden på plats. Quick Knob-modellen möjliggör snabba justeringar och har 3.5"-4.65" i höjd. AI/ASAI Original Monopod passar Accuracy International AE, AW och AICS kolvsystem. Precision Rail Monopod (PRM) från Accu-Shot fästs vid en Picatinny rail och har flera användningsområden utöver monopod-användning, såsom ett vikbart vertikalt förgrepp. Den viks enkelt ihop och dras undan när den inte används. Vi erbjuder PRM med fabriksuppggraderad "Quick Knob" för snabbare målfångst. "Quick Knob" gör det möjligt för användaren att göra snabba justeringar med ett knapptryck. Genom att trycka ner den fjädrande knappen kan din monopod glida upp eller ner för grovjustering så att du kan hitta din önskade siktsyn. Släpp knappen och återengagera aktuatorkroppens gängor och vrid på ratten för finjustering. Finns i Standard (3.5" - 4.75"), Mid-Range (4.4" - 5.85"), och Long (5.85" - 6.85") längder med Quick Knob. Köp en original Accu-Shot Precision Monopod med den nya "Quick Knob" uppggraderingen redan installerad. Finns i Standard (3.65" - 4.75"), Mid-Range (4.75" - 5.85"), och Long (5.7" - 6.85") längder.



Produktinformation

- Namn: ACCU-SHOT STANDARD RANGE MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB
- Tillverkare: ACCU-SHOT
- Produktnr: 749007300
- Tillv.nr.: BT04-QK
- Attachment: Stud
- Färg: Svart
- Höjd: 3 3/4 to 4 3/4
- Stil: Quick Knob
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 196mm
- UPC: 810040220012

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AccuShot Monopod med Quick Knob](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AccuShot Monopod med Quick Knob

Introduktion

Tack för att du valt AccuShot Monopod med Quick Knob, designad för stabilitet och enkel användning i olika skyttesituationer. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din monopod. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att monopoden används enbart för sitt avsedda syfte som stöd för kameror och annan utrustning.
- Inspektera alltid monopoden för synlig skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll monopoden utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- När du använder monopoden utomhus, var medveten om din omgivning för att undvika snubbelrisker.
- Följ alla lokala regler angående användning av monopoder på offentliga platser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Stabilitet:** Se till att monopoden är ordentligt placerad på marken innan du fäster någon utrustning.
- **Viktgräns:** Överskrid inte viktgränsen för monopoden. Se produktens specifikationer för detaljer.
- **Justeringar:** Gör justeringar av monopodens höjd noggrant och endast när den inte stöder någon utrustning.
- **Quick Knob:** Se till att Quick Knob är ordentligt fastskruvad innan användning för att förhindra oavsiktlig frigöring.
- **Väderförhållanden:** Undvik att använda monopoden i extrema väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller starka vindar, som kan kompromettera stabiliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. **Uppackning:** Ta försiktigt bort monopoden från förpackningen och se till att alla komponenter är inkluderade.
2. **Förlängning av monopoden:**
 - Greppa monopoden ordentligt.
 - Vrid Quick Knob moturs för att låsa upp höjdjusteringen.
 - Förläng monopoden till önskad höjd (mellan 3.75 till 4.75 tum).
 - Vrid Quick Knob medurs för att säkra monopoden på önskad höjd.
3. **Fästa utrustning:**
 - Se till att Quick Knob är låst innan du fäster någon kamera eller utrustning.
 - Fäst utrustningen ordentligt på monopodens studfäste.
4. **Använda monopoden:**
 - Placera monopoden på en plan, stabil yta.
 - Använd monopoden för att stödja din kamera eller utrustning under skytte.
 - Håll alltid en hand på kameran eller utrustningen för extra stöd.
5. **Demontering:**
 - När du är färdig, ta försiktigt bort kameran eller utrustningen.
 - Vrid Quick Knob moturs för att låsa upp och dra tillbaka monopoden.
 - Förvara monopoden på en säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera monopoden enligt lokala regler för plast och metallavfall.
- Om monopoden är skadad bortom reparation, vänligen återvinn materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformationen redo för referens.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda din AccuShot Monopod med Quick Knob på ett ansvarsfullt sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se