

RAIL MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT MID-RANGE PRM MONOPOD RAIL 4.75-5.5" QUICK KNOB

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Enbensstativ](#)

Accu-Shot Monopoderna är designade för att ge stabilitet och möjliggöra enkel höjdjustering för gevär utrustade med bipod. Precision Rail Monopod (PRM) från Accu-Shot fästs på en Picatinny-skena och har flera användningsområden utöver monopod-användning, såsom ett vikbart vertikalt förgrepp. Den fälls enkelt ihop och dras undan när den inte används. Vi erbjuder PRM med den fabriksuppggraderade "Quick Knob" för snabbare målfångst. "Quick Knob" gör det möjligt för användaren att göra snabba justeringar med ett knapptryck. Genom att trycka ner den fjädrande knappen kan din monopod glida upp eller ner för grovjustering så att du kan hitta din önskade siktsyn. Släpp knappen och återaktivera stängerna på aktiveringsstången och vrid knoppen för finjustering. Finns i Standard (3,75" – 4,65"), Mid-range (4,75" – 5,65") och Extended height (5,65" – 6,60") höjder med Quick Knob.



Produktinformation

- Namn: [ACCU-SHOT MID-RANGE PRM MONOPOD RAIL 4.75-5.5" QUICK KNOB](#)
- Tillverkare: [ACCU-SHOT](#)
- Produktnr: 749007535
- Tillv.nr.: BT13-QK
- Attachment: Rail
- Färg: Svart
- Höjd: 4 3/4 to 5 1/2
- Stil: Quick Knob
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 122mm
- Leveranslängd: 193mm
- UPC: 810040220050

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AccuShot PRM Monopod med Quick Knob](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AccuShot PRM Monopod med Quick Knob

Introduktion

Tack för att du valt AccuShot PRM Monopod med Quick Knob. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av ditt monopod. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid monopoden innan användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Se till att monopoden används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll monopoden utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.
- Använd inte monopoden under extrema väderförhållanden, såsom kraftig vind eller kraftigt regn, då detta kan äventyra stabiliteten och säkerheten.
- Om du märker några ovanliga ljud eller instabilitet under användning, sluta använda monopoden omedelbart och inspektera den för problem.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av monopoder på offentliga platser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Viktgräns:** Överskrid inte viktgränsen som anges av tillverkaren för monopoden. Överbelastning kan leda till instabilitet och olyckor.
- **Ytstabilitet:** Ställ alltid upp monopoden på en stabil och plan yta. Undvik att använda den på ojämn eller hal mark.
- **Säker fäste:** Se till att din kamera eller utrustning är ordentligt fäst vid monopoden innan användning. Kontrollera fäste mekanismen regelbundet.
- **Undvik hinder:** Var medveten om din omgivning och undvik att använda monopoden nära hinder eller i trånga områden.
- **Använd med försiktighet:** När du justerar höjden eller vinkeln på monopoden, gör det långsamt och försiktigt för att undvika plötsliga rörelser som kan leda till olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort monopoden från förpackningen.
- Inspektera alla komponenter för skador eller defekter.

2. Justera höjd:

- Lossa quick knob för att justera höjden på monopoden.
- Ställ in önskad höjd mellan 4,75 och 5,5 tum.
- Dra åt quick knob ordentligt för att låsa höjden på plats.

3. Fästa utrustning:

- Se till att din kamera eller utrustning är kompatibel med monopoden.
- Justera fästeplattan med monteringspunkten på din kamera.
- Fäst utrustningen ordentligt på monopoden med hjälp av fäste mekanismen.

4. Använda monopoden:

- Håll monopoden stadigt medan du tar bilder eller spelar in.
- Håll en hand på monopoden och använd den andra handen för att betjäna kameran.
- Undvik plötsliga rörelser som kan få monopoden att tippa över.

5. Förvaring:

- Efter användning, montera ner monopoden och förvara den på en säker plats.
- Håll monopoden i en torr miljö för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta monopoden i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall.
- Om monopoden är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.
- Kasta inte monopoden i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående AccuShot PRM Monopod, vänligen hänvisa till tillverkarens kundserviceressurser. Se till att du har produktens uppgifter redo för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AccuShot PRM Monopod. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se