

ANTI CANT DEVICE - MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE

Stay On Target, Shot After Shot

Gives an instant check to make sure the gun is perfectly level for every shot, so every shot goes where it's aimed. If you sighted in carefully at 100 yards with the crosshairs level, then canted the gun just six degrees you'd move the next shot over 1/2". Not much, but enough to completely miss a small target, or wound a larger one. The problem gets worse at longer ranges. Clamp the ACD on the scope tube where it's visible to the non-sighting eye.



Attributes

- Name: MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE
- Manufacturer: MOUNTING SOLUTIONS PLUS
- Product no.: 749008955
- Mfr. No.: ACD 34MM BLACK
- Finish: Black
- Tube Size: 34mm
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NEGRO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NOIR](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER L'ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NERO](#)
- [Polski: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM ČERNÝ ANTI CANT DEVICE](#)

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE entschieden hast. Dieses Gerät wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass deine Waffe für jeden Schuss perfekt ausgerichtet ist, was die Genauigkeit verbessert und Fehlschüsse verhindert. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe das Gerät vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf RückrufUpdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor dem Anbringen oder Einstellen des Geräts entladen ist.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt zu sein scheint.
- Vermeide die Nutzung des Geräts unter extremen Wetterbedingungen, die seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Verwende das Gerät immer in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Klemme das ANTI CANT DEVICE auf das Zielfernrohr, wo es für das nicht visierende Auge sichtbar ist.
- Stelle sicher, dass das Gerät sicher befestigt ist und die Sicht durch das Zielfernrohr nicht behindert wird.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor dem Schuss den Niveaustand des Geräts, um sicherzustellen, dass die Waffe gerade ist.
- Wenn das Gerät anzeigt, dass die Waffe geneigt ist, passe deine Position oder die Waffe an, bis der Indikator zeigt, dass sie gerade ist.
- Nachdem du bestätigt hast, dass die Waffe gerade ist, kannst du deinen Schuss abgeben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott und Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, es an einer geeigneten Stelle zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE, bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden, konsultieren.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Nutzung des ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE. This device is designed to ensure that your firearm is perfectly level for every shot, helping to improve accuracy and prevent misses. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with all applicable laws and regulations.
- Always check the device for any signs of damage before use.
- Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before attaching or adjusting the device.
- Do not use the device if it appears damaged or malfunctioning.
- Avoid using the device in extreme weather conditions that could affect its functionality.
- Always use the device in a safe and controlled environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Clamp the ANTI CANT DEVICE on the scope tube where it is visible to the nonsighting eye.
- Ensure that the device is securely attached and does not obstruct the view through the scope.

2. Usage:

- Before taking a shot, check the level indicator on the device to confirm that the firearm is level.
- If the device indicates that the firearm is canted, adjust your position or the firearm until the indicator shows that it is level.
- After confirming that the firearm is level, proceed to take your shot.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is no longer needed, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for prioritizing safety in your use of the ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE. Your attention to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NEGRO

Introducción

Gracias por elegir el DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NEGRO. Este dispositivo está diseñado para asegurarte de que tu arma esté perfectamente nivelada para cada disparo, ayudando a mejorar la precisión y prevenir errores. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Siempre revisa el dispositivo en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de adjuntar o ajustar el dispositivo.
- No utilices el dispositivo si parece estar dañado o en mal funcionamiento.
- Evita usar el dispositivo en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionalidad.
- Siempre utiliza el dispositivo en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Sujeta el DISPOSITIVO ANTI CANT en el tubo del visor donde sea visible para el ojo que no está mirando por la mira.
- Asegúrate de que el dispositivo esté fijado de forma segura y no obstruya la vista a través del visor.

2. Uso:

- Antes de realizar un disparo, verifica el indicador de nivel en el dispositivo para confirmar que el arma está nivelada.
- Si el dispositivo indica que el arma está inclinada, ajusta tu posición o el arma hasta que el indicador muestre que está nivelada.
- Después de confirmar que el arma está nivelada, procede a realizar tu disparo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto ya no es necesario, considera reciclarlo en una instalación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o apoyo adicional respecto al DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NEGRO, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad en el uso del DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NEGRO. Tu atención a estas directrices ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable.

Guide de Sécurité pour le DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NOIR. Ce dispositif est conçu pour garantir que votre arme est parfaitement à niveau pour chaque tir, aidant à améliorer la précision et à prévenir les erreurs de tir. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément à toutes les lois et réglementations applicables.
- Vérifiez toujours le dispositif pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Gardez le dispositif hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de fixer ou d'ajuster le dispositif.
- Ne pas utiliser le dispositif s'il semble endommagé ou défectueux.
- Évitez d'utiliser le dispositif dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Utilisez toujours le dispositif dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixez le DISPOSITIF ANTI CANT sur le tube de la lunette, là où il est visible pour l'œil non visé.
- Assurez-vous que le dispositif est solidement fixé et ne bloque pas la vue à travers la lunette.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifiez l'indicateur de niveau sur le dispositif pour confirmer que l'arme est à niveau.
- Si le dispositif indique que l'arme est inclinée, ajustez votre position ou l'arme jusqu'à ce que l'indicateur montre qu'elle est à niveau.
- Après avoir confirmé que l'arme est à niveau, procédez à votre tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit n'est plus nécessaire, envisagez de le recycler dans un centre de traitement désigné.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant le DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NOIR, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité dans votre utilisation du DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NOIR. Votre attention à ces lignes directrices contribuera à garantir une expérience sûre et agréable.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER L'ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NERO

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NERO. Questo dispositivo è progettato per garantire che la tua arma sia perfettamente livellata per ogni colpo, contribuendo a migliorare la precisione e prevenire errori. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida all'istruzione di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con tutte le leggi e regolamenti applicabili.
- Controlla sempre il dispositivo per eventuali segni di danni prima dell'uso.
- Tieni il dispositivo fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare o regolare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se appare danneggiato o non funzionante.
- Evita di utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare la sua funzionalità.
- Utilizza sempre il dispositivo in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa l'ANTI CANT DEVICE sul tubo dell'ottica dove è visibile all'occhio non mirante.
- Assicurati che il dispositivo sia fissato saldamente e non ostacoli la vista attraverso l'ottica.

2. Uso:

- Prima di effettuare un colpo, controlla l'indicatore di livello sul dispositivo per confermare che l'arma sia livellata.
- Se il dispositivo indica che l'arma è inclinata, regola la tua posizione o l'arma finché l'indicatore non mostra che è livellata.
- Dopo aver confermato che l'arma è livellata, procedi a effettuare il tuo colpo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici e sui materiali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto non è più necessario, considera di riciclarlo presso un impianto designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante l'ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NERO, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso dell'ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM NERO. La tua attenzione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE. To urządzenie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia, że Twoja broń jest idealnie wypoziomowana przy każdym strzale, co pomaga poprawić celność i zapobiega chybotaniu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub regulacją urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wydaje się uszkodzone lub niesprawne.
- Unikaj korzystania z urządzenia w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Zawsze używaj urządzenia w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj ANTI CANT DEVICE na tubusie celownika, gdzie będzie widoczny dla oka niecelującego.
- Upewnij się, że urządzenie jest pewnie przymocowane i nie zasłania widoku przez celownik.

2. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału sprawdź wskaźnik poziomu na urządzeniu, aby potwierdzić, że broń jest wypoziomowana.
- Jeśli urządzenie wskazuje, że broń jest przechylona, dostosuj swoją pozycję lub broń, aż wskaźnik pokaże, że jest wypoziomowana.
- Po potwierdzeniu, że broń jest wypoziomowana, przystąp do oddania strzału.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt nie jest już potrzebny, rozważ jego recykling w wyznaczonej placówce.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE. Twoja uwaga na te wytyczne pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE laitteen. Tämä laite on suunniteltu varmistamaan, että aseesi on täysin tasapainossa joka laukaukselle, mikä auttaa parantamaan tarkkuutta ja estämään osumat. Lue tämä turvaohje huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään kaikkien sovellettavien lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Tarkista aina laite ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä laite lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen palautustiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen laitteen kiinnittämistä tai säätämistä.
- Älä käytä laitetta, jos se vaikuttaa olevan vaurioitunut tai toimimaton.
- Vältä laitteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Käytä laitetta aina turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä ANTI CANT DEVICE kiikariputkeen, jossa se on näkyvissä eitähtäävälle silmälle.
- Varmista, että laite on tukevasti kiinnitetty eikä estä näkyvyyttä kiikarista.

2. Käyttö:

- Ennen laukauksen ottamista tarkista laitteen tasonäyttö varmistaaksesi, että ase on tasapainossa.
- Jos laite osoittaa, että ase on kallistunut, säädä asentosi tai asetta, kunnes näyttö osoittaa, että se on tasapainossa.
- Kun olet varmistanut, että ase on tasapainossa, voit edetä laukauksen ottamiseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähköjätteitä ja materiaaleja koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuotetta ei enää tarvita, harkitse sen kierrättämistä osoitetussa laitoksessa.

Lisätietoja

Turvakysymyksissä tai lisätuen saamiseksi ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE tuotteeseen liittyen, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE laitetta. Huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE. Denna enhet är utformad för att säkerställa att ditt vapen är helt i nivå för varje skott, vilket hjälper till att förbättra noggrannheten och förhindra missar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Kontrollera alltid enheten för tecken på skador innan användning.
- Håll enheten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du fäster eller justerar enheten.
- Använd inte enheten om den verkar vara skadad eller defekt.
- Undvik att använda enheten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktionalitet.
- Använd alltid enheten i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kläm fast ANTI CANT DEVICE på kikarsiktets rör där det är synligt för det ickesiktande ögat.
- Se till att enheten är ordentligt fäst och inte blockerar sikten genom kikarsiktet.

2. Användning:

- Innan du tar ett skott, kontrollera nivåindikatorn på enheten för att bekräfta att vapnet är i nivå.
- Om enheten indikerar att vapnet är lutat, justera din position eller vapnet tills indikatorn visar att det är i nivå.
- Efter att ha bekräftat att vapnet är i nivå, fortsätt med att ta ditt skott.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och material.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten inte längre behövs, överväg att återvinna den på en utsedd anläggning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse.

Návod k bezpečnosti pro ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM ČERNÝ ANTI CANT DEVICE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM ČERNÝ ANTI CANT DEVICE. Tento zařízení je navrženo tak, aby zajistilo, že vaše zbraň je dokonale vyvážená pro každý výstřel, což pomáhá zlepšit přesnost a zabránit chybám. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Vždy zkontrolujte zařízení na jakékoli známky poškození před použitím.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Bezpečnostní brána EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před připojením nebo nastavením zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud se zdá být poškozené nebo nefunkční.
- Vyhněte se používání zařízení za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Vždy používejte zařízení v bezpečném a kontrolovaném prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Připevněte ANTI CANT DEVICE na tubus puškohledu, kde je viditelné pro oko, které nemíří.
- Zajistěte, aby bylo zařízení pevně připevněno a nebránilo výhledu skrze puškohled.

2. Použití:

- Před výstřelem zkontrolujte úroveň na zařízení, abyste potvrdili, že je zbraň vyvážená.
- Pokud zařízení ukazuje, že je zbraň nakloněná, upravte svou pozici nebo zbraň, dokud ukazatel neukáže, že je vyvážená.
- Po potvrzení, že je zbraň vyvážená, pokračujte k výstřelu.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a materiály.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud produkt již není potřeba, zvažte jeho recyklaci na určeném zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu týkající se ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM ČERNÝ ANTI CANT DEVICE, se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM ČERNÝ ANTI CANT DEVICE. Vaše pozornost k těmto pokynům pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek.