

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749009380
- Tillv.nr.: 10050278
- Storlek: 7/8 oz
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 160mm
- UPC: 098489011396

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av laddningsstänger och bly eller stålskott.
- Se till att din omladdningspress är korrekt installerad och att alla delar är på plats innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömkällan.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningen enligt dina specifikationer.
- Följ noggrant instruktionerna för att säkerställa korrekt laddning och undvik överbelastning.
- Kontrollera regelbundet att laddningsstången fungerar som den ska under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn materialet om möjligt, och kom ihåg att följa säkerhetsföreskrifter för bly och stål.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella MECwebbplatsen för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tack för att du prioriterar din säkerhet och välbefinnande.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se