

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749009381
- Tillv.nr.: 100502100
- Storlek: 1 oz
- Leveransvikt: 0.24kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 160mm
- UPC: 098489015394

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna produkt är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte skadade komponenter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med laddningar.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar använda pressen.
- Se till att inga föremål blockerar pressens rörelse under användning.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller om du har frågor om säkerheten.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risken för olyckor.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående ammunition och laddning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Ta bort den medföljande laddningsstången från din omladdningspress.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i den avsedda platsen.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt och är säker.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (1 oz).
- Fyll på med bly eller stålshot, beroende på din preferens.
- Starta pressen enligt tillverkarens anvisningar och övervaka processen noggrant.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Inspektera laddningsstången för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av produkter och material.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt.
- Kassera skadade eller oanvändbara delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se