

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749009382
- Tillv.nr.: 502118
- Storlek: 1-1/8 oz
- Leveransvikt: 0.24kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 160mm
- UPC: 098489012522

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstången.
- Undvik kontakt med ögonen och huden; vid kontakt, skölj noggrant med vatten.
- Använd produkten endast för avsedd användning, och undvik att modifiera den.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du börjar använda produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen innan du byter laddningsstång.
- Ta bort den medföljande laddningsstången genom att lossa skruvarna.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och fäst den med skruvarna.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt på plats innan du startar pressen.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningen enligt dina specifikationer (11/8 oz).
- Följ alltid instruktionerna för omladdningspressen när du laddar ammunition.
- Var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller vibrationer under användning och stäng av pressen omedelbart om sådana uppstår.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produkten och dess säkerhet.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se