

# MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS - MEC RELOADING 600 JR. MARK 5 SINGLE STAGE PRESS 20 GAUGE 2-3/4"-3"

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC 600 Jr. har funktioner som normalt endast finns på högkvalitativa modeller, vilket gör den till en av de mest populära och ekonomiska enstegs patronladdarna på marknaden idag. Snabb och effektiv drift möjliggör laddning av åtta till tio lådor per timme, plus att den enkelt kan uppgraderas till 285 CA tändstiftsmatningssystemet, vilket eliminerar behovet av att hantera varje tändstift individuellt. Justerbar för 3" hylsor och finns i 12, 20, 28 gauge och .410 bore. Inkluderar 1 laddningsstång och 3 pulverbussningar.



## Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 600 JR. MARK 5 SINGLE STAGE PRESS 20 GAUGE 2-3/4"-3"](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749010668
- Tillv.nr.: 844720
- Gauge: 20 Gauge
- Leveransvikt: 6.917kg
- Leveranshöjd: 579mm
- Leveransbredd: 236mm
- Leveranslängd: 434mm
- UPC: 098489011822

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS

## Introduktion

Tack för att du valt MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs noggrant igenom hela dokumentet innan du använder maskinen.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid MEC 600 JR MARK V i en välventilerad miljö.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar under användning för att skydda ögonen och händerna.
- Håll maskinen utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på utrustningen omedelbart.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att maskinen är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för MEC 600 JR MARK V.
- Undvik att överbelasta maskinen med för mycket material.
- Följ alltid instruktionerna för laddning av hylsor noggrant.
- Använd inte maskinen om du är trött eller distraherad.
- Stäng av maskinen och koppla bort strömmen vid underhåll eller reparation.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation

- Placera MEC 600 JR MARK V på en stabil och plan yta.
- Se till att alla delar är korrekt monterade enligt instruktionerna i manualen.
- Kontrollera att maskinen är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.

### 2. Användning

- Ladda hylsor enligt följande steg:
  1. Välj rätt hylsstorlek (3" eller 23/4").
  2. Fyll pulvret i bussningen enligt rekommenderad mängd.
  3. Sätt i tändstiftet i matningssystemet.
  4. Följ instruktionerna för att trycka ihop hylsan.
- Kontrollera alltid att maskinen fungerar korrekt innan du börjar ladda.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från MEC 600 JR MARK V bör hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Separera elektriska komponenter och material för återvinning där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se

till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

## **Slutsats**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)