

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 28 GAUGE

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC Sizemaster är en allt-i-ett, enstegs omladdare som erbjuder enkelhet och effektivitet utan att kompromissa med precisionen. Utrustad med premiumfunktioner som E-Z Prime automatisk tändstiftmatning och "Power Ring" collet resizer som återställer varje hylsa till fabriksstandarder. Den nya generationens omlägningsstation hanterar mässings- eller stålhuvuden, både hög- och lågbas. Justerbar för 3 hylsor och tillgänglig i 12, 20, 28 gauge och .410 bore (.410 finns inte med automatisk tändstiftmatning). Inkluderar 1 Charge Bar och 3 Powder Bushings.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 28 GAUGE
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749010675
- Tillv.nr.: 100812028
- Gauge: 28 Gauge
- Leveransvikt: 8.936kg
- Leveranshöjd: 574mm
- Leveransbredd: 236mm
- Leveranslängd: 434mm
- UPC: 098489011204

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press, en pålitlig och effektiv enstegs omladdare för 28 gauge. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning.
- Se till att pressen är ordentligt installerad och stabil innan användning.
- Kontrollera att hylsorna är rena och fria från skador innan de placeras i pressen.
- Undvik att överbelasta pressen; följ de angivna kapaciteterna för hylsor.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för att säkerställa säkerheten.
- Var medveten om att den automatiska tändstiftmatningen kan innebära risker om den inte används korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pressen:

- Välj en stabil och plan yta för installation.
- Montera pressen enligt tillverkarens manual.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna.

2. Användning av pressen:

- Följ dessa steg för att använda pressen på rätt sätt:
 1. Placera en ren och oskadad hylsa i pressen.
 2. Justera inställningarna för hylsan som ska laddas.
 3. Använd EZ Prime automatisk tändstiftmatning om tillämpligt.
 4. Följ anvisningarna för att fylla på med krut och stäng hylsan.
 5. Kontrollera att allt fungerar korrekt innan du börjar omladdningen.

Avfallshantering

- Kasta inte använda hylsor eller krut i vanliga sopor. Följ lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv omladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se