

TURBO SONIC ULTRASONIC CASE CLEANER - LYMAN TURBO SONIC 2500 CASE CLEANER 220V

[Handladdning](#) > [Hylsrengöring](#) > [Ultraljud Hylsrengörare](#)

Lymans Turbo Sonic ultraljudsrengörare använder en kombination av uppvärmd lösning och ultraljudsfrekvensvibrationer för att bryta loss den tuffaste kol- och pulverbeläggningen på 10 minuter. Miljontals små, snabbt rörliga bubblor tränger djupt in i de minsta vråna och lämnar kraftigt nedsmutsade hylsor eller vapendelar rena som nya. Den har fem tidsinställda rengöringscykler från 3 minuter upp till 8 minuter för en helt automatiserad drift. Den stora 84 oz. (2,5 liter) rostfria tanken rymmer upp till 240, 308 Winchester-hylsor eller 900, 9mm-hylsor. 160 watt värmeenhet med inbyggt kretskydd och separat kylfläkt förhindrar överhettning. Den specialformulerade hylsrengöringslösningen hanterar den tuffaste nedsmutsningen och pulverrester och rengör mässing, koppar, brons och rostfritt stål. Rengöringslösningen för vapendelar rengör stål, rostfritt stål och anodiserad aluminium. Modeller finns tillgängliga som kräver 110 volt eller 230 volt. Välj 230 volt för europeisk användning eller 110 volt för inhemsk användning i USA.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN TURBO SONIC 2500 CASE CLEANER 220V](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 749012599
- Tillv.nr.: 7631702
- Leveransvikt: 3.084kg
- Leveranshöjd: 236mm
- Leveransbredd: 249mm
- Leveranslängd: 345mm
- UPC: 011516717023

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TURBO SONIC ULTRASONIC CASE CLEANER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

TURBO SONIC ULTRASONIC CASE CLEANER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde Lyman Turbo Sonic Ultrasonic Case Cleaner. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra dina hylsor och vapendelar med hjälp av ultraljudsteknik. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner och säkerhetsriktlinjer.
- Se till att produkten används för sitt avsedda syfte.
- Håll rengöraren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på skador eller slitage på enheten innan användning.
- Använd inte rengöraren om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Använd endast de rekommenderade rengöringslösningarna för att undvika kemiska reaktioner.
- Se till att det finns god ventilation i området där rengöraren används.
- Nedsänk inte rengörarens elektriska komponenter i vatten.
- Koppla alltid ur enheten när den inte används eller innan rengöring.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Elektrisk säkerhet:**
 - Se till att rengöraren är ansluten till en strömkälla som matchar dess spänningskrav (110V eller 230V).
 - Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar som inte är klassade för rengörarens strömkrav.
 - Undvik att använda rengöraren i fuktiga eller blöta förhållanden.
- **Kemisk säkerhet:**
 - Använd endast den specialformulerade hylsrengöringslösningen enligt anvisningarna.
 - Undvik hudkontakt med rengöringslösningar. Använd handskar om det behövs.
 - Vid kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök medicinsk rådgivning.
- **Driftssäkerhet:**
 - Kör inte rengöraren när den är tom.
 - Överbelasta inte tanken utöver dess maximala kapacitet.
 - Håll rengöraren på en stabil, plan yta under drift.
 - Försök inte öppna rengöraren medan den är i drift eller under uppvärmningscykeln.
- **Värmesäkerhet:**
 - Värmeenheten kan bli varm under drift. Undvik direkt kontakt med uppvärmda ytor.
 - Låt enheten svalna helt innan rengöring eller förvaring.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera rengöraren på en stabil, plan yta borta från vatten och värmekällor.
- Se till att strömbrytaren är i "av" läge innan du ansluter enheten.
- Välj rätt spänningsinställning baserat på din region (110V för inhemsk användning, 230V för europeisk användning).

2. Fyllning av tanken:

- Fyll den rostfria tanken med vatten och den rekommenderade rengöringslösningen upp till den angivna fyllinjen.
- Överskrid inte den maximala fyllinjen för att förhindra överflöd under drift.

3. Driva rengöraren:

- Slå på strömbrytaren.
- Välj önskad rengöringscykel (3 till 8 minuter) med hjälp av tidsinställningarna.
- Placera hylsorna eller vapendelarna i tanken, se till att de är helt nedsänkta.
- Stäng locket ordentligt under drift.

4. Efter användning:

- När rengöringscykeln är klar, öppna försiktigt locket.
- Låt innehållet svalna innan du tar bort det från tanken.
- Kassera den använda rengöringslösningen enligt lokala föreskrifter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rengöraren och dess komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte rengöraren i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera för återvinningsalternativ för elektroniska enheter och rengöringslösningar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Lyman Turbo Sonic Ultrasonic Case Cleaner, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din Lyman Turbo Sonic Ultrasonic Case Cleaner. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se