

STAINLESS STEEL LOCK NUT - L.E. WILSON STAINLESS STEEL LOCK NUT W/SET SCREW

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Reservdelar och Uppgraderingar](#)

Tillverkad av L.E. Wilson, denna låsmutter i rostfritt stål med låsskruv gör det möjligt för användare att låsa sina omladdningsdödar på plats så att de kan tas bort från pressen och sättas tillbaka utan att behöva justera djupet på nytt. Passar 7/8"-14 gängor som är standard på de flesta omladdningsdödar.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STAINLESS STEEL LOCK NUT W/SET SCREW](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749016627
- Tillv.nr.: FLP-SSNT
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Låsmutter i Rostfritt Stål med Låsskruv](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Låsmutter i Rostfritt Stål med Låsskruv

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Låsmutter i Rostfritt Stål med Låsskruv. Denna produkt är utformad för att säkert låsa dina omladdningsdödar på plats, vilket möjliggör enkel borttagning och återinsättning utan behov av omjustering. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av din omladdningspress innan du använder låsmuttern.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du arbetar med omladdningsutrustning.
- Håll låsmuttern och omladdningsdödar utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet låsmuttern för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Om du märker några defekter eller om låsmuttern inte fungerar som avsett, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att låsmuttern är ordentligt åtdragen innan du påbörjar din omladdningsprocess för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd inte överdriven kraft när du åtdrar låsmuttern, eftersom detta kan leda till skador.
- Undvik att använda låsmuttern med omladdningsdödar som inte är kompatibla med 7/8"14 gängor.
- Modifiera inte låsmuttern eller försök att reparera den om den är skadad; byt ut den mot en ny.
- Var försiktig när du hanterar verktyg och utrustning under omladdning för att förhindra skador.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Välj den lämpliga omladdningsdöden som passar 7/8"14 gängor.
- Skruva in omladdningsdöden i pressen tills den sitter fast.
- Placera den rostfria låsmuttern på omladdningsdöden och handåtdra den ordentligt.
- Använd en nyckel för att åtdra låsmuttern ytterligare, se till att den är säker men inte överåtdragen.

2. Användning:

- När låsmuttern är installerad kan du fortsätta med din omladdningsprocess enligt dina specifika instruktioner.
- Om du behöver ta bort omladdningsdöden, lossa helt enkelt låsmuttern och skruva ut döden från pressen.
- För att återinsätta döden, följ installationsstegen igen och se till att låsmuttern är åtdragen ordentligt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta låsmuttern i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kasta inte låsmuttern i vanlig hushållssopor.
- Om låsmuttern är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den på en avsedd anläggning.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller prestanda för L.E. Wilson Låsmutter i Rostfritt Stål med Låsskruv, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att bidra till en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om korrekt användning av din utrustning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se