

MICRO-ADJUST VLD SEATING STEMS - SINCLAIR INTERNATIONAL

MICRO-ADJUST VLD SEATING STEM 6.5MM

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Reservdelar och Uppgraderingar](#)

Dessa VLD Seating Stems är tillverkade som en direkt ersättning för de standardstammar som följer med Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust Bullet Seaters. Dessa stammar är urfrästa med en brantare vinkel och är bättre utformade för att greppa lägre på VLD-typ av kulor än standardstammar. För användning med VLD Secant, VLD Tangent eller Hybrid-kulor.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL MICRO-ADJUST VLD SEATING STEM 6.5MM](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749017457
- Tillv.nr.: BSD-V65S
- Patron: 264/6.5 mm (.264)
- Leveransvikt: 0.016kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 19mm
- Leveranslängd: 66mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för MICROADJUST VLD Seating Stems](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för MICROADJUST VLD Seating Stems

Introduktion

Tack för att du har valt MICROADJUST VLD Seating Stems från Sinclair International. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder seating stems.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Hantera alltid seating stems med försiktighet för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd seating stems endast med kompatibla VLD Secant, VLD Tangent eller Hybridkulor.
- Undvik att använda seating stems med kulor som inte är avsedda för denna produkt.
- Se till att du bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, under användning.
- När du justerar seatingdjupet, gör detta långsamt och försiktigt för att undvika skador på kulorna eller seating stems.
- Överskrid inte de rekommenderade momentspecifikationerna när du använder verktyg med seating stems.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.
- Ta bort de befintliga standardstammarna från din Sinclair/L.E. Wilson MicroAdjust Bullet Seater.
- Sätt försiktigt in MICROADJUST VLD Seating Stems i seatern och se till att de sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att stammarna är korrekt justerade och sitter på rätt sätt.

2. Användning:

- Innan du laddar, verifiera att seating stems är korrekt installerade och fungerar.
- Justera seatingdjupet enligt dina specifika kulkra.
- Ladda kulorna i seating stems och se till att de är korrekt placerade.
- Applicera försiktig tryck för att sätta kulorna till önskat djup.
- Rengör seating stems efter användning för att ta bort skräp eller rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att returnera produkten till tillverkaren för korrekt återvinning eller kassering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MICROADJUST VLD Seating Stems, vänligen kontakta din lokala distributör eller återförsäljare för hjälp. Se till att du har produktens detaljer redo för snabbare support.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina MICROADJUST VLD Seating Stems. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se