

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019402
- Tillv.nr.: 3021116
- Storlek: 11/16 oz
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013871

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast laddningsstången som är avsedd för din specifika omladdningspress.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder vid hantering av bly och stålvarianter.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande hantering av ammunition och relaterade produkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Ta bort den befintliga laddningsstången från din omladdningspress.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är åtdragna och att ingenting är löst.

2. Användning:

- Följ anvisningarna för din omladdningspress för att ställa in den önskade laddningen.
- Kontrollera att laddningen är korrekt innan du påbörjar omladdningen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av pressen innan varje användning.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkter som innehåller bly ska ske i enlighet med lokala och nationella miljölagar.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde MEC LEAD CHARGE BARS. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv omladdningsprocess.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se