

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019405
- Tillv.nr.: 3021316
- Storlek: 1-3/16 oz
- Leveransvikt: 0.243kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013512

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är designade för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. Vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av bly och stålvarianter av laddningsstänger.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda laddningsstången om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar ladda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Sätt i den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är åtdragna innan du startar pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt enligt din laddningsspecifikation.
- Följ alltid rekommenderade laddningsdata för säkerhet och effektivitet.
- Efter varje användning, inspektera laddningsstången för slitage eller skador.

Avfallshantering

- Kassera defekta eller skadade laddningsstänger enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn om möjligt de material som laddningsstången är tillverkad av, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring MEC Laddningsstänger, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC Laddningsstänger.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se