

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019406
- Tillv.nr.: 302134
- Storlek: 1-3/4 oz
- Leveransvikt: 0.234kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489015554

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är designade för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den bly eller stålvariant du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller faror till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av laddningsstänger.
- Se till att omladdningspressen är korrekt installerad och att alla delar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda laddningsstänger med skador eller brister.
- Låt inte barn eller obehöriga använda produkten utan tillsyn.
- Var försiktig med vikten av laddningen för att undvika överbelastning av pressen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömmen.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa skruvarna som håller den på plats.
- Placera den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Återmontera skruvarna och dra åt dem noggrant.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (13/4 oz).
- Fyll på med bly eller stålmaterial enligt dina specifikationer.
- Starta omladdningspressen och följ alla säkerhetsprotokoll under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara laddningsstänger enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren direkt.

Vi tackar för ditt samarbete och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med MEC Laddningsstänger.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se