

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019407
- Tillv.nr.: 302138
- Storlek: 1-3/8 oz
- Leveransvikt: 0.243kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489011174

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv laddningsprocess. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att undvika potentiella faror och för att säkerställa en trygg användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt typ av laddningsstång för din press.
- Använd skyddsglasögon och öronproppar för att skydda ögon och hörsel under användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Hantera bly och stålvarianterna med försiktighet för att undvika kontakt med huden.
- Använd alltid lämpliga verktyg och skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Sätt in den nya MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är på plats innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (13/8 oz).
- Fyll på med bly eller stålshot enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar korrekt innan du börjar med större mängder.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från bly och stålprodukter bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt bortskaffande av farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerheten och användningen av MEC LEAD CHARGE BARS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra detta bidrar du till en säkrare och mer effektiv omladdningsprocess.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se