

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019408
- Tillv.nr.: 302158
- Storlek: 1-5/8 oz
- Leveransvikt: 0.238kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489017084

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegspress](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegspress

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din enstegs omladdningspress. Dessa laddningsstänger är utformade för att möjliggöra justering av din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Titta efter sprickor eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar laddningsstänger.
- Se till att omladdningspressen är avstängd när du byter laddningsstång.
- Kontrollera att laddningsstången är ordentligt installerad innan du börjar använda pressen.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika pressmodell.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa den enligt tillverkarens anvisningar.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att inga delar är lösa innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningen enligt dina önskemål genom att följa anvisningarna i din pressmanual.
- Kontrollera att laddningen är korrekt innan du påbörjar omladdningsprocessen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av pressen innan användning.

Avfallshantering

- Lämna in trasiga eller oanvändbara laddningsstänger på en godkänd avfallsanläggning.
- Undvik att kasta laddningsstänger i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MEC Laddningsstänger, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du bidrar till en säker och effektiv användning av MECprodukter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se