

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019413
- Tillv.nr.: 30258
- Storlek: 5/8 oz
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489014823

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera dina laddningar för omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar omladdningen.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika pressmodell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa skruvarna.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och fäst den ordentligt med skruvarna.
- Se till att laddningsstången sitter ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (5/8 oz).
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och åtdragna.
- Följ din vanliga procedur för omladdning av ammunition med den justerade laddningsstången.
- Var noga med att följa säkerhetsåtgärder under hela omladdningsprocessen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, lämna den till en återvinningsstation som hanterar metallavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BARS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök MEC:s officiella webbplats. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BARS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se