

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019414
- Tillv.nr.: 5021116
- Storlek: 11/16 oz
- Leveransvikt: 0.245kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013017

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda laddningsstången om den är skadad eller missformad.
- Använd endast laddningsstången med kompatibla pressar (både enkelstegs och progressiva pressar).
- Stålskjutstänger bör beställas på specialbeställning och hanteras med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Ta bort den medföljande laddningsstången från din omladdningspress.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar ladda ammunition.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (11/16 oz).
- Fyll laddningsstången med bly eller stålshot beroende på dina behov.
- Följ alltid säkerhetsprocedurerna för omladdning av ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kassera skadade eller oanvändbara delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se