

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019415
- Tillv.nr.: 502112
- Storlek: 1-1/2 oz
- Leveransvikt: 0.236kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489017725

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan öka risken för olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar laddningsstången.
- Se till att pressen är avstängd och urkopplad från strömkällan innan du byter laddningsstång.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning för att undvika läckage av bly eller stålskott.
- Undvik att använda laddningsstången om den har synliga skador eller tecken på slitage.
- Använd endast laddningsstången med kompatibla omladdningspressar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla ur den från strömkällan.
- Ta bort den befintliga laddningsstången från pressen.
- Installera den nya MEC LEAD CHARGE BAR genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt och är säker innan du kopplar in pressen igen.

2. Användning av laddningsstången:

- Ställ in önskad laddning enligt din specifikation.
- Kontrollera att alla säkerhetsåtgärder följs under hela laddningsprocessen.
- Efter användning, stäng av pressen och rengör området noggrant.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När laddningsstången inte längre används eller är skadad, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera bly och stålprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att du har tillgång till korrekt support för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se