

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

## 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



### Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019416
- Tillv.nr.: 502114
- Storlek: 1-1/4 oz
- Leveransvikt: 0.239kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013864

### Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att pressen är ordentligt installerad och stabil innan du börjar ladda.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör med din laddningsstång.
- Undvik att överbelasta pressen, följ alltid de angivna specifikationerna.
- Låt aldrig barn använda produkten utan vuxen övervakning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du återansluter strömmen.

### 2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (11/4 oz).
- Följ instruktionerna för att ladda ammunitionen noggrant.
- Kontrollera att inga föremål blockerar laddningsprocessen.
- Efter användning, stäng av pressen och rengör området.

## Avfallshantering

- Avfall och oanvända produkter ska kasseras enligt lokala föreskrifter.
- Använd återvinningsstationer för metall och plast där det är möjligt.
- Kontakta din kommunala avfallshantering för riktlinjer om säker avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tack för att du prioriterar säkerhet!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)